

Einführung

Die umfangreichen Funktionen für Hotel-TV verbunden mit der Softwareinstallation können als Installationsmenü auf das OSD projiziert werden.

Die breite Palette an Hotelfunktionen kann einfach auf einem zusätzlichen Fenster ausgeführt werden, um die einfache Installation und den Komfort des LG Hotel-TV zu verbessern

Betrieb für Hoteliere und Systemintegratoren.

* Das angezeigte Bild kann von Ihrem Fernseher abweichen.

1 Drücken Sie auf der Benutzerfernbedienung die Taste / (Einstellungen) länger als 5 Sekunden. Die Programminformationen werden unten angezeigt

oben links auf dem Bildschirm.

2 Geben Sie ein vierstelliges Passwort ein und drücken Sie die OK-Taste. Das Fernsehgerät ist mit dem anfänglichen Passwort „1-1-0-5“ eingestellt.

3 Wählen Sie mit der Taste das gewünschte Menü aus.

4

LG Hotelmodus-Setup

* Das angezeigte Bild kann von Ihrem Fernseher abweichen.

1 Wählen Sie LG Hotelmodus-Setup.

- Wenn LG Hotel Mode Setup auf On (Work) eingestellt ist, gelten alle Funktionen des Hotel Mode.

Betrieb im Hotelmodus (DVB)

- LG Hotel Mode Setup (DVB) Entscheiden Sie, ob alle Funktionen von LG Hotel Mode Setup ausgeführt werden sollen oder nicht, indem Sie LG Hotel Mode Setup auf On(Work) oder . einstellen

Aus (funktioniert nicht)

- Wenn LG Hotel Mode Setup auf On (Work) eingestellt ist, gelten alle Funktionen des Hotel Mode.

- Wenn LG Hotel Mode Setup auf Off (Do Not Work) eingestellt ist, sind alle Funktionen des Hotel Modes nicht verfügbar.

- Wenn es auf Ein gestellt ist, ist das Element „Tastensperre“ des Sicherheitsmenüs deaktiviert und das OSD wird genauso angezeigt wie die Einstellung „Lokale Tastenbedienung“ des Hotels

Modus.

- Bei Einstellung auf Ein werden alle in der Zeitplanliste reservierten Elemente gelöscht und die Reservierungsfunktion wird nicht unterstützt. (betrifft das Modell

Angebot der Reservierungsfunktion)

- Der vom externen Gerät ausgelöste Fernseher (zB: SIMPLINK, TVLink-Tuner usw.) funktioniert getrennt vom Hotelmodus.

- Bei der Einstellung Ein ist Benutzermenü-> Allgemein-> Auf Grundeinstellungen zurücksetzen deaktiviert.

- Wenn es auf Ein gesetzt ist, ist Benutzermenü -> Allgemein -> E-Streamer deaktiviert

Einschaltstatus

- Entscheiden Sie sich, den Arbeitsstatus des Fernsehgeräts auszuwählen, wenn Sie die Hauptstromversorgung einschalten.
- Sie können mit PWR, STD, LST einstellen.
- PWR schaltet das Fernsehgerät immer ein, wenn die Hauptstromversorgung eingeschaltet wird.
- STD macht Standby-Status, wenn die Hauptstromversorgung eingeschaltet wird.
- LST sorgt dafür, dass das Fernsehgerät wie der vorherige Energiestatus funktioniert. Gleiches Konzept wie im Power Backup-Modus; Wenn die Hauptstromversorgung im Status Power On ausgeschaltet war,

Das Fernsehgerät würde im Ein-Status funktionieren. Wenn die Hauptstromversorgung im Stand-by-Status ausgeschaltet wäre, würde das TVSet im Stand-by-Status arbeiten.

5

Lautstärke ($0 \leq \text{Min} \leq \text{Start} \leq \text{Max} \leq 100$)

- Entscheiden Sie sich für die Anwendung der Volumenrichtlinien von Startvolumen, Maximalvolumen und Minimalvolumen

als Ein (Arbeiten) oder Aus (Nicht funktionieren).

Startvolumen

Dieser Eintrag legt die Startlautstärke beim Einschalten fest.

- Der Pegel wird als Zahl zwischen minimaler Lautstärke und maximalem Wert angegeben.

($\text{Min} \leq \text{Start} \leq \text{Max}$)

- Die Standardeinstellung ist Aus (deaktiviert).
- Wenn aktiviert, muss der Mindestvolumeneintrag verwendet werden, wenn der Wert niedriger ist als das Minimum, das im Eintrag für das Mindestvolumen angegeben ist.
- Wenn aktiviert, muss der maximale Lautstärkewert verwendet werden, wenn der Wert größer als das im Maximalvolumen-Eintrag angegebene Maximum ist.
- Der Zugriff auf eine Lautstärke im Timer Power On muss auf die Startlautstärke bei LG Hotel Mode Setup (Ein) und Startlautstärke (Aus, $0 \sim 100$) festgelegt sein.

wurden gleichzeitig eingestellt.

Maximale Lautstärke

Dieser Eintrag legt die maximale Lautstärke des Sets fest.

- Der Pegel wird als Zahl zwischen Minimum Volume und 100 angegeben. ($\text{Min} \leq \text{Max} \leq 100$)
- Wenn die Befehlslautstärke bis zu einer höheren als der maximalen Lautstärke empfangen wird, sollte dies ignoriert werden.
- Der Standardwert ist 100.

Mindestvolumen

Dieser Eintrag legt die minimale Lautstärke fest, die das Set erzeugen wird.

- Der Pegel wird als Zahl zwischen 0 und Maximum Volume angegeben. ($0 \leq \text{Min} \leq \text{Max}$)
- Wenn die Befehlslautstärke unter die Mindestlautstärke heruntergefahren wird, sollte dies ignoriert werden.
- Der Standardwert ist 0.

Tastenbedienung

• Verwalten Sie die Benutzerfreundlichkeit des lokalen (vorderen) Schlüssels und der Fernbedienung. Wenn Ein ausgewählt ist, werden folgende IR-Bedienung und lokale Tastenbedienung unten gearbeitet.

IR-Betrieb

Entscheiden Sie, ob die LG-Fernbedienung funktioniert oder nicht.

- Kann Normal einstellen, Nur PWR verwenden, Alle blockieren
- Wenn IR-Betrieb auf Alle blockieren eingestellt ist, funktionieren alle normalen Fernbedienungstasten nicht. Use PWR Only (Block außer Strom) bewirkt, dass alle Fernbedienungstasten gesperrt werden

außer Power-Taste.

- Obwohl der Wert für den IR-Betrieb auf Use PWR Only (Nur PWR) oder Block All (Alle blockieren) gesetzt ist. Es kann im Servicemodus arbeiten. (In-Start, In-Stop, Power-Only, ADJ, Hotel-Modus, Hotel-Mode-Ready, P-Check, S-Check, In-Time, FMode-Init, FMode-Start, FMode-AV, FMode-F1)
- Menütastenaktion zum Aufrufen des Installationsmenüs und Tastenaktion mit Spezialmenü (In-Start / EZ-Adjust ...) sind weiterhin verfügbar.
- Wenn IR-Betrieb auf Normal (Arbeit) eingestellt ist, sind alle Fernbedienungstasten verfügbar

Lokale Tastenbedienung

Entscheiden Sie sich für das Betriebsverhalten von Local/Front Key, indem Sie Local Key Operation auf Normal setzen, Use PWR Only, Block All

- Wenn Lokale Tastenbedienung auf Alle blockieren eingestellt ist, funktionieren nicht alle lokalen Tasten. (Wenn der Wert Use PWR Only ist, werden alle lokalen Tasten außer der Ein-/Aus-Taste blockiert.)
- Wenn Lokale Tastenbedienung auf Normal eingestellt ist, sind alle lokalen Tasten verfügbar.

Ausnahme)

Wenn alle Tasten gesperrt sind, ändert sich der Wert für den Einschaltstatus auf PWR und der deaktivierte Status auf einen festen Wert für das Einschalten

Betrieb. (narrensichere Routine)

Eingeschränkter Modus

- Konfigurieren Sie die Einschränkung der TV-Funktion. Wenn Ein ausgewählt ist, werden die folgenden Untermenüs von unten bearbeitet.

Einstellungsmenü

Wählen Sie das Setup-Menü oder das Programmnenü als Ein (Eingabe möglich) oder Aus (Eingabe unmöglich)

Änderung der Eingangsquelle

Entscheiden Sie, ob Sie die Eingangsquelle ändern möchten oder nicht, indem Sie die Eingangsquellenänderung auf Ein (Änderung möglich) oder Aus (Änderung unmöglich) einstellen.

- Wenn die Änderung der Eingangsquelle auf Aus gestellt ist (Änderung unmöglich)

-- Die Eingangstaste funktioniert nicht und das Ändern der Eingangsquelle über die TV-D/A-Taste, die TV/RADIO-Taste ist nicht möglich (z. B. Drücken Sie die TV/RADIO-Taste in der HDMI-Quelle, um

TV-Programm ansehen)

-- Die Benutzereingabe (Drücken der Programmtaste, der Zifferntaste, der Listentaste, der Flashback-Taste in allen Eingangsquellen außer der TV-Quelle) funktioniert nicht.

-- Eingabe von Programmen des Benutzermenüpunkts im Hauptmenü OSD außer der TV-Modus wird nicht akzeptiert. Weil die Eingabe von Benutzerprogrammen

Der Menüpunkt macht den Präsentationsmodus zum TV-Modus, obwohl der Präsentationsmodus nicht TV ist. Der Wechsel in den TV-Modus ist nicht zulässig.

-- Die Eingabe von Programmen des Benutzermenüs mit Ausnahme des TV-Modus ist unabhängig von Programmwechsel oder Programmen der Benutzermenüelemente nicht möglich.

Wert.

-- Das Fernsehgerät kann nur mit der Eingangsquelle eingeschaltet werden, die aus den programmbezogenen Informationen (Lautstärke, Eingang) in Timer . irrelevant ist

Einschalten des Benutzermenüs.

7

-- Auto AV und HDMI-CEC funktionieren weiterhin unabhängig vom Wert der Eingangsquellenänderung.

- Wenn die Änderung der Eingangsquelle auf Ein (Änderung möglich) eingestellt ist, ist die Änderung der Eingangsquelle verfügbar.

7

Programmwechsel

Entscheiden Sie, ob Sie das Programm ändern möchten oder nicht, indem Sie den Programmwechsel auf Ein (Änderung möglich) oder Aus (Änderung unmöglich) einstellen, wenn die Quelle vorhanden ist

ist Fernsehen.

- Wenn der Programmwechsel ausgeschaltet ist (Change Impossible)

-- Programmtaste, Zifferntaste, Listentaste, Q.View-Taste funktionieren nicht und das Aufrufen des Programmmenüs im Hauptmenü-OSD ist nicht möglich.

-- Programmpunkt im Timer Power On Menü wird fixiert.

-- Das Aufrufen des Setup-Menüs oder des Programmmenüs im Hauptmenü-OSD ist unabhängig vom Setup-Menü oder Programmmenü-Element nicht möglich

- Wenn Programmwechsel auf Ein (Änderung möglich) eingestellt ist, funktioniert Programmtaste, Numerische Taste, Listentaste, Q.View-Taste und Eingabe

Programmmenü im Hauptmenü OSD ist möglich.

Menüanzeige

Funktion um zu entscheiden, ob mit Menü (auch relevante Menüs) der Steuertaste (On – Enter möglich) gearbeitet wird oder nicht (Off – Enter Impossible).

- Obwohl Aus (Eingabe unmöglich) ausgewählt ist, ist die Aktion verfügbar, bei der eine Menütaste 5 Sekunden lang gedrückt wird, um das Installationsmenü aufzurufen.

- Bei Auswahl von Ein (Eingabe möglich) funktioniert das Menü.

OSD-Anzeige

Entscheiden Sie, ob OSD angezeigt werden soll oder nicht, indem Sie OSD-Anzeige auf Ein (Anzeige) oder Aus (Nicht anzeigen) einstellen.

- Wenn OSD-Anzeige auf Aus (Nicht anzeigen) eingestellt ist, werden bis auf einige Ausnahmen nicht alle OSD-Anzeigen angezeigt.

- Wählen Sie zwar Aus (Nicht anzeigen), aber die Aktion, die 5 Sekunden lang a (EINSTELLUNGEN) gedrückt hält, um das Installationsmenü und das Servicemenü aufzurufen

stehen zur Verfügung. (In-Start, Power-Only, Anpassen, Installationsmenü ...)

Systemanbietermodus

Der Systemanbietermodus ermöglicht den Zugriff auf das Menüsystem über das Bedienfeld oder die Fernbedienung, aber der Zugriff wird wie folgt gesteuert:

- Wenn der Wert On ist, sind Accessible Items im Menüsystem, andere nicht zulässig.

-- Eingabeauswahlbildschirme

-- Sleep-Timer

-- Seitenverhältnis

-- Untertitel

- System sperren, Passwort einstellen
- Meine Medien / Netzwerkmenü
- Support-Menü
- Q.menu, das sich auf das Setup-Menü oder das Programmmenü bezieht, ist nicht zugänglich.
- Wenn die Programmübersicht leer ist, sollte der Autotuning-Guide-Dialog durch Drücken der Tasten List, Fav, CH+ (Bild nach oben), CH- (Bild nach unten) blockiert werden

Energieverwaltung

Die Energieverwaltungsfunktion schaltet den Fernsehempfänger aus, wenn kein Eingabesteuerbefehl von der lokalen oder der IR-Taste innerhalb von . empfangen wird

eine ausgewählte Stunde.

- Aktivitäten an einem dieser Eingänge starten den Power-Management-Timer neu und verhindern eine Unterbrechung der Fernseh wiedergabe.
- Dieser Eintrag kann auf einen Wert gesetzt werden, der den gewünschten Stunden (1 bis 7) entspricht.
- Der Standardwert ist Aus (deaktiviert).
- Der Fernseher sollte aus- und wieder eingeschaltet werden, nachdem diese Einstellung angewendet wurde.

DTV-Programm-Update

In diesem Modus können Sie einstellen, ob die DTV-Programminformationen automatisch aktualisiert werden oder nicht.

- Wenn DTV-Programmaktualisierung auf Auto eingestellt ist, die Funktion zum Aktualisieren der Programmkarte des Fernsehgeräts gemäß den Stream-Informationen des DTV-Programms
- DTV-Programmaktualisierung ist auf Manuell eingestellt, die Funktion, um die Programmkarte des Fernsehgeräts beizubehalten, auch wenn die Informationen des DTV-Programms geändert werden.

Standard beim Einschalten

Stellen Sie die Eingangsquelle oder das Programm so ein, dass und angezeigt wird. A/V-Einstellungen beim Einschalten des Stroms im Wechselstrom-Ein- oder Standby-Status.

Eingabequelle

Stellen Sie ein, ob es von der eingestellten Eingangsquelle oder von der zuletzt gespeicherten Eingangsquelle eingeschaltet wird.

- Es wird durch den letzten Speichereingang eingeschaltet, wenn die Eingangsquelle ausgeschaltet ist.
- Es wird von Last Pr eingeschaltet. Wenn die Eingangsquelle ausgeschaltet ist und der letzte Speichereingang der RF ist.
- Die verfügbaren Eingangsquellenwerte sollten gedreht werden.
- Wenn sowohl die Eingangsquelle als auch das Timer-Einschalten des Benutzermenüs eingestellt sind, hat die Eingangsquelle Priorität.
- Wenn die Eingangsquelle auf TV geändert wird, ist das Menü Programme verfügbar.
- Wenn die Eingangsquelle auf ATV geändert wird, wird die Programmnummer auf 0 gesetzt. (Wenn die Struktur der Programmübersicht dies nicht unterstützt,

hängt von der Programmbehandlung des Modells ab.)

- Der Zugriff auf ein Eingangsquellenelement und ein Programm im Timer Power On des Benutzermenüs muss deaktiviert werden, wenn Power On Default aktiviert ist.

Programm

Wählen Sie die Startprogrammnummer, wenn der Wert der Eingangsquelle TV ist. (Im Fall von ATV bedeutet dies die physische Programmnummer.)

A/V-Einstellung

Wenn die A/V-Einstellung von Aus auf Ein geändert wird, werden Parameter, die vor dem Aufrufen des Installationsmenüs eingestellt wurden, beim Einschalten der Stromversorgung angewendet.

- Die folgenden Parameter werden auf Basic angewendet.
 - Bildbereich - PSM-Modus, Bilddaten (Kontrast, Helligkeit, Farbe, Schärfe, Farbton)
 - Sound-Sektion - SSM-Modus, Sound-Daten (Balance, Equalizer-Daten)
 - AVL (Auto Volume Level) und Sprache, Teletext-Sprache, ARC-Daten.
- Außer diesen werden andere Parameter je nach TV-Gerät unterschiedlich angewendet.

9

Seitenverhältnis

Das Seitenverhältnis bestimmt das Standard-Seitenverhältnis, zu dem das Gerät beim Einschalten zurückkehrt.

- Die Modi sind wie folgt:

-- Seitenverhältnis = "Deaktivieren (0)" bleibt im vorherigen Zustand, wie beim Verbrauchermodell.

-- Seitenverhältnis = „Original (1)“

-- Seitenverhältnis = „4:3-Verhältnis (2)“

-- Seitenverhältnis = „16:9-Verhältnis (3)“

- Falls aktiviert, setzt das Fernsehgerät beim Einschalten das Seitenverhältnis auf den angegebenen Zustand zurück, unabhängig davon, wie der Benutzer zuvor das Bild geändert hat

Seitenverhältnis.

- Wenn Original nicht unterstützt wird, stellt das Fernsehgerät das Seitenverhältnis auf 16:9 ein.

Einstellung der Aux-Quelle

Die Funktion zur Einstellung der Hilfsquelle (Eingang) wird für jeden externen Eingang aktiviert oder deaktiviert. Wenn Aux Source Setting auf On (Work) eingestellt ist, wird RJP oder

HDMI-CEC/HTNG funktioniert nicht.

- Liste der verfügbaren Eingangsquellen
- Entscheiden Sie, ob die ausgewählte Eingangsquelle auf Ein (Aktivieren) oder nicht (Deaktivieren) eingestellt ist.
- Der Benutzer kann die Aux Source Setting des aktuellen Eingangs nicht deaktivieren.

Anzeige des Radionamens

Anstelle von „Nur Audio“ wird der Name eines Radioprogramms auf dem Bildschirm angezeigt, wenn eine Radiosendung abgespielt wird. Auf Ein (Arbeiten) oder Aus (Nicht

Arbeiten).

Wenn die Einstellung Ein ist, wird der Name eines Radioprogramms für das Radioprogramm angezeigt.

- Auf Ein (Arbeiten) oder Aus (Nicht funktionierend) einstellen.
- Wenn die Einstellung Ein ist, wird der Name eines Radioprogramms für das Radioprogramm angezeigt.

Funkvideo leer

Leeres Videoprogramm verwalten (nur Ton). Diese Funktion betrifft nur analoge Programme (ATV).

PR starten. Nein.

- Programmnummer starten, um Video leer zu machen.
- Verfügbare Programme zum Einstellen sind 0~199 (Für Taiwan: TV 2~69, CATV 1~199).

Nr. von. PR.

- Anzahl der zu leerenden Programme
- Der Maximalwert für die „Nr. von PR“ ist 10.
- Kann nicht mehr als die maximal verfügbare Programmnummer einstellen. Zum Beispiel, wenn PR starten. auf 195, „Anzahl der PR“ eingestellt. kann nicht mehr als 5 einstellen.
- Das Radioprogramm sollte in der Reihenfolge der Startprogrammnummer sein

10

Werkseinstellungen zurückgesetzt

Das Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen setzt alle Parameter auf die Standardeinstellungen zurück.

1 Drücken Sie die Eingabetaste, um mit dem Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen fortzufahren. und ein Bestätigungsfenster wird angezeigt.

2 Wenn Sie Ein auswählen, sollten alle Fernseheinstellungen mit Ausnahme des UTT-Werts auf die Standardeinstellungen geschrieben werden.

11