

Variabler Besteckkorb für Geschirrspüler

11057829



11057829

- Besteckkorb für Geschirrspülmaschinen.
- Flexibler Korb mit sechs Besteckfächern und Unterteilungen.
- Großer Besteckkorb hält das Besteck an Ort und Stelle für eine effiziente, gründliche Reinigung.
- Stellen Sie den Besteckkorb auf das Gitter der unteren Geschirrkörbe. Das Besteck kann in sechs Fächern untergebracht werden.
- Legen Sie Besteck immer unsortiert mit den Spitzen nach unten. Um Verletzungen zu vermeiden, legen Sie lange, spitze Gegenstände und Messer auf die Messerablage.
- Inhalt: 1 Korb.
- Getestetes und zugelassenes Zubehör.
- Zubehör Referenz: SMZ5100 / SZ73100 / Z7863X0

Zubehör

4242005481989

Variabler Besteckkorb für Geschirrspüler
11057829



Ausstattungsmerkmale

Verbrauchs- und Anschlusswerte

erstellt am 2026-04-10