

## Gebrauchsanweisung

**Leuchtenart:** Mastleuchte, ein – und mehrflammig

**<u>Leuchtenbezeichnung:</u>** 4147 - einflammig

2040 - zweiflammig 2023 / 2041 / 2045 / 2046 / 2048 / 2049 / 2050 / 2099 - dreiflammig

2051 / 2056 - vierflammig

**Schutzart:** IP 23 - 2023 / 2048 / 2049 / 2056 / 4147 / 2099 **Schutzart:** IP 44 - 2040 / 2041 / 2045 / 2046 / 2050 / 2051

Anwendung: Mastleuchte (ein- bis vierflammig) für den Außen- und Innenbereich

**<u>Leuchtmittel:</u>** 1 Allgebrauchsglühlampe A60, max. 75 W, E27 Fassung

alternativ: 1 Kompaktleuchtstofflampe TC-DSE bzw. TC-TSE

**Konstruktion:** Aluminiumguß und Aluminiumrohr

Klares Acrylglas - 2046 / 2045 Klares Flachglas - 2049 / 2056

Klares Kathedralglas - 2023 / 2048 / 4147 / 2099

Opalglas - 2050 / 2051

klares Blasenglas - 2040 / 2041

3 Befestigungslöcher Ø11mm, 120° versetzt auf Teilkreis Ø190mm

(2023 / 2049 / 2050 / 2051 / 2056 / 4147 / 2099)

4 Befestigungslöcher Ø11mm, vertikaler und horizontaler Abstand 185mm

(2040 / 2041 / 2045 / 2046 / 2048)

Montage auf ein bauseits vorhandenes Fundament

Anschlußfertig verdrahtet ab Mastaufsatz

Fassung E27

Schutzart IP 23 - abgedeckt und regengeschützt

Schutzart IP 44 - Spritzwassergeschützt und geschützt gegen

Fremdkörper größer als 1mm

Schutzklasse 1

CE - Konformitätszeichen

## Montage:

Für die Installation und für den Betrieb dieser Leuchte sind die nationalen und internationalen elektronischen Sicherheitsvorschriften zu beachten. Anschlußkabel durch den Mastfuß ziehen und mit Anschlußklemme auf Mastaufsatz verbinden. Anschließend Leuchtenkopf oder Mastaufsatz auf Mast montieren. Montage auf ein separat zu erstellendes Fundament.

## Hinweis:

Die Unterkante der Leuchte darf nicht tiefer liegen als die Oberkante des Bodenbelages und muß frei von Erde, Mulch o.ä. Materialien sein.

Bei Montage auf einem Fundament bitte beachten: Feuchter Beton kann stark alkalisch sein und darf nicht dauerhaft mit der Leuchte in Kontakt kommen. Wir empfehlen für den Montagebereich eine Drainage sowie einen Isolieranstrich für die Montagefläche des Fundamentes.

## **Leuchtenmittelwechsel - Wartung:**

Leuchte spannungsfrei schalten!

Zum Leuchtmitteleinsatz Kugel oder Leuchtendach abschrauben und Leuchtmittel einsetzen.

Bei den Leuchten 2040 und 2041 Glashalter mit Zierbügel mittels zweier Linsenkopfschrauben lösen, Leuchtmittel einsetzen.

Nur lösungsmittelfreie Reinigungsprodukte verwenden!

Gebrüder Albert GmbH & Co.KG, Leuchtenfabrik Hanns-Martin-Schleyer-Straße1 • 58730 Fröndenberg Postfach 1161 • 58717 Fröndenberg

Telefon 0 23 73 • 97 81 -0 Telefax 0 23 73 • 97 81 -81

 $Internet \ \underline{http://www.gebr-albert.de} \ \ Email \ info@gebr-albert.de$