

Problematiken und Lösungen

Problematik	Analyse	Lösung
Der Empfänger kann nicht auf die Fernbedienung adressiert werden	<ol style="list-style-type: none"> 1. überschreitende Programmierzeit, die Programmierzeit beträgt nur 5 Sekunden. 2. Die Fernbedienung ist im Ruhezustand. 3. Controller ist ausgeschaltet. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wiederholen sie den Vorgang innerhalb der vorgegebenen Zeit. 2. Drücken Sie ON/OFF um die Fernbedienung auf Betrieb zu stellen.
Die Fernbedienung bekommt keine Verbindung zum Empfänger	<ol style="list-style-type: none"> 1. Empfänger ist nicht auf die Fernbedienung adressiert. 2. Der Empfänger ist nicht richtig auf die Fernbedienung adressiert. 3. Die Fernbedienung liegt außerhalb der Empfangsreichweite vom Empfänger. 4. Falscher Empfänger 5. der Kanal ist abgeschaltet 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Empfänger auf die Fernbedienung adressieren (siehe Einlernen) 2. Wenn der Empfänger auf die Fernbedienung adressiert wurde, drücken Sie eine beliebige Taste 3. Legen Sie die Fernbedienung und den Empfänger näher zusammen. 4. Wählen Sie die richtige Empfänger ID aus. 5. 5 Sekunden die angelernte Adresse gedrückt halten.
Falsche Farbe	RGB(W) Kabel sind falsch angeschlossen.	Schliessen Sie die RGB(W) Kabel richtig an
LED flackern	Das Netzteil ist nicht stark genug.	Wechseln Sie das Netzteil auf ein stärkeres aus

Vorsichtsmaßnahmen

- Bitte entfernen Sie die Batterien, wenn die Fernbedienung längere Zeit nicht genutzt wird.
- Lassen Sie die Fernbedienung nicht fallen und drücken Sie sie nicht zusammen.

EVN-Lichttechnik GmbH

Zum Lichtblick 1-12 · 90610 Winkelhaid
 Tel.: 0 91 87 / 97 09-0 · Fax: 0 91 87 / 97 09-99
www.evn-lichttechnik.com

RGBW Funkhandsender

1 Kanal; 868 MHz

Artikel-Nr.: EFDHS1RGBW



Installations- und Bedienungsanleitung



Herzlichen Dank, dass Sie sich für den Kauf unseres **RGBW Funkhandsenders** (Artikel-Nr.: EFDHS1RGBW) entschieden haben.

Bitte lesen Sie diese Installations- und Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie diese auch nach der Montage gut auf.

Bei Sach- und Personenschäden durch Nichtbeachten der Anleitung oder durch unsachgemäße Handhabung, bzw. vorgenommene Änderungen am Produkt übernimmt EVN-Lichttechnik GmbH keine Haftung!

Technische Daten

• Gehäuse	Gummiertes Kunststoff
• Batterie	CR2025, 3V (nicht im Lieferumfang enthalten)
• Länge	136,5 mm
• Breite	40 mm
• Höhe	11,5 mm
• Schutzart:	IP20
• ta	-10°C - max. +50°C
• Funkfrequenz	868 Mhz
• Freifeld-Funkreichw.	bis 30 m
• Kanäle	1

Verpackungsinhalt

• RGBW Handsender	
• magnetische Wandhalterung	1 x
• Installations- und Bedienungsanleitung	1 x

Produktbeschreibung

1-Kanal RGBW-Funk-Handsender zur Steuerung der Empfänger der EFD-Serie. Es können sowohl mehrere Empfänger auf einen Handsender bzw. Kanal, als auch mehrere Handsender auf einen Empfänger eingelernt werden. Lieferung inkl. Wandhalterung. Funktionen: Farbwechsel über Taste, Direktfarbwahl weiß, Ein- und ausschalten, dimmen, so wie Programmwechsel. Betrieb über 1x CR2025 (3V) Batterie (nicht im Lieferumfang enthalten).

Einlernen

- Verdrahten Sie den Empfänger sachgemäß (siehe Skizze)
- Klicken Sie auf die Schaltfläche „Learning Key“ am Empfänger oder schalten Sie den Empfänger dreimal kontinuierlich ein, um ihn in den Pairing-Status zu versetzen
- Klicken Sie auf eine beliebige Taste der Fernbedienung (z. B. Taste G). LEDs, die mit dem Empfänger verbunden sind, flackern einmal, was bedeutet, dass der Empfänger erfolgreich mit der Fernbedienung gekoppelt wurde
- Hinweis: Ein Empfänger kann mit maximal 8 Fernbedienungen gekoppelt werden.

Löschen des Empfängers

- Sollten Sie einen Empfänger löschen wollen, weil Sie diesen nicht mehr benötigen oder dem Empfänger eine neue Adresse zuordnen möchten, so gehen Sie wie folgt vor:
Drücken Sie bitte die „Learning-Key“ Taste am Empfänger länger als 5 Sek. durchgehend. Dadurch wird das Gerät zurückgesetzt.

Tastenbeschreibung

	Ein- / Austaste
	Wiedergabe- / Pause-Taste: 10 Modi integriert, klicken Sie, um Modi abzuspielen oder anzuhalten
	Halten Sie gedrückt, um die Helligkeit zu erhöhen oder zu verringern
Color	Klicken oder halten Sie, bis die gewünschte Farbe angezeigt wird
S1 S2	Speichern-Taste: Halten Sie diese Taste gedrückt, um Farbe / Szene zu speichern. Klicken Sie hier, um das gespeicherte aufzurufen
R G B W	R / G / B / W-Kanäle: Klicken Sie, um die Kanäle ein- oder auszuschalten entsprechenden Kanal gedrückt halten, um auf / ab zu drehen

Hinweise zur Entsorgung und Recycling

Alle Materialien sind entsprechend Ihrer spezifischen Eigenschaften und Vorschriften zu trennen und fachgerecht zu Entsorgen, bzw. zur Wiederaufbereitung (Recycling) zuzuführen.

Fragen

Bitte fragen Sie Ihren Fachhändler falls bei Ihnen irgendwelche Zweifel aufkommen sollten oder Sie weitere Informationen wünschen.

5 Jahre Garantie

Unsere Garantievoraussetzungen finden Sie unter folgenden Link:
<https://www.evn-lichttechnik.com/garantie>

Verdrahtungsdiagramm

