

Vorab-Hinweise: Kostal Plenticore

Stand: 26. März 2026

Für die Batteriespeicher-Integration mit einem Kostal Plenticore System muss die Modbus-TCP Schnittstelle an diesem aktiviert und folgendermaßen konfiguriert werden:

Modbus-TCP Einstellung	Wert
Slave ID	71
Port	1502

Diese Einstellungen sind unter: *Modbus-Einstellungen* > *Modbus TCP* zu finden. Weitere Informationen finden Sie [hier](#).