

Vorabhinweise: Anker SOLIX X1

Stand: 13. Juli 2026

Die Batteriespeicherintegration eines Anker SOLIX X1 Systems in das PIONIERKRAFTsystem erfolgt mittels Modbus-TCP.

- Bitte stellen Sie sicher, dass Ihr Anker SOLIX X1 System den **neuesten Firmwarestand** hat. Bei älteren Firmwareversionen ist gegebenenfalls die Modbus-TCP Schnittstelle nicht verfügbar.
- Standardmäßig ist die **Modbus-TCP** Schnittstelle deaktiviert. Für eine funktionierende Integration **muss** diese zunächst **aktiviert werden**.
- Die Modbus-TCP Schnittstelle ist **ausschließlich über die LAN-Schnittstelle** verfügbar. Nur mittels WiFi ist keine Integration mit dem PIONIERKRAFTsystem möglich.