

Bedienungsanleitung

TECHNISCHE ANGABEN

Artikelnummer	MT77142	MT77143
Serienname	Decko PRO	
Farbe	Weiß	
Inklusive Lichtquelle	MT77146	MT77147
Leistung Lichtquelle inkl. Treiber	16/12/8W	22/14/11W
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle <X>	C	
Lumen umgebendes Produkt	2000/1550/1050lm (4000K) 1900/1500/1000lm (3000K)	2650/1630/1330lm (4000K) 2520/1550/1280lm (3000K)
Lumen Lichtquelle	2700/2100/1400lm (4000K) 2600/2000/1350lm (3000K)	3700/2400/2000lm (4000K) 3600/2300/1900lm (3000K)
Abstrahlwinkel (°)	120°	
Netzanschluß	AC220-240V	
Frequenz	50/60Hz	
Lichtfarbe (einstellbar)	3.000K / 4.000K	
CRI	Ra 80	
Lebensdauer L80B10	50.000h @ Ta25°C	
Schaltzyklen	>100.000x	
Leistungsfaktor	>0,9	
Abmessungen ØxH (mm)	350x63	400x78
Schutzart	IP54	

Zubehör (optional)

Artikelnummer	MT77148	MT77149
Serienname	Ersatzabdeckung für Decko Pro	
Farbe	Weiß	
Geeignetes Modell	MT77142	MT77143
Abmessungen ØxH (mm)	350x43	400x48

Im Lieferumfang:



HINWEISE:

- Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Installation und Inbetriebnahme sorgfältig durch.
- Die Installation darf ausschließlich durch lizenziertes und qualifiziertes Elektrofachpersonal durchgeführt werden.
- Vor der Installation oder dem Reinigen immer zunächst die Stromversorgung abschalten! ⚠
- Sollte die Leuchte ausgetauscht werden, schalten Sie die Stromversorgung ab und lassen Sie die Leuchte abkühlen.
- Versuchen Sie nicht den inneren Teil der Leuchte zu demontieren. Dies kann zur Beschädigung der Leuchte oder zu Fehlfunktionen führen.
- Der minimale Sicherheitsabstand zum beleuchteten Objekt beträgt 0,1 m. ⚠
- Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer qualifizierten Person ersetzt werden.
- Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Verletzungen oder Schäden, die auf eine unsachgemäße Verwendung der Leuchte oder in Verbindung mit falschen Komponenten zurückzuführen sind.
- Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C.
- Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.
- Wichtiger Warnhinweis beim Bohren in Wänden: vergewissern Sie sich vor dem Bohren, dass sich keine Gas-, Wasser- oder Stromleitungen an der Bohrstelle befinden. Montage nur durch fachkundige Personen. Unbedingt auf die Wandbeschaffenheit achten, da sich das beigegefügte Befestigungsmaterial nicht für alle Wandarten eignet. Erkundigen Sie sich im Handel nach den für die jeweilige Wandbeschaffenheit geeigneten Schrauben und Dübel. Für eine unsachgemäße Wand-Dübel Verbindung und dadurch entstandene Schäden übernimmt der Hersteller keine Haftung.

Bedienungsanleitung

INSTALLATION:

1.

AUS

2.

Schieben Sie vor der Montage die Schalter an dem Treiber der Leuchte auf die gewünschte Farbtemperatur und Lumenwert.

Color select

- MIX
- 3000K
- 4000K

Lumen select @4000K

100mA-8V-1400lm	120mA-11V-2000lm
150mA-12V-2100lm	150mA-14V-2400lm
200mA-16V-2700lm	240mA-22V-3700lm

3.

Verwenden Sie die Rückwand als Schablone zum Anzeichnen und Bohren der entsprechenden Befestigungslöcher an der Decke. Führen Sie das Netzkabel durch das Einführungslot der Grundplatte der Leuchte. Sichern Sie die Grundplatte mit Dübel und Schrauben an der Decke.

3a.

4.

Schließen Sie das Netzkabel an das Stromnetz an.

Blau

Gelb/Grün

Braun/Schwarz

N

E

L

5.

Schrauben Sie die Abdeckung im Uhrzeigersinn auf die Grundplatte.

6.

AN

ACHTUNG:

- Die MEGATRON® DECKO ist für den Einsatz im Innenbereich geeignet.
- Die Betriebstemperatur der Leuchte beträgt -30°C to +40°C.

Die korrekte Entsorgung des Produkts:

MEGATRON® Produkte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, gehören nicht in den Hausmüll, sondern müssen in Übereinstimmung mit der WEEE-Richtlinie entsorgt werden. Private Haushalte können verbrauchte Leuchten sowie Energiesparlampen und LED-Lampen kostenlos bei den Wertstoffhöfen bzw. Sammelstellen ihrer Kommune oder im Handel abgeben (in Deutschland, Österreich: freiwillige Rücknahmestellen). Gewerbliche Anwender können die Leuchten und Lampen kostenlos bei registrierten Sammelstellen anliefern.

Wechsel des DECKO PRO-Moduls

Drehen Sie die Abdeckung gegen den Uhrzeigersinn, um die Leuchte zu öffnen und trennen Sie die Steckverbindung zwischen dem DECKO PRO-Modul und dem Anschluss des Treibers. Lösen Sie das Modul aus der Fixierung, um zu entriegeln. Entnehmen Sie das DECKO PRO-Modul vorsichtig durch den Schlitz aus dem Gehäuse, um es durch ein Ersatzmodul zu ersetzen.

