

Der USB-Transceiver RX11 kann Easywave, Easywave neo und secwave Telegramme senden und empfangen.

Somit kann der RX11 alle Betriebsarten beliebiger ELDAT-Produkte nutzen und ist ideal für den Einsatz in einer Zentrale für die Gebäudesteuerung geeignet.

Die Ansteuerung erfolgt auf Grundlage von Befehlen im HEX-Format über eine USB-Schnittstelle. Die hierfür nötige Software ist anwenderseitig zu erstellen.

Für weitere Informationen, eine detaillierte Schnittstellenbeschreibung oder Beispiel-Code, wenden Sie sich bitte an unseren Vertrieb.



RX11ENS5031A1-K

Technische Daten

Systemvoraussetzungen	Windows 7/8/10/11 USB-Schnittstelle (kompatibel ab USB 1.1)	
Codierung	Easywave Easywave neo secwave	
Frequenz	868,30 MHz	
Kanäle	Empfangen	Senden
Easywave	unbegrenzt	128
Easywave neo	128	128
secwave	128	128
Reichweite	typisch 150 m bei guten Freifeldbedingungen	
Spannungsversorgung	über den USB-Port	
Bedienung	über Anwendersoftware	
Betriebstemperatur	0 °C bis +60 °C	
Abmessungen (B/L/H)	24/70/7 mm	
Gewicht	13 g	
Farbe	weiß ähnlich RAL 9003	

Lieferumfang

- USB-Transceiver
- Bedienungsanleitung

Ausführungen

Produktnummer	Beschreibung
RX11ENS5031A1-K	USB-Transceiver, Easywave, Easywave neo, secwave, je 128 Seriennummern, weiß