Installations- und Inbetriebnahmeanleitung Installation and commissioning instructions Notice d'installation et de mise en service





www.maico-ventilatoren.com







Inhaltsverzeichnis

Deutsch	3
English	32
Français	60

Inhaltsverzeichnis

	Ste	uerungskonzept PP 45	4
	Ste	uerungskonzept PPB 30	5
	Ster RC	uerungskonzept PP 45 RC/PPB 30 (Funk)	6
1	Vor	wort	7
2	Sicl	nerheit	7
3	Bes	timmungsgemäße Verwendung	7
4	Lüft Kor	tungsgeräte/Raumluftsteuerungen- nbinationen	8
5	Anf tage	orderungen Aufstellungsort/Mon- e	8
6	Тес	hnische Daten	9
	6.1	Technische Daten PP 45	9
	6.2	Technische Daten PPB 30	9
7	Ger lich	äteübersicht und Anschlussmög- keiten	10
	7.1	Kombinationen K1–K18 (RLS 45 K)	10
	7.2	Kombinationen K20–K27 (RLS 45 O)	11
	7.3	EnOcean-Kombinationen K30 (Funk)	11
8	Sys	temmerkmale	12
	8.1	PP 45 O / PP 45 K / PP 45 RC	12
	8.2	PPB 30 O	12
	8.3	PPB 30 K / PPB 30 RC	13
	8.4	Kabelgebundene Raumluftsteue- rung RLS 45 O / RLS 45 K	13
	8.5	Funksystem aus PP 45 RC / PPB 30 RC-Geräten	13
	8.6	Service-Mode	13
	8.7	Sensoren	13
	8.8	Leistungsteile PP 45 LT oder Steue- rungen RLS 45 O / RLS 45 K	14
	8.9	RLS 45 K: 230 V-Eingang	14
	8.10	ModBus-Schnittstelle (GLT)	14
9	Sys wei	temerweiterungen – Anschlüsse terer Komponenten	15
	9.1	Sicherheitshinweise 230 V-An- schluss	15
	9.2	Externe Sensoren	15
	9.3	Zusätzliche Raumluftsteuerungen (paralleler Betrieb)	16
	9.4	EnOcean-Erweiterungsmodul PP 45 EO	16
	9.5	Leistungsteil PP 45 LT	16

	9.6	ModBus-Schnittstelle (GLT-Anbin- dung)	17
	9.7	Betrieb mit ungerader Geräteanzahl.	17
	9.8	RLS 45 K: Zusatzfunktionen am 230 V-Eingang	17
10	Inbe	etriebnahme	19
	10.1	Inbetriebnahme-Voraussetzungen	19
	10.2	Lüftungssystem in Betrieb nehmen	19
11	Fun	kgesteuerter Betrieb	19
	11.1	Bedeutung der LEDs am PP 45 RC/ PPB 30 RC	19
	11.2	Einlernbare Funkkomponenten (EEP)	20
	11.3	EnOcean-Funkactor PP 45 ACT an-	20
12	USE	3-Schnittstelle	21
13	Мос	Bus-Anbindung	21
14	Ser	vice-Mode	21
15	Inbe	etriebnahmesoftware	22
	15.1	Systemanforderungen	22
	15.2	Notebook verbinden, Software la- den	22
	15.3	Inbetriebnahmesoftware: Bedienung	22
	15.4	Menü Abfrage	23
	15.5	Menü Einstellungen – Bediener	25
	15.6	Menü Einstellungen – Installateur (nur für Fachinstallateure)	26
16	Stö	rungen / Beseitigung	30
17	Ersa	atzteile	30
18	Zub	ehör	30
19	Auß	erbetriebnahme/Demontage	31
20	Um	weltgerechte Entsorgung	31
	Imp	ressum	31



Steuerungskonzept PPB 30



Steuerungskonzept PP 45 RC/ PPB 30 RC (Funk)

PP 45 RC - System 🛜



Mixed System 🛜 PP 45 RC / PPB 30 RC





1 Vorwort

Diese Installations- und Inbetriebnahmeanlei-

tung enthält wichtige Informationen zur Installation von Lüftungskomponenten, der Inbetriebnahme und den vielfältigen Einstellmöglichkeiten des Lüftungsgerätes. Hier finden Sie auch Informationen zu den Anschlussmöglichkeiten am Bussystem oder am 230 V-Eingang der Steuerung **RLS 45**.

Beachten Sie das beigefügte Beiblatt Sicherheitshinweise.

In Kombination mit der Steuerung **RLS 45 K** können Sie die Inbetriebnahmesoftware [▶ 22] nutzen. Für Download der Inbetriebnahmesoftware → www.maico-ventilatoren.com oder



Lesen Sie vor der Inbetriebnahme auch folgende Anleitungen.

- Für Informationen zum Einbau der Wandhülse und von Außeneinbauten → PP 45 / PPB 30 Rohbauanleitung.
- Für Informationen zur Standardinstallation der Lüftungsgeräte und Steuerungen → Montageanleitung PP 45 Endmontage-Set oder PPB 30 Endmontage-Set.
- Für Informationen zur Bedienung und Funktion → Bedienungsanleitung PP 45 / PPB 30 im Internet.
- Für Informationen zur Geräteeinstellung über den Service-Mode → Bedienungsanleitung PP 45 / PPB 30 im Internet.
- Für den Einbau von Zubehörkomponenten → Beiblatt der Zubehörkomponente.

Weitere Anleitungen und Videos

- Kurzanleitung Filterwechsel, Lüftungsstufen und Betriebsarten einstellen
- Video PP 45 RC / PPB 30 Installation
- Video PP 45 Filterwechsel / Video PPB 30 Filterwechsel
- Video Steuerungen anschließen
- Video PP 45 RC Master und Slave einlernen
- Video Montage und Einlernen Funkschalter DS 45 RC
- Video Service Menü RLS 45 K, Video Service Menü RLS 45 O, Video Service Menü PP 45 RC

2 Sicherheit

- Lesen Sie vor der Montage diese Anleitung und die beigefügten Sicherheitshinweise sorgfältig und vollständig durch.
- Folgen Sie den Anweisungen.
- Übergeben Sie die Anleitungen an den Eigentümer/Betreiber zur Aufbewahrung.

Sicherheitseinrichtungen sind für Ihren Schutz bestimmt und dürfen nicht umgangen bzw. manipuliert werden.

3 Bestimmungsgemäße Verwendung

Lüftungsgeräte PP 45/ PPB 30 mit Wärmerückgewinnung dienen zur Entlüftung/Belüftung von Wohnungen, Büros oder vergleichbaren Räumen. Sie sind für Neubauten und den Sanierungsfall geeignet. Die Geräte sind für den 24h-Betrieb ausgelegt. Das Lüftungssystem der Nutzungseinheit ist nach DIN 1946-6 auszulegen.

PP 45 sind Lüftungsgeräte, die sich generell nur für den Einsatz in Zulufträumen eignen. Um eine effiziente Lüftung von PP 45 Geräten zu erreichen, empfehlen wir PP 45 paarweise mit abwechselnder Be- und Entlüftung zu betreiben. PP 45 gibt es in den Gerätevarianten O, K und RC. PPB 30 sind balancierte Lüftungsgeräte, die vorzugsweise für den Einsatz in Ablufträumen vorgesehen sind (Bad, WC oder Küche mit Fenster) und die Räume gleichzeitig be- und entlüften. Der Abluftbetrieb startet in Abhängigkeit der Einstellung vollautomatisch oder auch manuell per Tastendruck. PPB 30 sind als Einzelgeräte oder im Verbund mit weiteren PPB 30/PP 45 Geräten einsetzbar. PPB 30 gibt es in den Gerätevarianten O. K und RC. Diese verfügen über die Schutzart IP X4. Die Schutzzone ist in Abhängigkeit der verwendeten Gerätevariante zu bestimmen.

PP 45 werden in Außenwände (Wandstärke 265 – 790 mm), **PPB 30** in Außenwände (Wandstärke 320 – 790 mm) eingebaut. Der elektrische Anschluss erfolgt an einer fest verlegten elektrischen Installation.

Die Ventilator-/Wärmetauschereinheit ist als Rohreinschub konzipiert und kann zu Reparaturund Reinigungszwecken ausgebaut werden.

Eine **Außenabdeckung PP 45/PPB 30** mit integrierter **Kondensatabfuhr** ist für den Einbau mit einer Wandhülse vorgeschrieben. Für **PP 45** ist alternativ ein Einbau in der Fensterlaibung mit dem Laibungselement **PP 45 LE** zulässig. Lüftungsgeräte **PP 45/PPB 30** sind ausschließlich für den häuslichen Gebrauch und ähnliche Zwecke vorgesehen. Eine andere oder darüber hinausgehende Benutzung gilt als nicht bestimmungsgemäß.

4 Lüftungsgeräte/Raumluftsteuerungen-Kombinationen

Die Bedienung des Lüftungsgerätes erfolgt mit einer zur Gerätevariante passenden Raumluftsteuerung RLS 45 O, RLS 45 K oder DS 45 RC.

- PP 45 O, PP 45 K und PPB 30 O mit Steuerung RLS 45 O oder RLS 45 K
- PPB 30 K mit Steuerung RLS 45 K
- PP 45 RC und PPB 30 RC mit Funkschalter DS 45 RC (alternativ auch mit RLS 45 K + Funkerweiterungsmodul PP 45 EO).

Nicht zulässig ist

- ein Betrieb von **PPB 30 K** Geräten in Verbindung mit einer Steuerung **RLS 45 O**.
- eine Kombination von PPB 30 Kmit Abluftgeräten (z. B. ER.../ECA...).
- eine Mischung von PPB 30 O und PP 45 O / PP 45 K Geräten an der Ventilatorschnittstelle (Fan1/Fan2).

Steuerung RLS 45 K

- Konfiguration mit PC/USB-Schnittstelle: USB (A) / Mini-USB (B)-Kabel.
- 3 Betriebsarten: Wärmerückgewinnung, Querlüftung und Automatikbetrieb
- 5 Lüftungsstufen
- Zeitbegrenzte Stoßlüftung und Abschaltung, Sicherheitsabschaltung, ModBus etc.
- Erweiterbar mit Funkmodul **PP 45 EO** für die Einbindung von Funksensoren

Steuerung RLS 45 O

- · Konfiguration im Service-Mode
- 3 Betriebsarten: Wärmerückgewinnung, Querlüftung und Automatikbetrieb
- 5 Lüftungsstufen

Steuerung DS 45 RC

 \rightarrow separate Anleitung der Zubehörkomponente.

5 Anforderungen Aufstellungsort/ Montage

Umgebungstempera- tur	- 15 °C bis + 40 °C
Fördermitteltempera- tur	max. 40 °C
Maximal zulässige Feuchte im Aufstell- raum bei 20 °C, nicht kondensierend	PP 45: 70 % PPB 30: 90 %
Wandmontage	ebene und feste Wand- fläche erforderlich
Gerätemontage	Kernlochbohrung und Befestigungspunkte der Außen- und Innenabde- ckungen nicht in tra- gende Bauteile setzen, wie zum Beispiel im Sturz oder Ringanker
Filterwechsel	Ausreichend Arbeits- freiraum vor dem Ge- rät sicherstellen
Montageort Funkemp- fänger	Empfänger mit interner Antenne nicht auf Wandseite des Sen- ders montieren
Montageort Geräte/ Steuerungen	Geräte/Steuerungen nicht für Außenberei- che geeignet. Lüftungs- geräte/Steuerungen vor Feuchtigkeit und Nässe schützen. • RLS/DS Steuerungen nur außerhalb der Schutzzonen 0, 1 und 2 einsetzen. • PP 45 Lüftungsgeräte nur außerhalb der Schutzzonen 0, 1 und 2 einsetzen. • PPB 30 O PPB 30 K Lüftungsgeräte nur außerhalb der Schutzzone 0 einsetzen. • PPB 30 RC Lüftungs- geräte nur außerhalb der Schutzzone 0 und 1 einsetzen.

6 Technische Daten

6.1 Technische Daten PP 45

Außendurchmesser	DN 160
Länge Wandhülse	PP 45 RHK: 500 mm PP 45 RHL: 800 mm
Wandstärke	min. 265 mm max. 490 bzw. 790 mm
Luftfilter außen	Filterklasse ISO 16890 ISO coarse 45 % (G3)
Luftfilter innen	Filterklasse ISO 16890 ISO coarse 30 % (G2)
Fördervolumen/Gerät	42 m³/h
Schutzart	IP 00
Schalldruckpegel: Ab- stand 1 m, Freifeldbe- dingungen (Lüftungs- stufe 1 bis 5)	23 / 28 / 33 / 37 / 40 dB(A)
Bemessungsspan- nung	PP 45 O, PP 45 K : 12 V PP 45 RC : 230 V
Netzfrequenz	50/60 Hz
Volumenströme Lüf- tungsstufe 1, 2, 3, 4, 5	15 / 20 / 30 / 36 / 42 m³/ h
Leistungsaufnahme	1,2 / 1,7 / 2,1 / 2,8 / 3,5 W
Zulässige Leitungs- länge bei kabelgebun- denem Anschluss	ab Sternpunkt max. 25 m je Lüftungsgerät
Gewicht Geräteein- schub komplett	3 kg
Funk-Komponenten: Frequenzbereich (nach EN 300220-1)	868,35 MHz
Funk-Empfänger mit interner Antenne	Nicht auf Wandseite des Senders montieren
Reichweiten "Funk" im Gebäude, je nach Bausubstanz:	bis zu:
DS 45 RC \rightarrow PP 45 RC	30 m
$\textbf{PP 45 EO} \rightarrow \textbf{PP 45 RC}$	30 m
$\textbf{PP 45 RC} \rightarrow \textbf{PP 45 RC}$	30 m
Bei PP 45 RC als Si- gnalverstärker	40 m

Für weitere technische Daten \rightarrow Typenschild.

6.2 Technische Daten PPB 30

Außendurchmesser

DN 160

Länge Wandhülse	PP 45 RHK: 500 mm PP 45 RHL: 800 mm	
Wandstärke	320 – 790 mm	
Luftfilter	Filterklasse ISO 16890 ISO coarse 45 % (G3) 2 Stück	
Fördervolumen/Gerät	26 m³/h	
Schutzart	IP X4	
Schalldruckpegel: Ab- stand 1 m, Freifeldbe- dingungen (Lüftungs- stufe 1 - 5)	18 / 32 / 41 / 45 / 49 dB(A)	
Bemessungsspan- nung	PPB 30 O, PPB 30 K : 12 V PPB 30 RC : 230 V	
Netzfrequenz	50/60 Hz	
Volumenstrom WRG- Betrieb Lüftungsstufe 1 - 5	5 / 12 / 18 / 22 / 26 m³/h	
Volumenstrom Abluft- betrieb (keine WRG)	45 m³/h	
Leistungsaufnahme	1,7 / 2,5 / 3,4 / 4,4 / 5,3 W	
Wärmebereitstel- lungsgrad	73,3 % (Stufe 3)	
SPI	0,19 W / (m³/h)	
SEC-Wert	A (-39,71 kWh / (m²*a))	
Zulässige Leitungs- länge bei kabelgebun- denem Anschluss	ab Sternpunkt max. 25 m je Lüftungsgerät	
Gewicht Geräteein- schub kpl.	3,6 kg	
Funk-Komponenten: Frequenzbereich (nach EN 300220-1)	868,35 MHz	
Funk-Empfänger mit interner Antenne	Nicht auf Wandseite des Senders montieren	
Reichweiten "Funk" im Gebäude, je nach Bausubstanz:	bis zu:	
DS 45 RC \rightarrow PP 45 RC	30 m	
$\text{PP 45 EO} \rightarrow \text{PP 45 RC}$	30 m	
$\label{eq:PP} \textbf{PP 45 RC} \rightarrow \textbf{PP 45 RC}$	30 m	
Bei PP 45 RC als Si- gnalverstärker	40 m	

Für weitere technische Daten \rightarrow Typenschild.

7 Geräteübersicht und Anschlussmöglichkeiten

1 Nachfolgende Tabellen zeigen die mögliche Anzahl der Komponenten und deren Kombinationsmöglichkeiten.

7.1 Kombinationen K1-K18 (RLS 45 K)

Lüftungs- gerät, Sen- sor	PP 45 O / PP 45 K	PPB 30 O	PPB 30 K	Abluftge- räte z. B. ER/ECA	Sensoren extern (PP 45 HY, CO2, VOC) und LT	Sensor in- tern PP 45 HYI	EnOcean Erweite- rungsmo- dul PP 45 EO
Kombinati- on Nr.	Schnitt- stelle Fan1/Fan2	Schnitt- stelle Fan1/Fan2	RS 485 Bus	230 V Ein- gang an RLS 45 K	RS 485 Bus	I2C Bus	RS 485 Bus
K1	2			1	0-3	0-1	0-1
K2	3			1	0-3	0-1	0-1
K3	4			1	0-3	0-1	0-1
K4	5			1	0-3	0-1	0-1
K5	6			1	0-3	0-1	0-1
K6		1		1	0-3	0-1	0-1
K7		2		1	0-3	0-1	0-1
K8		3		1	0-3	0-1	0-1
K9			1		0-3	0-1	0-1
K10			2		0-3	0-1	0-1
K11			3		0-3	0-1	0-1
K12	2		1		0-3	0-1	0-1
K13	3		1		0-3	0-1	0-1
K14	4		1		0-3	0-1	0-1
K15	2		2		0-3	0-1	0-1
K16		1	1		0-3	0-1	0-1
K17		2	1		0-3	0-1	0-1
K18		1	2		0-3	0-1	0-1

Zusatzfunktionen

K1-K8: Zuluftfunktion für ER-Abluftbetrieb K9-K11: Volumenstromausgleich ABL-Betrieb über Außenluftdurchlass ALD

K12-K18: Zuluftfunktion für PPB 30 K Abluftbetrieb.

Hinweis: Volumenstromausgleich nur für 1 PPB 30 K Gerät möglich.

* Bei der Verwendung von PP 45 EO können max. 8 Funksensoren und max. 4x PP 45 RC (Master) eingelernt werden.

7.2 Kombinationen K20-K27 (RLS 45 O)

Lüftungsgerät, Sensor	PP 45 O / PP 45 K	PPB 30 O	Sensoren extern (PP 45 HY, CO2, VOC) und LT	Sensor intern PP 45 HYI
Kombination Nr.	Lüfterschnittstelle Fan1/ Fan2	Lüfterschnittstelle Fan1/ Fan2	RS 485 Bus	I2C Bus
K20	2		0-3	0-1
K21	3		0-3	0-1
K22	4		0-3	0-1
K23	5		0-3	0-1
K24	6		0-3	0-1
K25		1	0-3	0-1
K26		2	0-3	0-1
K27		3	0-3	0-1

Zusatzfunktionen

K25: Abluftbetrieb möglich bei 1x **PPB 30 O + RLS 45 O**. Zum Start die optionale Taste Lüftungsstufe > 2 Sekunden drücken.

7.3 EnOcean-Kombinationen K30 (Funk)

Lüftungsgerät, Sensor	PP 45 RC	PP 45 O / PP 45 K	Abluftgeräte z. B. ER / ECA *	Abluftgeräte z. B. ER / ECA*	EnOcean Funk-Senso- ren extern
Kombination Nr.	DS 45 RC	RLS 45 K + PP 45 EO	PP 45 ACT	230 V-Eingang	EnOcean- Funk
K30	beliebig		1		0-8

Zusatzfunktionen

K30: Anzahl beliebig sofern in Reichweite. Zuluftzuführung nur von 2x **PP 45 RC** Geräten.

* Nur kabelgebundene Abluftgeräte zulässig (keine RC-Abluftgeräte verwenden).

8 Systemmerkmale

- Für Anschlussmöglichkeiten → Übersichtsabbildungen der Steuerungskonzepte.
- Für Objekt oder RC Geräte sind die Sensorgrenzwerte fest hinterlegt und können nicht verändert werden. Sensorgrenzwerte für Komfortgeräte lassen sich mit der Inbetriebnahmesoftware ändern/einstellen.
- Die an einer RLS 45 O oder RLS 45 K eingestellte Betriebsart und Lüftungsstufe gilt für alle Raumluftsteuerungen und Lüftungsgeräte, ebenso die Funktion Extern AUS.
- **Zusatzfunktionen** (Stoßlüftung, Einschlafmodus) sind nur für die Lüftungsgeräte an der jeweiligen Raumluftsteuerung gültig.
- Die Zuluftfunktion wird nur von den Lüftungsgeräten an der jeweiligen Raumluftsteuerung ausgeführt.
- Service-Mode: Für den Fachinstallateur vorgesehener Modus zum Einstellen und Einrichten der Gerätefunktionen und zum Anmelden kabelgebundener Sensoren.
- Inbetriebnahmesoftware (RLS 45 K): Mit der Steuerung RLS 45 K kann zusätzlich die Inbetriebnahmesoftware genutzt werden.
- Bei ungerader Geräteanzahl mit 3 oder 5 Lüftungsgeräten sorgt die Steuerung für eine Volumenstromausgleich zwischen den Zuluft- und Abluftgeräten → Service-Mode [▶ 13]. Bei ungerader Anzahl an Lüftungsgeräten wird die kleinere Anzahl an Geräten an den Fan1-Klemmen angeschlossen.
- Einzelgeräte (stand-alone) können mit einem zusätzlichen Außenwand-Luftdurchlass (im selben Raum) betrieben werden.
- Das Lüftungssystem sollte permanent eingeschaltet sein.
- Die Funktion Bedarfsgeführter Automatikbetrieb ist nur verfügbar, wenn ein Sensor angeschlossen und im Service-Mode aktiviert ist.

8.1 PP 45 O / PP 45 K / PP 45 RC

Im WRG-Betrieb wechseln Lüftungsgerätepaare **PP 45** im 60 Sekundenrhythmus abwechselnd vom Zuluft- in den Abluftmodus. Dies sorgt für eine abwechselnde Be- und Entlüftung.

Im Querlüftungsbetrieb (ohne WRG) arbeiten die Lüftungsgeräte in einer Richtung permanent im Zuluft- oder Abluftmodus.

Ist ein Feuchte-, CO2- oder Luftqualitätsensor (VOC) an einer Raumluftsteuerung angeschlossen, lässt sich ein bedarfsgeführter Automatikbetrieb mit Sensorsteuerung manuell zuschalten. In Abhängigkeit der gemessenen Sensorwerte (H, CO2, VOC) wird der Volumenstrom der Geräte stufenlos angepasst. Die eingestellte Betriebsart bleibt bestehen.

8.2 PPB 30 O

Das **PPB 30 O** Gerät wird vorzugsweise in einem Abluftraum (Bad, WC, Küche) eingesetzt. Dabei wird der Raum gleichzeitig be- und entlüftet. Im WRG-Betrieb wechseln die beiden internen Ventilatoren alle 60 Sekunden vom Abluft- in den Zuluftmodus bzw. umgekehrt. Die Zuluft wird dabei durch Wärmerückgewinnung über den Keramikwärmetauscher erwärmt, der Abluft wird Wärmeenergie entzogen.

Im Querlüftungsbetrieb (ohne WRG) arbeiten die Lüftungsgeräte in einer Richtung permanent im Zuluft- oder Abluftmodus.

Wird nur ein **PPB 30 O** Gerät an der Steuerung **RLS 45 O** angeschlossen, kann ein reiner Abluftbetrieb (Tastendruck **Lüftungsstufe** > 2 Sek.) realisiert werden. Der Druckausgleich muss in diesem Fall über Außenluftdurchlässe ALDs vorgenommen werden.

Dabei gehen beide Ventilatoren auf Abluft (keine Wärmerückgewinnung).

Ist ein Feuchte-, CO2- oder Luftqualitätssensor (VOC) an einer Raumluftsteuerung angeschlossen, lässt sich ein bedarfsgeführter Automatikbetrieb mit Sensorsteuerung manuell zuschalten. In Abhängigkeit der gemessenen Sensorwerte (H, CO2, VOC) wird der Volumenstrom aller Geräte stufenlos angepasst. Die eingestellte Betriebsart bleibt bestehen.

8.3 PPB 30 K / PPB 30 RC

Das PPB 30 K-Gerät funktioniert wie das zuvor beschriebene PPB 30 O, jedoch mit folgenden Zusatzfunktionen.

Zusatzfunktionen

- Das PPB 30 K besitzt einen serienmäßig integrierten Feuchtesensor. Für die Feuchtemessung wird immer der Wert des internen Sensors herangezogen. Messwerte von anderen an einer RLS 45 K angeschlossenen Sensoren bleiben unberücksichtigt.
- Für den Entfeuchtungsbetrieb kann die Intensivlüftung (IL) oder die Abluftfunktion (ABL) eingestellt werden:

PPB 30 K \rightarrow Inbetriebnahmesoftware [\triangleright 22] **PPB 30 RC** \rightarrow Service-Mode [\triangleright 21]

- Das PPB 30 K/PPB 30 RC besitzt 2 Betriebsmodi mit unterschiedlicher Funktionalität: Automatikbetrieb (Regelung) oder Systembetrieb (Grenzwertüberschreitung)
- Der f
 ür Ihr PPB 30 K geeignete Betriebsmodus kann über die Inbetriebnahmesoftware angewählt und eingestellt werden. F
 ür PPB 30 RC erfolgt die Einstellung im Service-Mode [▶ 21].

8.4 Kabelgebundene Raumluftsteuerung RLS 45 O / RLS 45 K

1 Kombinationen aus RLS 45 O und PPB 30 K sind nicht zulässig.

Jede RLS 45 O kann bis zu 6 Ventilatoren steuern, zum Beispiel 6x PP 45- oder 3x PPB 30 O Geräte. Ein Systemmix ist an einer Steuerung RLS 45 O nicht möglich.

Jede **RLS 45 K** kann bis zu 6 Ventilatoren steuern, zum Beispiel 6x **PP 45**, 3x **PPB 30 O** / **PPB 30 K** oder ein Mix aus **PPB 30 K** und **PP 45** Geräten.

An der **RLS** werden sämtliche Einstellungen vorgenommen und Gerätezustände angezeigt. **PP 45 O**, **PP 45 K** und **PPB 30 O** werden am Anschluss Fan1 und Fan2 angeschlossen. **PPB 30 K** werden ausschließlich mit dem RS 485-Bus verbunden.

8.5 Funksystem aus PP 45 RC / PPB 30 RC-Geräten

- Jedes Lüftungsgerät PP 45 RC / PPB 30 RC ist mit einem Funkmodul ausgestattet.
- Bedient werden RC Geräte mit einem Funkschalter **DS 45 RC**. Dieser lässt sich einfach am Montageort an die Wand kleben.

1 Montageort: Empfänger mit interner Antenne nicht auf Wandseite des Senders montieren.

- Alternativ sind auch kabelgebundene Kombisysteme mit EnOcean-Modul PP 45 EO einsetzbar. Die Bedienung erfolgt dann mit der Steuerung RLS 45 K.
- Das Funksystem ist erweiterbar mit einem 1 Kanal-Funk-Actor PP 45 ACT für die Funktion Zuluft für Abluftgeräte. Für Anschluss → Montageanleitung Funk-Actor.

Master-Slave-Betrieb

- Bei funkgesteuerten Systemen arbeiten zusammengehörige PP 45 Gerätepaare im Master-Slave-Betrieb.
- Slavegeräte (RC Geräte, Funksensoren, Funkschalter etc.) werden am Mastergerät angelernt. Das Mastergerät übernimmt dann das Handling mit dem Slavegerät → Einlernbare Funkkomponenten (EEP).
- Jedem Master-Lüftungsgerät kann nur 1 Slave-Gerät zugeordnet werden.
- Slave-Lüftungsgeräte werden mit dem Master gekoppelt.
- Weitere Komponenten (Funksensoren, Funkschalter etc.) werden ausschließlich am Mastergerät angelernt.
- Zum Anlernen von EnOcean-Komponenten → Bedienungsanleitung **PP 45** / **PPB 30**.

8.6 Service-Mode

Für den Fachinstallateur vorgesehener Modus zum Einstellen und Einrichten der Gerätefunktionen und zum Anmelden kabelgebundener Sensoren \rightarrow Inbetriebnahme [\triangleright 19].

Mit der Steuerung **RLS 45 K** kann zusätzlich die Inbetriebnahmesoftware [▶ 22] genutzt werden.

8.7 Sensoren

Kabelgebundene Sensoren werden an einer Steuerung RLS 45 O oder RLS 45 K angeschlossen.

Belegung: Pro Steuerung max. 1 Sensor intern und 3 Sensoren extern. Die Sensoren (intern/extern) können nur an der Master-RLS gesteckt/angelernt werden.

An einem Master **PP 45 RC/PPB 30 RC** lassen sich bis zu **8 Funksensoren** anlernen. Die Belegung ist frei wählbar. Für einsetzbare Sensortypten \rightarrow Einlernbare Funkkomponenten (EEP).

Externe Sensoren werden an der RS 485-Schnittstelle der Raumluftsteuerung angeschlossen. Dadurch lässt sich das System mit verschiedenen externen Sensoren ausbauen \rightarrow Service-Mode [\triangleright 13]. Bei externen Sensoren erfolgt die Adressierung per Drehschalter im Sensorgehäuse:

- Stellung 0: Sensor 1
- Stellung 1: Sensor 2
- Stellung 2: Sensor 3

8.8 Leistungsteile PP 45 LT oder Steuerungen RLS 45 O / RLS 45 K

Das Lüftungssystem ist an der Hauptsteuerung mit bis zu 3 Leistungsteilen (mit jeweils 6 Lüftungsgeräte **PP 45 O/PP 45 K** je Leistungsteil) oder mit bis zu 3 weiteren Steuerungen **RLS 45 O / RLS 45 K** erweiterbar. Die Aktivierung erfolgt im Service-Mode [▶ 21].

Die Hauptsteuerung (\rightarrow Übersichtsabbildungen Steuerungskonzepte [\triangleright 4]) fungiert als Master und gibt die Befehle vor. An den Slave-Steuerungen können die Einstellungen manuell geändert werden.

Wird eine Raumluftsteuerung als Slave eingesetzt, muss in deren Service-Menü die Adressierung als Slave 1, 2 oder 3 (je nach Anzahl Slaves) gewählt werden.

Leistungsteile werden wie folgt adressiert:

- 1. PP 45 LT an der Master RLS anschließen.
- 2. Mit der Inbetriebnahmesoftware oder im Service-Mode [▶ 21] das Leistungsteil aktivieren.

Т

- 3. Taste [T] am Leistungsteil einmal drücken.
- ⇒ Die Kommunikation zwischen der Master RLS und dem PP 45 LT wird hergestellt.

8.9 RLS 45 K: 230 V-Eingang

Der 230 V-Eingang wird mit einem bauseitig bereitzustellenden Schalter/Taster beschaltet. Um die Zusatzfunktion nutzen zu können, wird im Service-Mode die gewünschte Zusatzfunktion ausgewählt und aktiviert. Zur Verfügung stehen die Zusatzfunktionen:

- Einschlafmodus
- Stoßlüftung
- Sicherheitsfunktion (Extern AUS)
- Zuluftbetrieb mit Nachlaufzeit 0 min.
- Zuluftbetrieb mit Nachlaufzeit 6 min.
- Zuluftbetrieb mit Nachlaufzeit 15 min.

8.10 ModBus-Schnittstelle (GLT)

Mit den ModBus-Parametern im Service-Mode lässt sich die RS 485-Schnittstelle der Steuerungen **RLS 45 O** und **RLS 45 K** in eine ModBus-Schnittstelle umkonfigurieren \rightarrow Inbetriebnahmesoftware [\triangleright 22].

 Wird die RS 485-Schnittstelle als ModBus-Schnittstelle konfiguriert, können keine weiteren Komponenten (PPB 30 K, Sensoren, Leistungsteile, Raumluftsteuerungen etc.) an dieser Schnittstelle angeschlossenen werden.

9 Systemerweiterungen – Anschlüsse weiterer Komponenten

 Standardinstallationen sind in der Montageanleitung PP 45- oder PPB 30-Endmontage-Set beschrieben. Lesen Sie diese unbedingt, bevor Sie mit weiteren Anschlüssen fortfahren.

9.1 Sicherheitshinweise 230 V-Anschluss

Lüftungsgeräte **PP 45 RC**und Steuerungen **RLS 45 O / RLS 45 K** werden mit 230 V-Netzspannung versorgt. Beachten Sie folgende Sicherheitshinweise.

GEFAHR Gefahr durch Stromschlag. Vor Elektroinstallationen alle Versorgungsstromkreise abschalten, Netzsicherung ausschalten, gegen Wiedereinschalten sichern und ein Warnschild sichtbar anbringen. Bei Betrieb muss die Platinenabdeckung und die Frontabdeckung des Innengehäuses montiert sein.

WARNUNG Gefahr durch Verbrennungen/ Feuer bei Überlastung durch fehlerhaften Anschluss bzw. Anschluss von zu vielen Geräten an einer RLS 45 O / RLS 45 K.

Geräte gemäß Anschlussplan anschließen. Zulässige Anzahl an Lüftungsgeräten je Raumlufsteuerung/Leistungsteil einhalten.

WARNUNG Gefahr durch elektrischen Schlag bei keiner oder unzureichender Trennung der 12 V-Kleinspannung und 230 V. Sicherheitsabstand zwischen 230 V und12 V (SELV) gewährleisten. Mindestabstand 8 mm sicherstellen.

WARNUNG Gefahr durch Stromschlag bei fehlerhaftem Anschluss am 230 V-Eingang der Geräte PP 45 RC, PPB 30 RC und der Steuerung RLS 45 O / RLS 45 K.

Auf Phasengleichheit aller an das Lüftungssystem angebundener Komponenten achten.

WARNUNG Gefahr durch Stromschlag bei Einbau der Raumluftsteuerung RLS 45 O / RLS 45 K innerhalb der Schutzzone.

Kein IP-Schutz vorhanden (IP 00). Installation der Raumluftsteuerung nur außerhalb der Schutzzonen 0, 1, 2 zulässig.

✓ WARNUNG Gefahr durch Stromschlag bei Einbau der Lüftungsgeräte innerhalb der Schutzzone.

Einbau der Geräte in die vorgegebenen Schutzzonen nur gemäß IP-Schutzart zulässig. **PP 45** nur außerhalb der Schutzzonen 0, 1 und 2 einsetzen. **PPB 30 O / PPB 30 K** nur außerhalb der Schutzzone 0 einsetzen. **PPB 30 RC** nur außerhalb der Schutzzone 0 und 1 einsetzen.

 Bei der Verdrahtung mehrerer Gerätepaare/ Lüftungsgeräte stets eine tiefe bzw. doppelte UP-Dose verwenden (UP-Dose bauseitig).

Litzen der Anschlussleitungen ausreichend abisolieren.

9.2 Externe Sensoren



Der Anschluss eines kabelgebundenen, externen Sensors erfolgt an der RS 485-Schnittstelle der Steuerung **RLS 45 O** / **RLS 45 K** (max. 3 Sensoren pro Steuerung).

Der bedarfsgeführte Betrieb (sensorgesteuerter Automatikbetrieb) ist nur für die Lüftungsgeräte gültig, die an derselben Raumluftsteuerung wie die Sensoren angeschlossen sind.

Anschließbare externe Sensoren

- Feuchtesensormodul PP 45 HY
- CO2-Sensormodul PP 45 CO2
- VOC-Sensormodul PP 45 VOC

Sensoren anschließen

- Externen Sensor installieren und verdrahten
 → Montageanleitung Endmontage-Set.
- 2. Bei externen Sensoren erfolgt die Adressierung per Drehschalter am Sensor-Gehäuse:



Stellung 0 = Sensor 1, Stellung 1 = Sensor 2, Stellung 2 = Sensor 3

Die Sensoren (extern und intern) werden nur am Master eingelernt.

- Raumluftsteuerung aus der UP-Dose nehmen und Sensor-Anschlussleitung an der steckbaren Anschlussklemme der RS 485-Schnittstelle verdrahten → Verdrahtungspläne, Montageanleitung Endmontage-Set.
- 4. Raumluftsteuerung in die UP-Dose einsetzen und mit 2 Schrauben mit der UP-Dose verschrauben.
- 5. Frontblende anbringen. Darauf achten, dass diese einrastet. Bei Frontblenden darauf achten, dass die Sensoröffnung (Bohrung in der Frontblende) über dem Sensor sitzt.
- Lüftungssystem in Betrieb nehmen → Inbetriebnahme [▶ 19].
- Sensor aktiv schalten: Im Service-Mode → Montageanleitung Endmontage-Set oder mit der Inbetriebnahmesoftware [▶ 22].

9.3 Zusätzliche Raumluftsteuerungen (paralleler Betrieb)

Der Anschluss zusätzlicher Raumluftsteuerungen erfolgt an der RS 485-Schnittstelle der Steuerung **RLS 45 O** / **RLS 45 K** \rightarrow Montageanleitung Endmontage-Set oder Inbetriebnahmesoftware [\triangleright 22].

Ein **PP 45-/PPB 30-**System kann mit bis zu 3 zusätzlichen, kabelgebundenen Steuerungen erweitert werden.

Die eingestellte Betriebsart, Lüftungsstufe und die Zusatzfunktion Extern AUS (falls eingerichtet) gelten für alle Lüftungsgeräte.

Die anderen Zusatzfunktionen (Einschlafmodus, Stoßlüftung, Zuluftbetrieb) sind nur für die an der Raumluftsteuerung angeschlossenen Geräte relevant.

Wird eine Raumluftsteuerung als Slave eingesetzt, muss in deren Service-Menü die Adressierung als Slave 1, 2 oder 3 (je nach Anzahl Slaves) gewählt werden.

 \rightarrow Inbetriebnahme [\blacktriangleright 19] oder Inbetriebnahmesoftware [\triangleright 22].

9.4 EnOcean-Erweiterungsmodul PP 45 EO

Mit dem EnOcean-Erweiterungsmodul **PP 45 EO** lassen sich funkgesteuerte Lüftungsgeräte **PP 45** auch mit der kabelgebundenen Steuerung **RLS 45 K** bedienen. Der Anschluss des **PP 45 EO** erfolgt an der RS 485-Schnittstelle der **RLS 45 K**.

1 Das EnOcean Modul PP 45 EO kann nur mit der Inbetriebnahmesoftware (RLS 45 K) eingelernt werden. Mit dieser wird der Anlernmodus eingeschaltet und ein Funktelegramm gesendet. Alle Funksensoren/Funkschalter werden direkt auf das PP 45 EO eingelernt. Nur das EnOcean-Modul wird auf den Master eingelernt.

 \rightarrow Inbetriebnahme [\blacktriangleright 19] oder Inbetriebnahmesoftware [\triangleright 22].

9.5 Leistungsteil PP 45 LT

Der Anschluss der Leistungsteile erfolgt an der RS 485-Schnittstelle der **RLS 45 O / RLS 45 K**. Ein **PP 45 / PPB 30-**System kann mit bis zu 3 Leistungsteilen (Netzteilmodule) **PP 45 LT** erweitert werden. An jedem Leistungsteil sind 3 Gerätepaare (6 Geräte) anschließbar.

Die erste **RLS** wird als Master betrieben und gibt die Befehle vor. Die Slave Steuerungen können die Befehle permanent ändern.

Dadurch lassen sich Systeme mit bis zu 24 kabelgebundenen Lüftungsgeräten **PP 45** (6 + 3*6 = 24 Lüftungsgeräte) aufbauen. Bei **PPB 30**-Systemen reduziert sich die Geräteanzahl entsprechend (max. 3 **PPB 30**, 1 **PPB 30**= 2 Geräte (da 2 Ventilatoren je **PPB 30**).

Für zulässige Leitungslängen \rightarrow Technische Daten [\triangleright 9], für zulässige Kabeltypen der Anschlussleitungen \rightarrow Montageanleitung Endmontage-Set. Die Leistungsteile werden an der steckbaren Anschlussklemme der Raumluftsteurung angeschlossen \rightarrow Montageanleitung Endmontage-Set, Anschlusspläne.

Empfehlung: Beim Anschluss von mehr als 2 **PP 45/PPB 30** Geräten den Geräteanschluss in einer separaten UP-Dose vornehmen. Die Steuerung **RLS** generell in eine tiefe UP-Dose einbauen.

Alle Lüftungsgeräte einer Gruppe (Fan1- oder Fan2) des gesamten Lüftungssystems laufen gemeinsam im Be- und Entlüftungsbetrieb.

Die Adressierung von Leistungsteilen erfolgt jeweils mit einem Tastendruck des Tasters [T] des Leistungsteils [▶ 13].

9.6 ModBus-Schnittstelle (GLT-Anbindung)

Für eine GLT-Anbindung muss die RS 485-Schnittstelle der Steuerung **RLS 45 O** / **RLS 45 K** in eine ModBus-Schnittstelle umkonfiguriert werden. Der RS 485-Bus steht somit nicht mehr zur Verfügung.

Die ModBus-Schnittstelle wird im Service-Mode oder mit der Inbetriebnahmesoftware [▶ 22] aktiviert. Die Schnittstelle kann mit Baud-Raten 9600 oder 19200 und den Adressen 10 bis 50 eingerichtet werden.

1 Wird die RS 485-Schnittstelle als ModBus-Schnittstelle konfiguriert, können keine weiteren Komponenten (Lüftungsgeräte, Sensoren, Leistungsteile, Raumluftsteuerungen etc.) an dieser Schnittstelle angeschlossenen werden.

9.7 Betrieb mit ungerader Geräteanzahl

Elektrischen Anschluss an den Fan1- und Fan2-Anschlüssen vornehmen.

Bei Anschluss von 3 oder 5 Lüftungsgeräten:

- die größere Anzahl Lüftungsgeräte (2 oder 3) an Gruppe "Fan2" anschließen und
- die kleinere Anzahl Lüftungsgeräte (1 oder 2) an Gruppe "Fan1" anschließen.

Bei Betrieb mit ungerade Geräteanzahl wird der geförderte Volumenstrom der Fan2-Gruppe durch die Fan1-Gruppe automatisch ausgeglichen. In Betriebsart Querlüftung werden Lüftungsgeräte der Fan1-Gruppe (Abluft) mit höherem Volumenstrom betrieben. Im bedarfsgeführten Automatikbetrieb erfolgt der Volumenstromausgleich automatisch

 \rightarrow Inbetriebnahme [\blacktriangleright 19] oder Inbetriebnahmesoftware [\triangleright 22].

9.8 RLS 45 K: Zusatzfunktionen am 230 V-Eingang

I Für elektrischen Anschluss → Montageanleitung Endmontage-Set, Anschlusspläne.

Der 230 V AC-Eingang der **RLS 45 K** ermöglicht durch Beschaltung (Schalter, Taster) den Betrieb mit einer Zusatzfunktion.

Bei eingeschalteter Zusatzfunktionen blinkt die LED **Bedarfsgeführter Betrieb**.

Wählen Sie im Service-Mode eine der folgenden **Zusatzfunktion** aus:

- Einschlafmodus
- Stoßlüftung
- Sicherheitsfunktion (Extern AUS)
- Zuluftbetrieb mit Nachlaufzeit 0 min.
- Zuluftbetrieb mit Nachlaufzeit 6 min.
- Zuluftbetrieb mit Nachlaufzeit 15 min.

Die Funktion des 230 V-Eingangs wird immer nur an der direkt angesteuerten **RLS 45 K** berücksichtigt. Zusätzliche Raumluftsteuerungen laufen mit der bisherigen Lüftungsstufe weiter. Die LED-Anzeige der Automatikfunktion blinkt langsam.

Ausnahme: Die Sicherheitsfunktion (Extern AUS) wirkt sich auf alle Raumluftsteuerungen des Lüftungssystems aus. Wird diese ausgelöst, schalten alle Lüftungsgeräte des Systems ab, egal an welcher Steuerung/welchem Leistungsteil diese angeschlossen sind.

Funktion Einschlafmodus (zeitbegrenzte Abschaltung) Einschlafmodus mit Lüftungsstufe 0: Funktion nur bei RLS 45 K / DS 45 RC



Einschlafmodus in jeder Betriebsart aktivierbar. Taste für 2 Sekunden

drücken, die A-LED blinkt langsam. An RC-Geräten leuchten alle 3 LEDs und gehen dann nacheinander aus.

Betriebszeit 60 Minuten (mit der Inbetriebnahmesoftware auch von 15 bis 120 Minuten einstellbar). Nach Ablauf schaltet das Lüftungsgerät in die zuvor verwendete Lüftungsstufe zurück. Zum Abbruch eine Taste drücken.

Zusätzlich ist eine externe Beschaltung am 230 V-Eingang der **RLS 45 K** mit einem Taster möglich.

Funktion Stoßlüftung

(zeitbegrenzte Intensivlüftung) Stoßlüftung mit Lüftungsstufe 5: Funktion nur bei RLS 45 K / DS 45 RC



Stoßlüftung in jeder Betriebsart aktivierbar. Taste für 2 Sekunden

drücken, die Al-LED blinkt langsam. An RC-Geräten blinkt die aktuelle Betriebsart-LED 2x 5 mal.

Betriebszeit 30 Minuten (mit der Inbetriebnahmesoftware auch von 5 bis 90 Minuten einstellbar). Nach Ablauf schaltet das Lüftungsgerät in die zuvor verwendete Lüftungsstufe zurück. Zum Abbruch eine Taste drücken.

Zusätzlich ist eine externe Beschaltung am 230 V-Eingang der **RLS 45 K** mit einem Taster möglich.

Funktion Extern AUS

Mit dieser Funktion lassen sich alle Lüftungsgeräte des Lüftungssystems zentral abschalten.

Funktion Zuluftbetrieb mit Nachlaufzeit für Abluftgerät oder PPB 30

Wird das Einschalten eines Abluftgerätes über den 230 V-Eingang erkannt, übernehmen alle an der **RLS 45 K** angeschlossenen **PP 45-**Lüftungsgeräte den Volumenstromausgleich.

Der Volumenstromausgleich ist auf insgesamt 60 m³/h (für Abluftgeräte) oder 45 m³/h (für **PPB 30**-Geräte) festgelegt, aufgeteilt auf die Anzahl an Lüftungsgeräten.

Uichtig ist, dass im Service-Mode die richtige Geräteanzahl konfiguriert ist.

Durch Anschluss des PPB 30 K-Gerätes an der RS 485-Schnittstelle und anschließender Aktivierung fördern PP 45-Geräte 45 m³/h an Zuluft. Nicht möglich ist deshalb eine Kombination von PPB 30 K mit Abluftgeräten mit Volumenstromausgleich, wenn diese an derselben Raumluftsteuerung angeschlossen sind.

Empfehlung: Nur Abluftgeräte mit einem Abluftvolumenstrom von 60 m³/h einsetzen, z. B. **ER** 60 ..., ECA 100 ipro

Nach Ablauf der eingestellter Nachlaufzeit schalten die Lüftungsgeräte in die zuvor gewählte Lüftungsstufe zurück. Bei Abluftgeräten mit Nachlauf-Timer (6 oder 15 Minuten) kann der Timer im Service-Mode an der **RLS** oder mit der Inbetriebnahmesoftware eingestellt werden.

 Unbedingt die Hinweise im Anschlussplan und die Einstellung Geräteanzahl im Service-Mode beachten.

Der Betrieb von Abluftgeräten mit sensorgesteuertem, automatischen Anlauf wird von der RLS nicht erkannt.

Komponenten anschließen



WARNUNG Gefahr durch Stromschlag bei fehlerhaftem Anschluss am 230 V-Eingang der Steuerung.

Auf Phasengleichheit aller an das Lüftungssystem angebundener Komponenten achten.

- Zusatzkomponenten (Taster, Schalter, Abluftgeräte etc.) installieren und elektrisch verdrahten → zugehörige Anleitung.
- Raumluftsteuerung aus der UP-Dose nehmen und Anschlussleitung der Zusatzkomponente an der RLS 45 K gemäß Anschlussplan verdrahten.
- 3. Raumluftsteuerung in die UP-Dose einsetzen und mit 4 Schrauben mit der UP-Dose verschrauben.
- Frontblende anbringen. Darauf achten, dass diese einrastet. Bei Einsatz von PP 45 HYI-Sensoren darauf achten, dass die Sensoröffnung (Bohrung in der Frontblende) über dem Sensor sitzt.
- Lüftungssystem in Betrieb nehmen [▶ 19], Sensor aktiv schalten → Montageanleitung Endmontage-Set, Service-Mode oder Inbetriebnahme [▶ 19].

10 Inbetriebnahme

Nehmen Sie die Lüftungsgeräte wie nachfolgend aufgeführt in Betrieb.

Melden Sie danach die an den Steuerungen angeschlossenen Komponenten im Service Mode an und aktivieren Sie ggf. die ModBus-Schnittstelle, bei funkgesteuerter Geräten die EnOceanoder ModBus-Schnittstelle.

Für Informationen zu den Parametern des Service-Mode \rightarrow Montageanleitung Endmontage-Set PP 45 oder PPB 30.

Bei Verwendung der Steuerung **RLS 45 K** die Inbetriebnahmesoftware [▶ 22] einsetzen.

10.1 Inbetriebnahme-Voraussetzun-

gen

Eine Inbetriebnahme ist nur zulässig, wenn:

- · das Gebäude bezugsfertig ist.
- alle Anschlussleitungen korrekt angebracht sind und fest sitzen.
- alle Schutzmaterialien entfernt sind.
- alle Lüftungsgeräte und Raumluftsteuerungen korrekt eingebaut sind.

10.2 Lüftungssystem in Betrieb neh-

men

- Sicherstellen, dass alle Lüftungsgeräte, Raumluftsteuerungen und Systemkomponenten korrekt gemäß Verdrahtungsplan im Anhang angeschlossen sind.
- 2. Warnschild entfernen. Netzsicherungen einschalten. Die Lüftungsgeräte laufen mit Lüftungsstufe 2 und Betriebsart WRG an.
- Service-Mode [▶ 13] oder Inbetriebnahmesoftware [▶ 22] aufrufen und die Parametereinstellungen vornehmen.
- 4. Zum Abschluss einen Funktionstest durchführen:
 - Bedienung und Betriebsarten testen.
 - Lüftungsstufen und Aus-Funktion testen.
 - Bei funkgesteuerten Geräten die EnOcean-Funktionen testen.

11 Funkgesteuerter Betrieb

Der funkgesteuerter Betrieb (EnOcean) wird wie folgt realisiert:

- Rein funkgesteuertes System
 DS 45 RC + PP 45 RC / PP 45 RC / PPB 30 RC ...
- Kombisystem
 RLS 45 K + max. 6 PP 45 K / PP 45 O oder
 RLS 45 K+ max. 3 PPB 30 O / PPB 30 K
- Kombisystem
 PP 45 EO + PP 45 RC / PPB 30 RC

Weitere Merkmale

- Für Reichweite der Funkkomponenten → Technische Daten [▶ 9].
- Für mögliche Funkkombinationen → Übersichtsabbildungen Steuerungskonzepte.
- Der Funkmodus (EnOcean) wird vom Fachinstallateur aktiviert. Nach Aktivierung des Funkbetriebs können Sie EnOcean-Funkkomponenten direkt am Lüftungsgerät einlernen/löschen.

Der Anlernprozess ist detailliert in der Bedienungsanleitung beschrieben. Lesen Sie diese unbedingt, bevor Sie mit dem Anlernen fortfahren.

11.1 Bedeutung der LEDs am PP 45 RC/PPB 30 RC

LED	Bedeutung
orange	LED blinkt bei Anwahl der Betriebsart Wärme- rückgewinnung WRG x- mal (x = gewählte Lüf- tungsstufe). Bei Anwahl des bedarfsgeführten Betriebs leuchtet die LED 5 Sekunden.
blau	LED blinkt bei Anwahl der Betriebsart Querlüf- tungsbetrieb x-mal (x = gewählte Lüftungsstu- fe). Bei Anwahl des be- darfsgeführten Betriebs leuchtet die LED 5 Se- kunden. Im Abluftbe- trieb (PPB 30 RC) leuchtet die LED 2x 2 Sekunden lang.
rot	Filterwechselanzeige und Störungsmelde- leuchte.

[•] LEDs an den Raumluftsteuerungen oder den Funk-Lüftungsgeräten testen \rightarrow Bedienungsanleitung.

11.2 Einlernbare Funkkomponenten (EEP)

Funkkomponenten **PP 45** / **PPB 30** müssen das EEP-Protokoll unterstützen. Kombinierbar sind Funkkomponenten mit unten angegebener EEP.

Тур	EEP
Funkschalter DS 45 RC , 4-Ka- nal-Wandsender	F6-02-01
Feuchte-/Temperatursensor*	A5-04-01
CO2-/Temperatursensor	A5-09-08
VOC-/Temperatursensor**	A5-09-05
PP 45 ACT: 1-Kanal-UP-Schal- ter	D2-01-01

* Für **PPB 30** Geräte nicht verfügbar.

** Derzeit kein EnOcean-VOC-Sensor verfügbar.

Bei funkgesteuerten Systemen sind bis zu
 Funksensoren einsetzbar, sofern in Reichweite.

1 Funk-Actor PP 45 ACT (1 Kanal): Mit dem PP 45 Act kann die Funktion "Zuluft für Abluftgeräte" für PP 45 RC- Geräte aktiviert werden. Der PP 45 ACT wird gemäß beigelegter Montage- und Betriebsanleitung angeschlossen und eingelernt.

Tipps zum Einlernen

- Funkkomponenten werden direkt am RC-Master eingelernt (Taste LEARN).
- Jedem Master-Lüftungsgerät des gleichen Typs kann nur 1 Slave-Gerät zugeordnet werden. Ausnahme: Bei Systemen von Gerätepaaren PP 45 RC und PPB 30 RC ist das zusätzliche Einlernen des PPB 30 RC in den Master PP 45 möglich.
- Der korrekte Betrieb eines Gerätepaares wird vom Mastergerät überwacht.
- Der Einlernmodus wird nach jedem Speichern einer Funkkomponente deaktiviert, so dass dieser für eine weitere Komponente erneut aufgerufen werden muss.
- Erfolgt innerhalb von 120 Sekunden kein Empfang, wird das Einlernen beendet (LED am Lüftungsgerät schaltet aus).
- Einlerntelegramme von nicht unterstützten Geräten werden ignoriert.

11.3 EnOcean-Funkactor PP 45 ACT anlernen



Mit dem EnOcean-Actor **PP 45 ACT** lassen sich funkgesteuerte PushPull-Geräte **PP 45 RC** mit kabelgebundenen Abluftgeräten (**ECA, ER**) kombinieren.

Der EnOcean-Actor kann als normaler Lichtschalter eingesetzt werden. Mit einem Tastendruck werden die kabelgebundenen Abluftgeräte (**ECA**, **ER**) eingeschaltet.

Gleichzeitig wird ein Funktelegramm an das **PP 45 RC**-Mastergerät gesendet. Die **PP 45 RC** Geräte (Master + Slave) sorgen für die benötigte Zuluft an den Abluftgeräten.

Das Anlernen auf das **PP 45 RC** Gerät (nur Mastergerät) erfolgt gemäß dem Anlernen eines Sensors.

Durch den Master-Slave Verbund liefern beide **PP 45 RC** Geräte bei der Funktion "Zuluft für Abluftgeräte" jeweils 30 m³/h Zuluft.

Deshalb empfehlen wir den **PP 45 ACT** nur mit 2x funkgesteuerten Geräten **PP 45 RC** zu verwenden. Der Actor muss nur am Master-Gerät angelernt werden.

PP 45 ACT am PP 45 RC Mastergerät anlernen

- PP 45 ACT elektrisch anschließen → Montageanleitung Endmontage-Set, Anhang Anschlusspläne.
- 3. **PP45 RC** Mastergerät in Anlernmodus versetzen.
- Am PP 45 ACT die Taste T4 einmal betätigen. Das Abluftgerät schaltet ein. Die Geräte sind nun aufeinander angelernt.

I Für Installation und Inbetriebnahme beigefügte PP 45 ACT-Installations- und Bedienungsanleitung beachten.

12 USB-Schnittstelle

Die USB-Schnittstelle dient zur Verbindung eines Notebooks mit der Raumluftsteuerung. In Verbindung mit der Inbetriebnahmesoftware [▶ 22] lassen sich Einstellung an den Lüftungsgeräten vornehmen.

13 ModBus-Anbindung

Das Lüftungssystem lässt sich auch in eine Gebäudeleittechnik (GLT) einbinden. Hierfür kann Ihr Fachinstallateur die RS 485-Schnittstelle der Steuerung **RLS 45 O**- oder **RLS 45 K** als Mod-Bus-Schnittstelle konfigurieren.

Die Schnittstelle wird im Service-Mode oder mit der Inbetriebnahmesoftware [▶ 22] eingestellt.

Wird die RS 485-Schnittstelle als ModBus-Schnittstelle konfiguriert, können keine weiteren Komponenten (PPB 30 K, Sensoren, Leistungsteile, Raumluftsteuerungen etc.) an dieser Schnittstelle angeschlossenen werden.

14 Service-Mode

■ Für detaillierte Angaben zum Service-Mode → Montageanleitung Rohbau und Endmontage-Set. Lesen Sie diese auf jeden Fall, bevor Sie die Systemparameter verändern.

- Aktivieren Sie im Service-Mode die an den Raumluftsteuerungen angeschlossenen Komponenten.
- Aktivieren Sie die EnOcean- oder Mod-Bus-Schnittstelle, falls RC Lüftungsgeräte angeschlossen sind bzw. eine GLT-Anbindung stattfinden soll.
- Sind parallel angeschlossene Raumluftsteuerungen freigeschaltet, kann der Service-Mode von jeder Steuerung aus aufgerufen werden.
- Aktivieren Sie weitere Raumluftsteuerungen, Leistungsteile, Sensoren und EnOcean-Module am Master-RLS. Weitere RLS müssen via Service-Mode als Slave parametriert und adressiert werden.
- Systeme mit **RLS 45 K**-Steuerung lassen sich auch per PC (USB) + Inbetriebnahmesoftware konfigurieren.
- Das EnOcean Modul PP 45 EO kann nur mit der Inbetriebnahmesoftware + RLS 45 K eingelernt werden.

15 Inbetriebnahmesoftware

Als Alternative zum Service-Mode lassen sich **RLS 45 K Systeme** mit einer speziellen Inbetriebnahmesoftware (für **PP 45**– und **PPB 30** Geräte) konfigurieren. Die Software ist für PC-Systeme/ Notebooks geeignet und per Download unter www.maico-ventilatoren.com abrufbar.

15.1 Systemanforderungen

PC mit Internetzugriff (möglicherweise gebührenpflichtig). Nicht für andere Betriebssysteme zugelassen, wie z. B. für Mac-OS (Mac-OS ist Marke der Apple Inc., USA).

PC-Mindestanforderungen: Windows Vista® SP2 inkl. Microsoft .Net Framework 4.5®, Prozessor mit 1 GHz, 2 GB RAM, 3 GB freier Festplattenspeicher, USB 2.0, LAN-100 MBit/Sek. (Windows® ist Marke der Microsoft Corporation, USA).

15.2 Notebook verbinden, Software laden

1. Scannen Sie den QR-Code mit Ihrem Notebook und laden Sie die Inbetriebnahmesoftware auf Ihr Notebook. Alternativ können Sie unter **www.maico-ventilatoren.com** den Downloadbereich aufrufen und die PushPull-Inbetriebnahmesoftware downloaden.



2. Rahmen der RLS 45 K abnehmen.



- Steuerung RLS 45 K mit dem PC/Notebook verbinden (USB).
- Inbetriebnahmesoftware starten. Verbindung per USB herstellen drücken. Das Parametermenü erscheint.
- 5. Parameter entsprechend Ihrer Systemzusammenstellung einstellen. Einstellungen speichern.

15.3 Inbetriebnahmesoftware: Bedienung



Nach dem Programmstart wird die Verbindung per Mausklick aktiviert. Es erscheint folgende Grundanzeige:

, Haico PushPull Inbetriebnahme	,
👸 Wärmerückgewinnung	Abfrage
Lüftungsstufe 2	Einstellungen
Störungen	Anleitungen

Linke Seite

- Aktuelle Betriebsart: Wärmerückgewinnung oder Querlüftung
- Aktuelle Lüftungsstufe: Aus, Lüftungsstufe 1 bis 5, Stoßlüftung oder Nachtruhe
- Störungen: Sichtbar, wenn Störungen anliegen Rechte Seite
- Abfrage: Zeigt aktuelle Systemwerte und Systemzustände für den Nutzer.
- Einstellungen: Einstellmöglichkeiten für den Nutzer, wie Leuchtstärke LEDs, Laufzeit bis Filterwechsel, Automatikbetrieb etc.
- Anleitungen: Informationen/PDF-Anleitungen für den Bediener

15 Inbetriebnahmesoftware



Eingabe bestätigen

- 1. Feld rechts unten drücken.
- ⇒ Ein Bestätigungssymbol (Häkchen) erscheint.
- ⇒ Ausgeführt erscheint für 3 Sekunden, die Einstellung ist gespeichert.

Eine Ebene zurück

- 2. Feld Pfeil links drücken.
- Menüebene aufrufen
- 3. Feld Haus drücken.

Inbetriebnahmesoftware beenden

4. Windows-Fenster schließen.

 Grau hinterlegte Felder: Funktion und Einstellparameter manuell nicht veränderbar.
 Blau hinterlegte Felder: Funktion bzw. Einstellparameter aktiv/veränderbar.

15.4 Menü Abfrage

Anzeige der aktuellen Ist-Werte des Lüftungssystems. Reine Abfragefunktion, keine Einstellungen möglich.

Abfrage



Abfrage Lüftung

Maico PushPull Inbetriebnahme	<u>_8</u> ×
R Lüftung	
1. Aktuelle Lüftungsstufe	Lüftungsstufe 2
2. Aktuelle Luftrichtung PWM 1	Abluft
3. Restlaufzeit Wechsel Gerätefilter	177Tag(e)
a 🗕	

Abfrage Sensoren

Maico PushPull Inbetriebnahme	ud X
Sensoren	
1. rel. Feuchte-Wert Sensor RLS	-
2. Temperatur-Wert Sensor RLS)
3. Messwert Sensor 1	-
4. Messwert Sensor 2	-
5. Messwert Sensor 3	
6. ModBus Sensor r.F. extern	-
7. ModBus Sensor LQ extern	-
8. PPB 30 K Gerät 1 Messwert Feuchte	-
9. PPB 30 K Gerät 2 Messwert Feuchte	-
10. PPB 30 K Gerät 3 Messwert Feuchte	-

Abfrage Softwareversion

📕 Maico Pushi	ull Inbetriebnahme	_ 8 ×
	Softwareversion	<u> </u>
1. Steu	erung	1.1.1
E		

Abfrage EnOcean Funk

8

Keine Kommunik

Haico PushPull Inbetriebnahme	_@×
EnOcean Funk	<u> </u>
1. Kein Gerät	Тур:
2. Kein Gerät	Тур:
3. Kein Gerät	Тур:
4. Kein Gerät	Тур:
5. Kein Gerät	Тур:
6. Kein Gerät	Тур:
7. Kein Gerät	Тур:
8. Kein Gerät	Тур:
9. Kein Gerät	PP 45 RC
10. Kein Gerät	PP 45 RC
11. Kein Gerät	PP 45 RC
12. Kein Gerät	PP 45 RC

Abfrage Schaltzustände PPB 30 K Status Gerät 1

1. RLS Status 230VAC Eingang 2. PPB 30 K Status Gerät 1

Maico PushPull Inbetriebnahme

-**A**

Abfrage Betriebsstunden

🚽 Maico PushPull Inbetriebnahme	- 0 ×
Betriebsstunden	
1. Lüftungsstufe 1	1h
2. Lüftungsstufe 2	299h
3. Lüftungsstufe 3	17h
4. Lüftungsstufe 4	209h
5. Lüftungsstufe 5	5h
6. Lüftung gesamt	540h

Abfrage Störungen



15.5 Menü Einstellungen – Bediener

i Werkseinstellungen in Fettschrift

****** 8 Finstellu **R** Lüftung Grundeinstellungen Sensoren 2 <u></u> EnOcean Funk Instal ateur **B** + Grundeinstellungen 8 Lüftung 1 Sensoren EnOcean Funk <u>()</u> Installateur 4

Grundeinstellungen



Parameter	Einstellwert
Leuchtstärke LED-An- zeige	2, 3, 4 , 5
Leuchtstärke LED- Standby	0, 1, 2
Zeit LED auto. Standby	0 3 6 Minuten

Lüftung

PP45 Inbetriebnahme	
R Lüftung	
1. Filterstandzeit Gerätefilter	6 Monat(e)
2. Filterwechsel Gerätefilter	Filterwechsel Gerätefilter
3. Dauer Lüftungsstufe	30Minuten
4. Dauer Nachtruhe	60Minuten

Parameter	Einstellwert
Filterstandzeit Gerätefil- ter	1 6 8 Monate
Filterwechsel Gerätefil- ter: Quittierung	gewechselt, nicht ge- wechselt
Dauer Lüftungsstufe Stufe 5 (Stoßlüftung)	5 30 90 Minuten
Dauer Nachtruhe Stufe 0 (Einschlafmodus)	15 60 120 Minuten

Sensoren

â

Maico PushPull Inbetriebnahme	_ [D] ×
Sensoren	
1. Relative Feuchte Grenzwert min (FL)	40%
2. Relative Feuchte Grenzwert max (IL)	70%
3. CO2 Grenzwert min	800ppm
4. CO2 Grenzwert max	1200ppm
5. VOC Grenzwert min	800ppm
6. VOC Grenzwert max	1200ppm
7. PPB 30 K Relative Feuchte Grenzwert min. (RL)	
8. PPB 30 K Relative Feuchte Grenzwert max. (IL)	

 \leftarrow

Parameter	Einstellwert
Relative Feuchte Grenzwert min. (FL)	35 35 50 % r. F.
Relative Feuchte Grenzwert max. (IL)	55 60 70 % r. F.
CO2-Grenzwert min.	500 800 900 ppm
CO2-Grenzwert max.	1000 1200 1500 ppm
VOC-Grenzwert min.	500 800 900 ppm
VOC-Grenzwert max.	1000 1200 1500 ppm

15 Inbetriebnahmesoftware

Parameter	Einstellwert
PPB 30 K relative Feuchte Grenzwert min (FL)	35 40 45 % r. F.
PPB 30 K relative Feuchte Grenzwert max (IL)	50 70 85 % r. F.

EnOcean Funk

J Maico Pus	Pull Inbetriebnahme			-	0	×
P	EnOcean Funk					Ľ
1. EnC	cean-Funk					ja
2. Ani	ernmodus					in
3. EnC						
4. Ger	äte auslernen			Geräte au	slern	en
5. PP -	15 RC Anlernmodus					
6. PP -	15 RC Geräte-Liste					
7. PPE	30 RC Anlernmodus					
8. PPE	30 RC Geräte-Liste					
						_
Dor	omotor	Einstell	lwort			

Parameter	Einstellwert
Anlernmodus	Aus, Ein
EnOcean-Geräteliste	EEP-Liste
Geräte auslernen	

 Das EnOcean Modul PP 45 EO kann nur in Verbindung mit der RLS 45 K-Steuerung eingesetzt werden. Die Aktivierung des PP 45 EO und das Ein- und Auslernen von Funkkomponenten und Geräten ist nur mit der Inbetriebnahmesoftware möglich.

15.6 Menü Einstellungen – Installateur (nur für Fachinstallateure)

ACHTUNG Fehlerhafte Einstellungen können Störungen und Fehlfunktionen verursachen. Einstellungen auf Installateursebene sind nur durch autorisierte Fachinstallateure der Lüftungstechnik zulässig.



Passwort-Eingabe

Nach Eingabe des Passwortes **6940** gelangen Sie in die Installateurebene.

Installateursebene beenden

1. Windows-Fenster schließen.

Installateursebene – Grundanzeige



Linke Seite

- Aktuelle Betriebsart
- Aktuelle Lüftungsstufe
- Störungen: Sichtbar, wenn Störungen vorliegen.

Rechte Seite

• Abfrage: Zeigt aktuelle Systemwerte und Systemzustände für den Fachinstallateur.

15 Inbetriebnahmesoftware

- Einstellungen: Grundlegende Systemeinstellungen für den Fachinstallateur, wie Anzahl/ Auswahl der Gerätetypen, Funktionsauswahl 230V-Eingang etc.
- Anleitungen: Informationen/PDF-Anleitungen für den Fachinstallateur
- Inbetriebnahme/Wartung abschließen: Zum Speichern eines Inbetriebnahme- oder Wartungsprotokolls. Dieses beinhaltet Projektdaten, Angaben zum Planer, Installateur und Kunden sowie Notizen. Die Gerätedaten, sämtliche Einstellungen und ein Störungslogbuch werden automatisch eingespielt.
- Datensatz einspielen/auslesen: Zum Auslesen oder Einspielen der Gerätekonfiguration. Diese lässt sich zum Beispiel im Servicefall an den Hersteller senden. Extern erstellte Konfigurationsdaten lassen sich einspielen.

Grundeinstellungen Fachinstallateur

, He	sico PushPull Inbetriebnahme	(الالم
Œ	Grundeinstellungen	
1	. Leuchtstärke LED-Anzeige	4
2	. Leuchtstärke LED Standby	1
3	. Zeit LED auto. Standby	5 min
4	. Auswahl Gerätetyp PP45/PPB 30 O	PP45
5	. Anzahl Geräte PP45/PPB30 O	1 Gerätepaar PP45/ 1 PPB30 O
6	. Anzahl PPB 30 K	1 PPB 30 K
7	. PPB 30 K Betriebsmodus	Automatikbetrieb
8	. PPB 30 K Sensor-Funktion	Abluftbetrieb
9	. PPB 30 K Taster-Funktion	Abluftbetrieb
1	0. PPB 30 K Taster Einschaltverzögerung	30 Sekunden
1	1. PPB 30 K Dauer Taster-Funktion	30 Minuten
1	2. Anzahl Leistungsteile	Keine weiteren LTs/RLS
1	3. RLS 45 K Funktion 230VAC Eingang	Disbalance

Parameter	Einstellwert
Leuchtstärke LED-An- zeige	2, 3, 4 , 5
Leuchtstärke LED- Standby	0, 1, 2
Automatikbetrieb LED- Standby	0 3 6 Minuten
Auswahl Gerätetyp PP 45 / PPB 30 O	PP 45 , PPB 30 O
Anzahl Geräte PP 45 / PPB 30 O	1 Gerätepaar PP 45 / 1 PPB 30 O 2 Gerätepaare PP 45 / 2 PPB 30 O 3 Gerätepaare PP 45 / 3 PPB 30 O 3 Geräte ungerader Be-

Parameter	Einstellwert
	trieb PP 45 5 Geräte ungerader Be- trieb PP 45
Anzahl PPB 30 K	Kein PPB 30 K 1 PPB 30 K 2 PPB 30 K 3 PPB 30 K
PPB 30 K Betriebsmodus	Automatikbetrieb Systembetrieb
PPB 30 K Sensor-Funktion	Abluftbetrieb Intensivlüftung
PPB 30 K Taster-Funktion	Abluftbetrieb Stoßlüftung
PPB 30 K Taster Einschaltverzö- gerung	0 120 Sek.
PPB 30 K Dauer Taster-Funktion	5 10 90 Min.
Anzahl Leistungsteile	Keine weiteren LTs/ RLS 1 LT/RLS 2 LTs/RLS 3 LTs/RLS Slave Nr. 1 Slave Nr. 2 Slave Nr. 3
RLS 45 K Funktion 230 VAC-Eingang	Einschlaf-Funktion Stoßlüftung Sicherheitsfunktion Zuluftfunktion
Funktion Zuluftfunktion Nachlaufzeit	Keine Nachlaufzeit 6 Min. Nachlaufzeit 15 Min. Nachlaufzeit
ModBus Kommunikation	deaktiviert aktiviert
ModBus Baudrate	9600 Baud 19200 Baud
ModBus Adresse	10 50
Werkseinstellungen herstellen	Einstellungen beibe- halten Werkseinstellungen herstellen

1 Bei Verwendung der RS-485-Schnittstelle als ModBus-Schnittstelle können keine weiteren Komponenten (Sensoren, Leistungsteile, Raumluftsteuerungen etc.) an dieser Schnittstelle angeschlossenen werden.

Lüftung

Haico PushPull Inbetriebnahme	_@×
2 Läftung	<u> </u>
1. Filterstandzeit Gerätefilter	6 Monat(e)
2. Filterwechsel Gerätefilter	
3. Dauer Lüftungsstufe	30Minuten
4. Dauer Nachtruhe	60Minuten
5. Lüftungsstufe Aus	Aus möglich

Parameter	Einstellwert
Filterstandzeit Gerätefil- ter	1 6 8 Monate
Filterwechsel Gerätefil- ter: Quittierung	gewechselt, nicht ge- wechselt
Dauer Lüftungsstufe Stufe 5 (Stoßlüftung)	5 30 90 Minuten
Dauer Nachtruhe Stufe 0 (Einschlafmodus)	15 60 120 Minuten
Lüftungsstufe Aus*	Aus gesperrt, Aus möglich

1 * Wählen Sie Lüftungsstufe 0 "Aus gesperrt", wenn Sie einen Dauerlüftungsbetrieb gewährleisten wollen. Die Lüftungsgeräte lassen sich dann nicht mehr ausschalten.

Sensoren

Haico PashPull Inbetriebnahme	_ Ø X
Sensoren	
1. Konfiguration Sensoren	Keine Sensoren
2. Relative Feuchte Grenzwert min (FL)	40%
3. Relative Feuchte Grenzwert max (IL)	70%
4. CO2 Grenzwert min	800ppm
5. CO2 Grenzwert max	1200ppm
6. VOC Grenzwert min	800ppm
7. VOC Grenzwert max	1200ppm
8. PPB 30 Relative Feuchte Grenzwert min. (RL)	40%
9. PPB 30 K Relative Feuchte Grenzwert max. (IL	.) 70%
Parameter	Einstellwert
Konfiguration Senso- ren: Anzahl interner/ex- terner Sensoren max. 1/3	Keine Sensoren 7*

Parameter	Einstellwert
Relative Feuchte Grenzwert min. (FL)	35 35 50 % r. F.
Relative Feuchte Grenzwert max. (IL)	55 60 70 % r. F.
CO2-Grenzwert min.	500 800 900 ppm
CO2-Grenzwert max.	1000 1200 1500 ppm
VOC-Grenzwert min.	500 800 900 ppm
VOC-Grenzwert max.	1000 1200 1500 ppm
PPB 30 Relative Feuch- te Grenzwert min. (FL)	35 40 45 % r. F.
PPB 30 K Relative Feuchte Grenzwert max. (IL)	50 70 85 % r. F.

* Konfiguration Sensoren: 0 Keine Sensoren

1x Sensor intern + Kein externer Sensor 1x Sensor intern + 1x externer Sensor 1x Sensor intern + 2x externer Sensor 1x Sensor intern + 3x externer Sensor Kein interner Sensor + 1x externer Sensor Kein interner Sensor + 2x externer Sensor Kein interner Sensor + 3x externer Sensor

Relative Feuchte-Grenzwert / CO2-Grenzwert / VOC-Grenzwert:

Bei linearer Sensorregelung der Lüftung (Automatikbetrieb) variiert der Volumenstrom stufenlos in Abhängigkeit der aktuellen relativen Feuchte-/ CO2-/VOC-Konzentration.

EnOcean Funk

Das EnOcean Modul PP 45 EO (En-Ocean Erweiterungsmodul) kann nur mit der RLS 45 K-Inbetriebnahmesoftware angelernt werden.

Mit der Software wird der Anlernmodus eingeschaltet und ein Funktelegramm gesendet. Alle Funksensoren/Funkschalter werden direkt auf das PP 45 EO angelernt. Nur das EnOcean-Modul wird auf den Master angelernt.

15 Inbetriebnahmesoftware



Parameter	Einstellwert
EnOcean Funk	nein , ja
Anlernmodus	Aus, Ein
EnOcean-Geräte-Liste	EEP-Liste
Geräte auslernen	Aus, An
PP 45 RC Anlernmodus	Einlernen
PP 45 RC Geräte-Liste	PP 45 RC Gerät 1-4
PPB 30 RC Anlernmo- dus	Einlernen
PPB 30 RC Geräte-Lis- te	PPB 30 RC Gerät 1-4

- 1. EnOcean Funk mit ja aktivieren.
- Anlernmodus auf Ein stellen. Oben dargestelltes Untermenü erscheint. Parameter 2 bis 4 dienen zum Ein- oder Auslernen der Sensoren und Funkschalter. Parameter 5 bis 7 dienen zum An- oder Auslernen des PP45 EO am Mastergerät PP45 RC.

1 Vor Anwahl von "5. PP 45 RC Teach-In" unbedingt die PP45 RC-Geräte untereinander als Master-Slave definieren.

1 PP45 RC-Geräte funktionieren nur paarweise und nur bei Master-Slave-Belegung.

Haico PushPull Inhetriebnahme EnOcean-Funk	
Einlernmodus: AUS	Einlernen aktivieren
Geräte-ID: 00000000	manuelle EEP Eingabe
EEP-Code: 00 00 00	Name ändern
Name: Sensor 1	Telegramm verwerfen
	3

Parameter	Einstellwert
Einlernen deaktivieren	
Manuelle EEP Eingabe	\rightarrow folgende Tabelle
Name ändern	Bad, Wohnzimmer etc.
Geräte auslernen	Alle freigeschalteten EnOcean-Komponen- ten werden ausgelernt

Einlernbare Funkkomponenten

Sie können bis zu 8 angeschlossene EnOcean-Komponenten einlernen. PP 45-Funkkomponenten müssen das EEP-Protokoll unterstützen. Mit dem PP 45-System kombinierbar sind Funkkomponenten mit gleicher EEP-Nr.

Einlernbare Funkkom- ponenten	EEP
EasySens Funkschal- ter, 4-Kanal-Wandsen- der	F6-02-01
Feuchte-/Temperatur- sensor	A5-04-01
CO2-/Temperatursen- sor	A5-09-08
VOC-/Temperatursen- sor*	A5-09-05
ViAct (Opus Bridge) 1- Kanal-UP-Schalter	D2-01-01

* Derzeit kein EnOcean-VOC-Sensor verfügbar.

Inbetriebnahme/Wartung abschließen



Zum Speichern eines Inbetriebnahme- oder Wartungsprotokolls. Dieses beinhaltet Projektdaten, Angaben zum Planer, Installateur und Kunden sowie Notizen. Die Gerätedaten, sämtliche Einstellungen und ein Störungslogbuch werden automatisch archiviert. Eine Printdatei wird erzeugt, die Sie speichern oder ausdrucken können.

Datensatz einspielen/auslesen



Zum Auslesen oder Einspielen der Gerätekonfiguration. Diese lässt sich zum Beispiel im Servicefall an den Hersteller senden. Extern erstellte Konfigurationsdaten lassen sich einspielen.

16 Störungen / Beseitigung

1 Bei einer Störung ist eine Elektrofachkraft hinzuzuziehen. Störungen dürfen nur von Elektrofachkräften beseitigt werden.

1 Störungsmeldungen und Filterwechselanzeigen sind in der Bedienungsanleitung aufgezeigt. Lesen Sie diese unbedingt, bevor Sie eine Störungsbeseitigung durchführen.

17 Ersatzteile

Für Ersatzteile \rightarrow Montageanleitung **PP 45-** oder **PPB 30-**Endmontage-Set.

18 Zubehör

Pos.	Bezeichnung	Artikel-Nr.
1	PP 45 O : Endmontage- Set Objektversion	0095.0240
2	PP 45 K: Endmontage- Set Komfortversion	0095.0241
3	PP 45 RC : Endmontage- Set Funkversion	0095.0242
4	PP 45 RHK: Rohbauhül- se kurz (500 mm)	0059.0081
5	PP 45 RHL: Rohbauhül- se lang (800 mm)	0059.0082
6	PP 45 AK : Außenabde- ckung Kunststoff	0093.0176
7	PP 45 AE: Außenabde- ckung Edelstahl	0093.0177
8	PP 45 AW : Außenabde- ckung Stahl verzinkt, weiß lackiert	0093.0178
9	PP 45 LE : Laibungsele- ment mit Edelstahl-Au- ßenabdeckung	0093.0179
10	RLS 45 O: Raumluft- steuerung Objekt	0157.0359
11	RLS 45 K: Raumluft- steuerung Komfort	0157.0360
12	PP 45 LT: Leistungsteil	0157.0361
13	PP 45 EO : Funk-Erweite- rungsmodul (EnOcean)	0157.0362
14	DS 45 RC: Funkschalter	0157.0363
15	PP 45 HYI : Integrierter Feuchtesensor	0157.0364
16	PP 45 HY : Feuchtesen- sormodul	0157.0365
17	PP 45 CO2: CO2-Sen- sormodul	0157.0366
18	PP 45 VOC: VOC-Sen- sormodul	0157.0367
19	PP 45 G2 : Filterklasse ISO 16890, ISO coarse 30 % (Außenluftfilter G2)	0093.0273
20	PP 45 G3 : Filterklasse ISO 16890, ISO coarse 45 % (Zuluftfilter G3)	0093.0274

19 Außerbetriebnahme/Demonta-

ge

Lüftungsgeräte dürfen nur durch eine elektrotechnisch unterwiesene Fachkraft demontiert werden.

20 Umweltgerechte Entsorgung

 Altgeräte und Elektronikkomponenten dürfen nur durch elektrotechnisch unterwiesene
Fachkräfte demontiert werden. Eine fachgerechte Entsorgung vermeidet negative Auswirkungen auf Mensch und Umwelt und ermöglicht eine Wiederverwendung wertvoller Rohstoffe bei möglichst geringer Umweltbelastung.



Entsorgen Sie folgende Komponenten nicht über den Hausmüll ! Altgeräte, Verschleißteile (z. B. Luftfilter), defekte Bauteile, Elektro- und Elektronikschrott, umweltgefährdende Flüssigkeiten/Öle etc. Führen Sie diese einer umweltgerechten Entsorgung und Verwertung über die entsprechenden Annahmestellen zu (→ Abfall-Entsorgungsgesetz).

- 1. Trennen Sie die Komponenten nach Materialgruppen.
- Entsorgen Sie Verpackungsmaterialen (Karton, Füllmaterialien, Kunststoffe) über entsprechende Recyclingsysteme oder Wertstoffhöfe.
- 3. Beachten Sie die jeweils landesspezifischen und örtlichen Vorschriften.

Impressum

© Maico Elektroapparate-Fabrik GmbH. Deutsche Original-Betriebsanleitung. Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Dokument erwähnten Marken, Handelsmarken und geschützte Warenzeichen beziehen sich auf deren Eigentümer oder deren Produkte.

Table of contents

	PP -	45 control concept	33
	PPE	3 30 control concept	34
	PP -	45 RC/PPB 30 RC (wireless) con-	35
	trol	concept	
1	Pre	face	36
2	Saf	ety	36
3	Inte	nded use	36
4	Ven	itilation units/room air control	37
5	Inst	allation site/installation require-	37
	mei	nts	
6	Тес	hnical data	37
	6.1	Technical data for PP 45	37
	6.2	Technical data for PPB 30	38
7	Uni	t overview and connection op-	39
	7.1	Combinations K1–K18 (RLS 45 K).	39
	7.2	Combinations K20–K27 (RLS 45	40
		O)	
	7.3	EnOcean combinations K30 (radio)	40
8	Sys	tem features	41
	8.1	PP 45 O / PP 45 K / PP 45 RC	41
	8.2	РРВ 30 О	41
	8.3	PPB 30 K / PPB 30 RC	41
	8.4	Wired room air control RLS 45 O / RLS 45 K	42
	8.5	Radio system from PP 45 RC / PPB 30 RC units	42
	8.6	Service mode	42
	8.7	Sensors	42
	8.8	PP 45 LT power unit or RLS 45 O / RLS 45 K controls	42
	8.9	RLS 45 K: 230 V input	43
	8.10) Modbus interface (building control system)	43
9	Sys furt	tem expansions – Connection of her components	43
	9.1	Safety instructions 230 V connec- tion	43
	9.2	External sensors	44
	9.3	Additional room air controls (paral- lel operation)	44
	9.4	PP 45 EO EnOcean extension module	44
	9.5	PP 45 LT power unit	45

	9.6	ModBus interface (building control system connection)	45
	9.7	Operation with an odd number of units	45
	9.8	RLS 45 K: Additional functions on 230 V input	46
10	Con	nmissioning	47
	10.1	Commissioning pre-requirements	47
	10.2	Commissioning ventilation system	47
11	Rad	io-controlled operation	48
	11.1	Meaning of the LEDs on PP 45 RC/ PPB 30 RC	48
	11.2	Radio components which can be taught-in (EEP)	48
	11.3	Teaching-in PP 45 ACT EnOcean wireless actuator	49
12	USE	3 port	49
13	Мос	Bus connection	49
14	Ser	vice mode	49
14 15	Serv Con	vice mode nmissioning software	49 50
14 15	Ser Con 15.1	vice mode nmissioning software System requirements	49 50 50
14 15	Serv Con 15.1 15.2	vice mode nmissioning software System requirements Connecting notebook, loading soft- ware	49 50 50 50
14 15	Serv Con 15.1 15.2 15.3	vice mode mmissioning software System requirements Connecting notebook, loading soft- ware Commissioning software: Opera- tion	49 50 50 50
14 15	Serv Con 15.1 15.2 15.3 15.4	vice mode mmissioning software System requirements Connecting notebook, loading soft- ware Commissioning software: Opera- tion	49 50 50 50 50
14 15	Serv Con 15.1 15.2 15.3 15.4 15.5	vice mode mmissioning software System requirements Connecting notebook, loading soft- ware Commissioning software: Opera- tion Menu query Menu settings — operator	49 50 50 50 50 51 53
14 15	Serv Con 15.1 15.2 15.3 15.4 15.5 15.6	vice mode mmissioning software System requirements Connecting notebook, loading soft- ware Commissioning software: Opera- tion Menu query Menu settings — operator Menu settings — Installer (only for specialist installers)	49 50 50 50 51 53 54
14 15 16	Serv Con 15.1 15.2 15.3 15.4 15.5 15.6 Fau	vice mode	 49 50 50 50 50 51 53 54 58
14 15 16 17	Serv Con 15.1 15.2 15.3 15.4 15.5 15.6 Fau Spa	vice mode mmissioning software System requirements Connecting notebook, loading soft- ware Commissioning software: Opera- tion Menu query Menu settings — operator Menu settings — Installer (only for specialist installers) Its/rectification re parts	 49 50 50 50 50 51 53 54 58 58
14 15 16 17 18	Serv Con 15.1 15.2 15.3 15.4 15.5 15.6 Fau Spa Acc	vice mode mmissioning software System requirements Connecting notebook, loading soft- ware Commissioning software: Opera- tion Menu query Menu settings — operator Menu settings — Installer (only for specialist installers) Its/rectification re parts	 49 50 50 50 50 51 53 54 58 58 58
14 15 16 17 18 19	Serv Con 15.1 15.2 15.3 15.4 15.5 15.6 Fau Spa Acc Dec	vice mode system requirements Connecting notebook, loading software. Commissioning software: Opera- tion Menu query Menu settings — operator Menu settings — Installer (only for specialist installers) Its/rectification re parts essories ommissioning/dismantling	 49 50 50 50 50 51 53 54 58 58 58 59
14 15 16 17 18 19 20	Serv Con 15.1 15.2 15.3 15.4 15.5 15.6 Fau Spa Acc Dec Env pos	vice mode system requirements Connecting notebook, loading software. Commissioning software: Opera- tion Menu query Menu settings — operator Menu settings — Installer (only for specialist installers) Its/rectification re parts essories ommissioning/dismantling ironmentally responsible dis- al	 49 50 50 50 50 51 53 54 58 58 59 59 59

PP 45 control concept



PPB 30 control concept







1 Preface

These Installation and commissioning instruc-

tions contain important information regarding the installation of ventilation components, commissioning and the many different setting options of the ventilation unit. Here you can also find information regarding connection options on the bus system or at the 230 V input of the **RLS 45** control.

1 Observe the attached safety instruction supplementary sheet.

In combination with the **RLS 45 K** control, you can use the commissioning software [\triangleright 50]. To download the commissioning software \rightarrow www.maico-ventilatoren.com or



Before commissioning, also read the following instructions.

- For information regarding the installation of the wall sleeve and of external installations → PP 45 / PPB 30 shell installation instructions.
- For information regarding standard installation of the ventilation units and controls → Installation instructions for PP 45 final installation kit or PPB 30 final installation kit.
- For information regarding operation and function → Operating instructions for PP 45 / PPB 30 on the Internet.
- For information regarding unit settings via the service mode → Operating instructions for PP 45 / PPB 30 on the Internet.
- For the installation of accessory components → Accessory component supplementary sheet.

Further instructions and videos

- Brief instructions for changing filters, setting ventilation levels and operating modes
- Video PP 45 RC/PPB 30 Installation
- Video PP 45 Filter change / Video PPB 30 Filter change
- Video Connecting controls
- Video PP 45 RC Teaching-in master and slave
- Video Installation and teaching-in radio switch DS 45 RC
- Video RLS 45 K service menu , Video RLS 45 O service menu, Video - PP 45 RC service menu

2 Safety

- Read these instructions and the enclosed safety instructions carefully before installation.
- · Follow the instructions.
- Pass these instructions on to the owner/operating company for safekeeping.

1 Safety devices are designed for your protection and must not be bypassed or tampered with.

3 Intended use

PP 45 / PPB 30 ventilation units with heat recovery are used for air extraction/ventilation of apartments, offices or similar rooms. They are suitable for new buildings and renovation work. The units are designed for 24h operation. The housing unit's ventilation system should be configured in accordance with DIN 1946-6.

PP 45 are ventilation units, which are generally only suitable for use in **supply air rooms**. To achieve efficient ventilation of **PP 45** units, we would recommend operating the **PP 45 in pairs**, with alternating ventilation and air extraction. The **PP 45** exists in unit variants **O**, **K** and **RC**.

PPB 30 are balanced ventilation units, which are the ideal choice for use in **exhaust air rooms** (**bathroom, WC or kitchen with windows**) and ventilate and extract air from the rooms at the same time. Exhaust air mode is started automatically, depending on the setting, or can be started manually at the touch of a button. **PPB 30** are standalone units or can be used in groups with other **PPB 30/PP 45** units. The **PPB 30** exists in unit variants **O**, **K** and**RC**. They have degree of protection IP X4. The protection zone must be determined depending on the unit variant used.

PP 45 are installed in exterior walls (with a wall thickness of 265-790 mm), **PPB 30** in exterior walls (with a wall thickness of 320-790 mm). The electrical connection is made to a permanent electrical installation.

The fan/heat exchanger unit is designed as a duct mounting and can be removed for repair and cleaning purposes.

A **PP 45/PPB 30 external cover** with integrated **condensate drain** is required for installation with a wall sleeve. For **PP 45**, installation in the window soffit with the **PP 45 LE** soffit element is permitted as an alternative.

PP 45/PPB 30 ventilation units are only intended for domestic use and similar purposes. No other or additional use is intended.
4 Ventilation units/room air control combinations

The ventilation units are operated using a room air control suited to the unit variant: RLS 45 O, RLS 45 K or DS 45 RC.

- PP 45 O, PP 45 K and PPB 30 O with RLS 45 O or RLS 45 K control
- PPB 30 K with RLS 45 K
- PP 45 RC and PPB 30 RC with DS 45 RC radio switch (alternatively also with RLS 45 K + PP 45 EO radio extension module).

The following are not permitted:

- The operation of PPB 30 K units in combination with an RLS 45 O control;
- A combination of PPB 30 K with exhaust air units (e.g. ER.../ECA...);
- a combination of PPB 30 O and PP 45 O / PP 45 K units at the fan interface (Fan1/Fan2).

RLS 45 K control

- Configuration with PC/USB interface: USB (A) / Mini USB (B) cable
- 3 operating modes: heat recovery, cross-ventilation and automatic operation
- · 5 ventilation levels
- Time-limited intermittent ventilation and switchoff, safety switch-off, Modbus etc.
- **PP 45 EO** radio module can be added to integrate radio sensors

RLS 45 O control

- · Configuration in service mode
- 3 operating modes: heat recovery, cross-ventilation and automatic operation
- · 5 ventilation levels

DS 45 RC control

 \rightarrow Separate instructions for accessory components.

5 Installation site/installation requirements

Ambient temperature	- 15 °C to + 40 °C
Airstream temperat- ure	max. 40 °C
Maximum permissible humidity in installa- tion room at 20 °C, non-condensing	PP 45 : 70 % PPB 30 : 90 %

Wall installation	Flat and firm wall sur- face required
Unit installation	Do not drill core drill hole and fixing points on external and internal covers in load-bearing components, such as in the lintel or ring beam
Filter change	Ensure sufficient space to work in front of the unit
Radio receiver install- ation location	Do not mount receiver, with internal antenna, on wall side of trans- mitter.
Units/controls install- ation location	Units/controls not suited for outdoor use. Protect ventilation units/controls from moisture and wetness. • Use RLS/DS controls only outside protection zones 0, 1 and 2. • Use PP 45 ventilation units only outside pro- tection zones 0, 1 and 2. • Use PPB 30 O PPB 30 K ventilation units only outside of protec- tion zone 0. • Use PPB 30 RC vent- ilation units only outside of protection zones 0 and 1.

6 Technical data

6.1 Technical data for PP 45

External diameter	DN 160
Length of wall sleeve	PP 45 RHK: 500 mm PP 45 RHL: 800 mm
Wall thickness	min. 265 mm max. 490 or 790 mm
Air filter, outside	Filter class ISO 16890 ISO coarse 45% (G3)
Air filter, inside	Filter class ISO 16890 ISO coarse 30% (G2)
Air volume/unit	42 m³/h
Degree of protection	IP 00

6 Technical data

Sound pressure level: at distance of 1 m, free-field conditions (ventilation levels 1 to 5)	23 / 28 / 33 / 37 / 40 dB(A)	Sound pressure level: at distance of 1 m, free-field conditions (ventilation levels 1 - 5)	18 / 32 / 41 / 45 / 49 dB(A)
Rated voltage	PP 45 O, PP 45 K : 12 V PP 45 RC : 230 V	Rated voltage	PPB 30 O, PPB 30 K: 12 V PPB 20 PC: 220 V
Power frequency	50/60 Hz	D (PPD 30 KC. 230 V
Volumetric flows for ventilation levels 1, 2, 3, 4, 5	15 / 20 / 30 / 36 / 42 m³/ h	Volumetric flow in heat recovery mode,	50/60 Hz 5 / 12 / 18 / 22 / 26 m³/h
Power consumption	1.2 / 1.7 / 2.1 / 2.8 / 3.5 W	ventilation levels 1 to 5	
Permissible ducting lengths with wired connection	From star point, max. 25 m per ventilation unit	Volumetric flow in ex- haust air mode (no heat recovery unit)	45 m³/h
Weight of complete slide-in module	3 kg	Power consumption	1.7 / 2.5 / 3.4 / 4.4 / 5.3 W
Radio components: Frequency range (in	868.35 MHz Degree of heat provision		73.3 % (level 3)
acc. with		SPI	0.19 W / (m³/h)
EN 300220-1)		SEC value	A (-39,71 kWh / (m²*a))
Radio receiver with in- ternal antenna	Do not mount on the wall side of the trans- mitter	Permissible ducting lengths with wired connection	From star point, max. 25 m per ventilation unit
"Wireless" operating distances in the build-	up to:	Weight of slide-in module, cpl.	3.6 kg
the building materials used:		Radio components: Frequency range (in	868.35 MHz
DS 45 RC \rightarrow PP 45 RC	30 m	EN 300220-1)	
$\textbf{PP 45 EO} \rightarrow \textbf{PP 45 RC}$	30 m	Radio receiver with in-	Do not mount on the
$\textbf{PP 45 RC} \rightarrow \textbf{PP 45 RC}$	30 m	ternal antenna	wall side of the trans-
With PP 45 RC as amplifier	40 m	"Wireless" operating	mitter
For more technical data	→ rating plate. for PPB 30	distances in the build- ing are dependent on the building materials used:	up to:

External diameter	DN 160
Length of wall sleeve	PP 45 RHK: 500 mm PP 45 RHL: 800 mm
Wall thickness	320 – 790 mm
Air filter	Filter class ISO 16890 ISO coarse 45 % (G3) 2 items
Air volume/unit	26 m³/h
Degree of protection	IP X4

$\text{PP 45 EO} \rightarrow \text{PP 45 RC}$	30 m		
PP 45 RC \rightarrow PP 45 RC	30 m		
With PP 45 RC as amplifier	40 m		
For more technical data \rightarrow rating plate.			

DS 45 RC → **PP 45 RC** 30 m

7 Unit overview and connection options

1 The following tables show the possible number of components and how they can be combined.

7.1 Combinations K1–K18 (RLS 45 K)

Ventilation unit, sensor	PP 45 O / PP 45 K	PPB 30 O	PPB 30 K	Exhaust air units, e.g., ER/ ECA	External sensors (PP 45 HY, CO2, VOC) and LT	Internal sensor PP 45 HYI	EnOcean extension module PP 45 EO
Combina- tion no.	Interface Fan1/Fan2	Interface Fan1/Fan2	RS 485 bus	230 V in- put on RLS 45 K	RS 485 bus	I2C bus	RS 485 bus
K1	2			1	0-3	0-1	0-1
K2	3			1	0-3	0-1	0-1
K3	4			1	0-3	0-1	0-1
K4	5			1	0-3	0-1	0-1
K5	6			1	0-3	0-1	0-1
K6		1		1	0-3	0-1	0-1
K7		2		1	0-3	0-1	0-1
K8		3		1	0-3	0-1	0-1
K9			1		0-3	0-1	0-1
K10			2		0-3	0-1	0-1
K11			3		0-3	0-1	0-1
K12	2		1		0-3	0-1	0-1
K13	3		1		0-3	0-1	0-1
K14	4		1		0-3	0-1	0-1
K15	2		2		0-3	0-1	0-1
K16		1	1		0-3	0-1	0-1
K17		2	1		0-3	0-1	0-1
K18		1	2		0-3	0-1	0-1

Additional functions

 $\ensuremath{\textbf{K1-K8:}}$ Supply air function for $\ensuremath{\textbf{ER}}$ exhaust air mode

K9-K11: Volumetric flow compensation for exhaust air mode via ALD exterior wall air opening K12-K18: Supply air function for PPB 30 K exhaust air mode.

Note: Volumetric flow compensation only possible for 1 PPB 30 K unit.

* **If using PP 45 EO**, a max. of 8 radio sensors and a max. of 4x **PP 45 RC** (master) can be taught-in.

7.2 Combinations K20-K27 (RLS 45 O)

Ventilation unit, sensor	PP 45 O / PP 45 K	PPB 30 O	External sensors (PP 45 HY, CO2, VOC) and LT	Internal sensor PP 45 HYI
Combination no.	Fan interface Fan1/ Fan2	Fan interface Fan1/ Fan2	RS 485 bus	I2C bus
K20	2		0-3	0-1
K21	3		0-3	0-1
K22	4		0-3	0-1
K23	5		0-3	0-1
K24	6		0-3	0-1
K25		1	0-3	0-1
K26		2	0-3	0-1
K27		3	0-3	0-1

Additional functions

K25: Exhaust air mode possible with 1x **PPB 30 O + RLS 45 O**. To start, press the optional ventilation level button for > 2 seconds.

7.3 EnOcean combinations K30 (radio)

Ventilation unit, sensor	PP 45 RC	PP 45 O / PP 45 K	Exhaust air units, e.g., ER / ECA *	Exhaust air units, e.g., ER / ECA*	EnOcean ex- ternal wireless sensors
Combination no.	DS 45 RC	RLS 45 K + PP 45 EO	PP 45 ACT	230 V input	EnOcean wire- less
K30	Any		1		0-8

Additional functions

K30: Any number provided they are within range. Supply air only from 2 **PP 45 RC** units.

*Only wired exhaust air units are permitted (do not use RC exhaust air units).

8 System features

- For connection options → Overview figures of the control concepts.
- The sensor limit values for Object or RC units are stored permanently and cannot be changed. Sensor limit values for comfort units can be changed/set with the commissioning software.
- The operating mode set on a RLS 45 O or RLS 45 K and the ventilation level apply to all room air controls and ventilation units, as does the External OFF function.
- Additional functions (intermittent ventilation, sleep mode) only apply to the ventilation units on the relevant room air control.;
- The **supply air function** is only performed by the ventilation units connected to the respective room air control.
- Service mode: Mode intended for the specialist installer to make settings and setup the unit functions and to register wired sensors.
- Commissioning software (RLS 45 K): The commissioning software can also be used with the RLS 45 K control.
- If you have an odd number of units (3 or 5 ventilation units), the control ensures compensation of volumetric flow compensation between the supply air and exhaust air units → Service mode [▶ 42]. In case of an uneven number of ventilation units, the smaller number of devices is connected to the fan 1 terminals.
- **Stand-alone units** can be operated with an additional exterior wall air opening (in the same room).
- The ventilation system should be switched on permanently.
- The function **Demand-driven automatic oper**ation is only available if a sensor is connected and activated in service mode.

8.1 PP 45 O / PP 45 K / PP 45 RC

In heat recovery mode, **PP 45** ventilation unit pairs switch alternately between supply air and exhaust air mode every 60 seconds. This ensures alternate ventilation and air extraction.

In cross-ventilation mode (without heat recovery), the ventilation units work permanently in one direction in supply air or exhaust air mode.

If a humidity, CO2 or air quality sensor (VOC) is connected to a room air control, demand-driven automatic operation with sensor control can be manually activated. Depending on the sensor values measured (H, CO2, VOC), the volumetric flow of the units is gradually adjusted. The set operating mode is retained.

8.2 PPB 30 O

The **PPB 30 O** unit is the ideal choice for an exhaust air room (bathroom, WC, kitchen), where the room is aerated and ventilated at the same time.

In heat recovery mode, the two internal fans switch from exhaust air to supply air mode or vice versa every 60 seconds. The supply air is heated by the ceramic heat exchanger using the recovered heat and thermal energy is extracted from the exhaust air.

In cross-ventilation mode (without heat recovery), the ventilation units work permanently in one direction in supply air or exhaust air mode.

If just one **PPB 30 O** unit is connected to the **RLS 45 O** control, pure exhaust air mode (press **Ventilation level** button for > 2 sec.) is possible. In this case, the pressure must be compensated via outside air openings (ALDs).

Both fans then switch to exhaust air (no heat recovery).

If a humidity, CO2 or air quality sensor (VOC) is connected to a room air control, demand-driven automatic operation with sensor control can be manually activated. Depending on the sensor values measured (H, CO2, VOC), the volumetric flow of all units is gradually adjusted. The set operating mode is retained.

8.3 PPB 30 K / PPB 30 RC

The PPB 30 K unit works like the PPB 30 O described above, but has the following additional functions.

Additional functions

- The PPB 30 K has an integrated humidity sensor as standard. The internal sensor's value is always used for the humidity measurement. Measurements from other sensors connected to the RLS 45 K are not taken into account.
- For dehumidification mode, intensive ventilation (IL) or the exhaust air function (EA) can be set:
 PPB 30 K → Commissioning software [▶ 50]
 PPB 30 RC → Service mode [▶ 49]
- The PPB 30 K/PPB 30 RC has 2 operating modes with different functionalities: Automatic operation (regulation) or system operation (exceeding of limit value)

 The operating mode appropriate for your PPB 30 K can be selected and set via the commissioning software. For PPB 30 RC, setting takes place in Service mode [> 49].

8.4 Wired room air control RLS 45 O / RLS 45 K

1 Combinations of RLS 45 O and PPB 30 K are not permitted.

Each **RLS 45 O** can control up to 6 fans, for example 6x **PP 45** units or 3x **PPB 30 O** units. A **combination of systems** on one **RLS 45 O** control is **not permitted**.

Each RLS 45 K can control up to 6 fans, for example 6x PP 45, 3x PPB 30 O/ PPB 30 K or a combination of PPB 30 K and PP 45 units.

All settings are undertaken and unit statuses displayed on the **RLS**. **PP 45 O**, **PP 45 K** and **PPB 30 O** are connected to Fan1 and Fan2 connections. **PPB 30 K** are only connected with RS 485 bus.

8.5 Radio system from PP 45 RC / PPB 30 RC units

- Each **PP 45 RC / PPB 30 RC** ventilation unit is fitted with a radio module.
- RC units are operated with a **DS 45 RC** radio switch. This can be simply glued to the installation location on the wall.

Installation location: Do not mount receiver, with internal antenna, on wall side of transmitter.

- Alternatively, wired combination systems can also be used with EnOcean module PP 45 EO. These are then operated using the RLS 45 K control.
- The radio system can be expanded with a PP 45 ACT single channel radio actuator for the `Supply air function' for exhaust air units. For connection → Radio actuator installation instructions.

Master-slave operation

- With radio-controlled systems, associated PP 45 unit pairs work in master-slave mode.
- Slave units (RC units, radio sensors, radio switches etc.) are taught-in on the master unit. The master unit is then responsible for handling with the slave unit → Radio components which can be taught-in (EEP).
- Only one slave unit can be assigned to each master ventilation unit.

- Slave ventilation units are connected to the master.
- Other components (radio sensors, radio switches etc.) are only taught-in on the master unit.
- To teach-in EnOcean components \rightarrow **PP 45** / **PPB 30** operating instructions.

8.6 Service mode

Mode intended for the specialist installer to make settings and setup the unit functions and to register wired sensors \rightarrow Commissioning [\triangleright 47].

The commissioning software [▶ 50] can also be used with the **RLS 45 K** control.

8.7 Sensors

Wired sensors are connected to an RLS 45 O or RLS 45 K control.

Occupancy: Per control, max. 1 internal sensor and 3 external sensors. The sensors (internal/external) can only be plugged/taught-in on the master RLS.

On a **PP 45 RC/PPB 30 RC** master, up to **8 radio sensors** can be taught-in. The user is free to select the assignment. For sensor types that can be used \rightarrow Radio components which can be taughtin (EEP).

External sensors are connected to the RS 485 interface of the room air control. Thus, the system can be expanded with several external sensors \rightarrow Service mode [\triangleright 42]. With external sensors, addressing is undertaken using the rotary switch in the sensor housing:

- Position 0: Sensor 1
- Position 1: Sensor 2
- Position 2: Sensor 3

8.8 PP 45 LT power unit or RLS 45 O / RLS 45 K controls

The ventilation system can be expanded on the main control with up to 3 power units (with respectively 6 **PP 45 O/PP 45 K** ventilation units per power unit) or with up to 3 further **RLS 45 O / RLS 45 K** controls. The activation takes place in Service mode [**49**].

The main control (\rightarrow Overview figures of control concept [\triangleright 33]) functions as a master and issues the commands. The settings on the slave controls can be changed manually.

If a room air control is being used as a slave, addressing as slave 1, 2 or 3 (depending on number of slaves) must be selected in the control's service menu. Power units are addressed as follows:

- 1 Connect **PP 45 LT** to the **RLS** master
- 2. Activate the power unit with the commissioning software or in Service mode [49].



- 3. Push button [T] on power unit once.
- ⇒ The communication between the **RLS** master and the PP 45 LT is established.

8.9 RLS 45 K: 230 V input

The 230 V input is switched with a switch/button to be provided by the customer. In order to use the additional function, the desired additional function is selected and activated in service mode. The following additional functions are available:

- · Sleep mode
- · intermittent ventilation
- · Safety function (External OFF)
- · Supply air mode with overrun time of 0 min.
- Supply air mode with overrun time of 6 min.
- Supply air mode with overrun time of 15 min.

8.10 Modbus interface (building control system)

With the Modbus parameters in service mode, the RS 485 interface of the RLS 45 O and RLS 45 K controls can be reconfigured in a Modbus interface \rightarrow Commissioning software [\triangleright 50].

i If the RS 485 interface is configured as a Modbus interface, no further components (PPB 30 K, sensors, power units, room air controls etc.) can be connected at this interface.

9 System expansions – Connection of further components

i Standard installations are described in the installation instructions for the PP 45 or PPB 30 final installation kit. These must be read before you proceed with further connections.

9.1 Safety instructions 230 V connection

PP 45 RC ventilation units and RLS 45 O / RLS 45 K controls are supplied with 230 V mains voltage. Note the following safety instructions.

DANGER Danger of electric shock. Before installing the electrics, shut down all supply circuits, switch off mains fuse, secure against being accidentally switched back on and position a visible warning sign. During operation, the board cover and front cover of the internal housing must be mounted.

/ WARNING Danger of burns/fire due to overload caused by incorrect connection or connecting too many units to a RLS 45 O / RLS 45 K.

Connect units in accordance with connection diagram. Observe permissible number of ventilation units per room air control/power unit.

WARNING Danger of electric shock if the 12 V low voltage and 230 V are not disconnected or are insufficiently disconnected.

Ensure a safety distance between 230 V and 12 V cables (SELV). Ensure minimum distance of 8 mm.

WARNING Danger of electric shock if the connection on the 230 V input of the PP 45 RC, PPB 30 RC units and the RLS 45 O / RLS 45 K controller is incorrect.

Ensure a phase balance between all components connected to the ventilation system.

WARNING Danger of electric shock if the RLS 45 O / RLS 45 K room air controls are installed within the protection zone.

No IP protection present (IP 00). The room air control may only be installed outside protective zones 0. 1 or 2.

WARNING Danger of electric shock if the ventilation units are installed within the protection zone.

The units may only be installed in the specified protection zones in accordance with the IP degree of protection. Use **PP 45** only outside protection zones 0, 1 and 2. **PPB 30 O / PPB 30 K** only outside protection zone 0. Use **PPB 30 RC** only outside protection zones 0 and 1.

When wiring several unit pairs/ventilation units, always use a deep/double flush-mounted box (flush-mounted box provided by customer).

1 Strip wires of connection cables sufficiently.

9.2 External sensors



The connection of a wired external sensor, takes place on the RS 485 interface of the **RLS 45 O** / **RLS 45 K** control (max. 3 sensors per control).

Demand-driven operation (sensor-controlled automatic operation) only applies to ventilation units, which are connected to the same room air control as the sensors.

External sensors which can be connected

- PP 45 HY humidity sensor module
- PP 45 CO2 CO2 sensor module
- PP 45 VOC VOC sensor module

Connecting sensors

- Install and wire external sensor → Installation instructions for final installation kit.
- 2. With external sensors, addressing is undertaken using the rotary switch on the sensor housing:



Position 0 = sensor 1, position 1 = sensor 2, position 2 = sensor 3

The sensors (external and internal) are only taught-in on the master.

- Take room air control out of flush-mounted box and wire sensor connection cable to plugin connection terminal of RS 485 interface → Wiring diagrams in installation instructions for final installation kit.
- 4. Insert room air control in the flush-mounted box and screw down to flush-mounted box with 2 screws.
- 5. Fit front panel. Make sure it locks into position. With front covers, ensure that sensor opening (hole in front panel) is above the sensor.
- Commissioning ventilation system→ Commissioning [▶ 47].
- Activating sensor: In service mode → Installation instructions for final installation kit or with the (Commissioning software [▶ 50].

9.3 Additional room air controls (parallel operation)

The connection of additional room air controls takes place on the RS 485 interface on the **RLS** 45 O / **RLS** 45 K control \rightarrow Installation instructions for final installation kit or Commissioning software [\triangleright 50].

Up to 3 additional, wired controls can be added to a **PP 45** / **PPB 30** system.

The set operating mode, ventilation level and the additional External OFF function (if set up) apply to all ventilation units.

The other additional functions (sleep mode, intermittent ventilation, supply air mode) are only relevant to units connected to the room air control.

If a room air control is being used as a slave, addressing as slave 1, 2 or 3 (depending on number of slaves) must be selected in the control's service menu.

 \rightarrow Commissioning [\triangleright 47] or Commissioning software [\triangleright 50].

9.4 PP 45 EO EnOcean extension module

The **PP 45 EO** EnOcean extension module allows radio-controlled **PP 45** ventilation units to also be operated with the wired **RLS 45 K** control. The **PP 45 EO** is connected to the RS 485 interface of the **RLS 45 K**. **1** The PP 45 EO EnOcean module can only be taught-in with the commissioning software (RLS 45 K). This activates the teaching mode and sends a radio telegram. All radio sensors/ radio switches are taught-in directly on the PP 45 EO. Only the EnOcean module is taught-in on the master.

 \rightarrow Commissioning [\blacktriangleright 47] or Commissioning software [\triangleright 50].

9.5 PP 45 LT power unit

The RLS 45 O / RLS 45 K power unit is connected to the RS 485 interface.

Up to 3 additional **PP 45 LT** power units (power modules) can be added to a **PP 45 / PPB 30** system. 3 unit pairs (6 units) can be connected to each power unit.

The first **RLS** is operated as the master and issues the commands. The slave controls can permanently change the commands.

This allows systems to be produced with up to 24 wired **PP 45** ventilation units (6 + 3*6 = 24 ventilation units). For **PPB 30** systems, the number of units is reduced accordingly (max. 3 **PPB 30**, 1 **PPB 30** = 2 units (since there are 2 fans per **PPB 30**).

For permissible cable lengths \rightarrow Technical data [\blacktriangleright 37], for permissible cable types for connecting cables \rightarrow Installation instructions for final installation kit.

The power units are connected to the plug-in connection terminal of the room air control \rightarrow Installation instructions for final installation kit, connection diagrams.

Recommendation: When connecting more than 2 **PP 45/PPB 30** units, carry out the unit connections in a separate flush-mounted box. Generally speaking, install the **RLS** control in a deep flush-mounted box.

All ventilation units of a group (Fan1 or Fan2) for the entire ventilation system run together in ventilation and air extraction mode.

The addressing of power units takes place each time with a push of the power unit's $[\triangleright 42]$ button [T].

9.6 ModBus interface (building control system connection)

For a building control system connection, the RS 485 interface of the **RLS 45 O** / **RLS 45 K** control must be reconfigured as a Modbus interface. The RS 485 bus is therefore no longer available.

The Modbus interface is activated in service mode or using the Commissioning software [▶ 50]. The interface is set up with baud rates of 9600 or 19200 and addresses 10 to 50.

1 If the RS 485 interface is configured as a Modbus interface, no further components (ventilation units, sensors, power units, room air controls etc.) can be connected at this interface.

9.7 Operation with an odd number of units

Carry out electrical connection on the Fan1 and Fan2 connections.

When connecting 3 or 5 ventilation units:

- connect the larger number of ventilation units (2 or 3) to the "Fan2" group and
- connect the smaller number of ventilation units (1 or 2) to the "Fan1" group.

When operating with an odd number of units, the volumetric flow required of the "Fan2" group is automatically compensated for by the "Fan1" group.

In cross-ventilation operating mode, ventilation units of the Fan1 group (exhaust air) are operated with a higher volumetric flow. Volumetric flow compensation is automatic in demand-driven automatic operation

 \rightarrow Commissioning [\triangleright 47] or Commissioning software [\triangleright 50].

9.8 RLS 45 K: Additional functions on 230 V input

1 For electrical connection → Installation instructions for final installation kit, connection diagrams.

The 230 V AC input of the **RLS 45 K** permits operation with an additional function by means of switching (with switch, button).

When additional functions are switched on, the **Demand-driven operation** LED flashes.

Select one of the following **additional functions** in service mode:

- Sleep mode
- · intermittent ventilation
- · Safety function (External OFF)
- Supply air mode with overrun time of 0 min.
- Supply air mode with overrun time of 6 min.

Supply air mode with overrun time of 15 min.

The function of the 230 V input is only ever taken into account on the directly controlled **RLS 45 K**. Additional room air controls continue to run in the previous ventilation level. The LED indicator for the automatic function flashes slowly.

Exception: The safety function (External OFF) impacts on all the ventilation system's room air controls. If this is triggered, all the system's ventilation units switch off regardless of the control/ power unit to which they are connected.

Sleep mode function (time-limited switch-off) Sleep mode with ventilation level 0: Function only with RLS 45 K / DS 45 RC



Sleep mode is possible in any operating mode. Press key for 2 seconds,

the LED flashes slowly. On RC units, all 3 LEDs light up and then go out one after another.

Operating time of 60 minutes (Can also be set to a time of between 15 and 120 minutes with the commissioning software). Once this time has elapsed, the ventilation unit switches back to the previously used ventilation level. To cancel, press a key.

External switching on the 230 V input of the **RLS 45 K** is also possible with a button.

Intermittent ventilation function (time-limited intensive ventilation) Intermittent ventilation with ventilation level 5: Function only with RLS 45 K / DS 45 RC



Intermittent ventilation is possible in any operating mode. Press key for

2 seconds, the LED flashes slowly. On RC units, the current operating mode LED flashes twice, 5 times.

Operating time of 30 minutes (Can also be set to a time of between 5 and 90 minutes with the commissioning software). Once this time has elapsed, the ventilation unit switches back to the previously used ventilation level. To cancel, press a key.

External switching on the 230 V input of the **RLS 45 K** is also possible with a button.

External OFF function

This function can be used to switch off all the ventilation system's ventilation units.

Function for supply air mode air with overrun time for exhaust air units or PPB 30

If the system detects, via the 230 V input, that an exhaust air unit has been switched on, all **PP 45** ventilation units connected to the **RLS 45 K** take on volumetric flow compensation.

Volumetric flow compensation is defined as a total of 60 m³/h (for exhaust air units) or 45 m³/h (for **PPB 30** units), divided between the number of ventilation units.

1 It is important that the right number of units is configured in service mode.

Through the connection of the PPB 30 K unit to the RS 485 interface and subsequent activation, the PP 45 units convey 45 m³/h of supply air. Therefore, a combination of PPB 30 Kwith exhaust air units, with volumetric flow compensation, is not possible if these are connected to the same room air control.

Recommendation: Only use exhaust air units with an exhaust air volumetric flow of 60 m³/h, e.g., **ER 60 ..., ECA 100 ipro ...**.

Once the set overrun time has elapsed, the ventilation units switch back to the previously selected ventilation level. If exhaust air units have an overrun timer (6 or 15 minutes), the timer can be set in service mode on the **RLS** or with the commissioning software.

1 Be sure to observe the information in the connection diagram and the number of units set in service mode.

The operation of exhaust air units with sensor-controlled, automatic start-up is not detected by the RLS.

Connecting components



WARNING Danger of electric shock if incorrectly connected to the 230 V input of the control.

Ensure a phase balance between all components connected to the ventilation system.

- Install additional components (buttons, switches, exhaust air units etc.) and wire up electrics → Associated instructions.
- Take room air control out of flush-mounted box and wire connection cable of additional components to RLS 45 K according to connection diagrams.
- 3. Insert room air control in the flush-mounted box and screw down to flush-mounted box with 4 screws.
- 4. Fit front panel. Make sure it locks into position. When using **PP 45 HYI** sensors, ensure that sensor opening (hole in front panel) is above the sensor.
- Start up [▶ 47] ventilation system, switch sensor to active → Installation instructions for final installation kit, service mode or start up [▶ 47].

10 Commissioning

Put the ventilation units into operation as described below.

Then, register the components connected to the controls in service mode and, if necessary, activate the Modbus interface. With radio-controlled units, activate the EnOcean or Modbus interface. For information about the service mode parameters \rightarrow Installation instructions for **PP 45** or **PPB 30** final installation kit.

When using the **RLS 45 K** control, use the commissioning software [▶ 50].

10.1 Commissioning pre-requirements

Commissioning is only permitted if:

- the building is ready for occupancy.
- all connection cables are correctly fitted and secure.
- all protective materials are removed.
- all ventilation units and room air controls are correctly installed.

10.2 Commissioning ventilation system

- Ensure that all ventilation units, room air controls and system components are correctly connected in accordance with the wiring diagram in the appendix.
- 2. Remove warning sign. Switch the mains fuses on. The ventilation units start up in ventilation level 2 and heat recovery operating mode.
- Call up service mode [▶ 42] or commissioning software [▶ 50] and undertake the parameter settings.
- 4. Finish by performing a function test:
 - Test operation and operating modes.
 - Test ventilation levels and off-function.
 - Test the EnOcean functions for the radiocontrolled units.
 - Test LEDs on the room air controls or the radio ventilation units \rightarrow Operating instructions.

11 Radio-controlled operation

Radio-controlled operation (EnOcean) is implemented as follows:

- Purely radio-controlled system DS 45 RC + PP 45 RC / PP 45 RC / PPB 30 RC ...
- Combination system
 RLS 45 K + max. 6 PP 45 K / PP 45 O or
 RLS 45 K+ max. 3 PPB 30 O / PPB 30 K
- Combination system
 PP 45 EO + PP 45 RC / PPB 30 RC

Further characteristics

- For range of radio components → Technical data [▶ 37].
- For possible radio combinations \rightarrow Overview figures of control concepts.
- The radio mode (EnOcean) is activated by the specialist installer. Once radio operation has been activated, you can teach-in/delete EnOcean radio components directly on the ventilation unit.

1 The teach-in process is described in detail in the operating instructions. It must be read before you proceed with teaching-in.

11.1 Meaning of the LEDs on PP 45 RC/PPB 30 RC

LED	Meaning
Orange	LED flashes x times when the heat recovery operating mode is se- lected (x = selected ventilation level). When demand-driven opera- tion is selected, the LED lights up for 5 seconds.
Blue	LED flashes x times when the cross-ventila- tion mode is selected (x = selected ventilation level). When demand- driven operation is se- lected, the LED lights up for 5 seconds. In ex- haust air mode (PPB 30 RC), the LED lights up 2x for 2 seconds.
Red	Filter change display and fault indicator light.

11.2 Radio components which can be taught-in (EEP)

PP 45 / **PPB 30** radio components must support the EEP protocol. The radio components can be combined with the EEP specified below.

Туре	EEP
DS 45 RC radio switch, 4-chan- nel wall transmitter	F6-02-01
Humidity/temperature sensor*	A5-04-01
CO2/temperature sensor	A5-09-08
VOC/temperature sensor**	A5-09-05
PP 45 ACT: 1-channel recessed- mounted switch	D2-01-01

* Not available for **PPB 30** units.

** No EnOcean VOC sensor currently available.

1 If within range, up to 8 radio sensors can be used with radio-controlled systems.

1 Radio actuator PP 45 ACT (1 channel): The PP 45 Act can be used to activate the "Supply air for exhaust air units" function for PP 45 RC units. The PP 45 ACT is connected and taughtin in accordance with the enclosed installation and operating instructions.

Teaching-in tips

- Radio components are taught-in directly on the RC-Master (TEACH key).
- Only one slave unit can be assigned to each master ventilation unit of the same type. Exception: In systems with PP 45 RC and PPB 30 RC unit pairs, the additional teaching in of the PPB 30 RC into the master PP 45 is possible.
- Correct operation of a unit pair is monitored by the master unit.
- Teach-in mode is deactivated each time a radio component is saved, meaning that it has to be called up again for each further component.
- If nothing is received within 120 seconds, the teaching-in process is ended (the LED on the ventilation unit switches off).
- Teach-in telegrams from non-supported units are ignored.

11.3 Teaching-in PP 45 ACT EnOcean wireless actuator



With the **PP 45 ACT** EnOcean actuator, radiocontrolled **PP 45 RC** PushPull units can be combined with wired exhaust air units (**ECA, ER**).

The EnOcean actuator can be used as a normal light switch. The wired exhaust air units (ECA, ER) are switched on at the push of a button.

At the same time, a radio telegram is sent to the **PP 45 RC** master unit. The **PP 45 RC** units (master + slave) provide the required supply air at the exhaust air units.

Teaching-in on the **PP 45 RC** unit (master unit only) is the same as teaching-in a sensor.

Through the master-slave network, both **PP 45 RC** units provide 30 m³/h of supply air during the "Supply air for exhaust air units" function.

We therefore recommend using the **PP 45 ACT** only with two **PP 45 RC** radio-controlled units. The actuator must only be taught-in at the master unit.

Teaching-in PP 45 ACT on the PP 45 RC master unit

- Electrically connect PP 45 ACT → Installation instructions for final installation kit, connection diagrams in the appendix.
- 2. Check the functions on the exhaust air fan. If these function correctly, switch off the exhaust air unit with the **PP 45 ACT**.
- 3. Set PP45 RC master unit to teaching mode.
- Press the T4 button once on the PP 45 ACT. The exhaust air unit switches on. The units are now taught-in to each other.

1 For installation and commissioning, refer to the enclosed PP 45 ACT installation and operating instructions.

 Check the functions on the exhaust air fan. If these function correctly, switch off the exhaust air unit with the PP 45 ACT

12 USB port

The USB port is used to connect a notebook with the room air control. In conjunction with the commissioning software [▶ 50], settings on ventilation units can be undertaken.

13 ModBus connection

The ventilation system can also be integrated into the building control technology. Your specialist installer can configure the RS 485 interface of the **RLS 45 O** or **RLS 45 K** control as a ModBus interface for this purpose.

The interface is set in service mode or using the commissioning software [▶ 50].

If the RS 485 interface is configured as a Modbus interface, no further components (PPB 30 K, sensors, power units, room air controls etc.) can be connected at this interface.

14 Service mode

1 For detailed information on the service mode → Shell and final installation kit instructions. In all cases, these instructions should be read before you change the system parameters.

- In service mode, activate the components connected to the room air controls.
- Activate the EnOcean or ModeBus interface if RC ventilation units are connected and/or a building control system connection is to be established.
- If room air controls connected in parallel are released, service mode can be called up from each control.
- Activate more room air controls, power units, sensors and EnOcean modules on RLS master. More RLS must be parameterised and addressed as slaves via service mode.
- Systems with an RLS 45 K control can also be configured using a PC (USB) + commissioning software.
- The **PP 45 EO** EnOcean module can only be taught-in with the commissioning software + **RLS 45 K**.

15 Commissioning software

As an alternative to service mode, the **RLS 45 K systems** can be configured with a special commissioning software (for **PP 45** and **PPB 30** units). The software is suitable for PC systems/ notebooks and can be downloaded at www.maico-ventilatoren.com.

15.1 System requirements

PC with Internet access (charges may apply). Not permitted for other operating systems, e.g. for Mac OS (Mac OS is a trademark of Apple Inc., USA).

Minimum PC requirements: Windows Vista® SP2 incl. Microsoft .Net Framework 4.5®, processor with 1 GHz, 2 GB RAM, 3 GB of free hard disk space, USB 2.0, LAN-100 MBit/sec. (Windows® is a trademark of Microsoft Corporation, USA).

15.2 Connecting notebook, loading software

 Scan the QR code with your notebook and load the commissioning software onto your notebook. Alternatively you can download the PushPull commissioning software from the download area at www.maico-ventilatoren.com.



2. Take off frame of RLS 45 K.



- Connect RLS 45 K control with the PC/notebook (USB).
- Start commissioning software. Press Establish connection via USB. The parameters menu appears.
- 5. Set parameters according to your system composition. Save settings.

15.3 Commissioning software: Operation



After the program start the connection is activated by mouse click. The following standard display appears:



Left side

- Current operating mode: Heat recovery or cross-ventilation
- Current ventilation level: Off, ventilation levels 1 to 5, intermittent ventilation or night time
- · Faults: Visible when fault is present

Right side

- Query: Shows current system values and system statuses for the user.
- Settings: Setting options for the user such as luminosity of the LEDs, remaining time until filter change, automatic mode etc.
- Instructions: Information/PDF instructions for the user

15 Commissioning software



Confirm an entry

- 1. Press field at right bottom.
- \Rightarrow A confirmation symbol (tick) appears.
- \rightleftharpoons Executed appears for 3 seconds, the setting is saved.

Go back a level

- 2. Press field Left arrow.
- Call up menu level
- 3. Press the field **Home**.
- End commissioning software
- 4. Close Windows screen.

i Fields with a grey background: Function and setting parameters cannot be changed manually.

i Fields with a blue background: Functions and/or setting parameters active/modifiable.

15.4 Menu query

Display of the current actual values of the ventilation system. Purely a query function, no settings possible.

Query			
Maico PushPull commissioning Query		<u>_6</u>	UX
X Ventilation	Sensors	Switching statuses	
Operating hour	rs Software version	FnOcean wireless	
A Fault			
A	-		
2	Ventilation		
	Sensors		
ţ.	Switching statuses		
$\textcircled{\begin{time}{2.5pt}}$	Operating hours		
	Software version		
	EnOcean wireless		
	Faults		

Ventilation query

Alico PushPull commissioning	X
X Ventilation	
1. Current ventilation level	Ventilation step 2
2. Current airstream direction PWM 1	Supply air
3. Time remaining until unit filter change	183day(s)
A	

Sensors query

Maico PushPull commissioning	_8×
Sensors	
1. Rel. humidity value sensor RLS	-
2. Temperature value sensor RLS	-
3. Measured value sensor 1	-
4. Measured value sensor 2	-
5. Measured value sensor 3	-
6. ModBus sensor r.h. external	-
7. ModBus sensor air quality external	-
8. PPB 30 K unit 1 measured value RH	-
9. PPB 30 K unit 2 measured value RH	-
10. PPB 30 K unit 3 measured value RH	-

Switching statuses query

Haico PushPull commissioning

Switching statuses 1. RLS status 230 VAC input

A

Software version query



EnOcean wireless query

_ 8 ×

Haico PushPull commissioning	X
EnOcean wireless	
1. No unit	Туре:
2. No unit	Туре:
3. No unit	Туре:
4. No unit	Туре:
5. No unit	Туре:
6. Kein Gerät	Туре:
7. No unit	Туре:
8. No unit	Туре:
9. No unit	PP 45 RC
10. No unit	PP 45 RC
11. No unit	PP 45 RC
12. No unit	PP 45 RC

Operating hours query

J Maico PushPall commissioning	_@×
Operating hours	
1. Ventilation step 1	1h
2. Ventilation step 2	299h
3. Ventilation step 3	17h
4. Ventilation step 4	209h
5. Ventilation step 5	5h
6. Total ventilation	540h

-

Fault query



15.5 Menu settings — operator

I Factory settings in bold

Maico PushPull co	ommissioning			Standby	
se 🗱	ettings			Ventilation	
A	A			Hsice FushPut commissioning Ventilation	
Basic se	₽ ettings Va	entilation	Sensors	1. Filter lifetime device filter	6 Month(s
Dusic st	ottings	Circitation	OCHOOD -	2. Filter change device filter	Filter change device filte
				3. Duration ventilation step	30 minute
EnOcean	wireless	Installer		4. Duration night time	60 minute
<u>a</u>	Basic settings	5			Set value
	Ventilation			Filter service life, unit filter	1 6 8 months
	Sensors			Filter change, unit filter: Acknowledgement	changed, not changed
	EnOcean wire	eless		Duration of ventilation level 5 (intermittent ventilation)	5 30 90 minutes
	Installer			Duration of night time level 0 (sleep mode)	15 60 120 minutes
				-	

Basic settings

Anto PushPull commissioning	
Basic settings	
1. Luminosity LED indicator	4
2. Luminosity LED standby	1
3. Time LED auto. Standby	5 min
💼 🔄	
Parameters	Set value

Farameters	Set value
Luminosity of LED in- dicator	2, 3, 4 , 5
Luminosity of LED standby	0, 1 , 2

Sensors

Parameters

Time LED auto.

Maico PushPull commissioning	>
Sensors	
1. Rel. humidity min. value limit	40%
2. Rel. humidity max. value limit	70%
3. CO2 limit value min	800ppm
4. CO2 limit value max	1200ppm
5. VOC limit value min	800ppm
6. VOC limit value max	1200ppm
7. PPB 30 K Rel. humidity min. value limit	
8. PPB 30 K Rel. humidity max. value limit	

Set value

0 ... 3 ... 6 minutes

6 Month(s)

Parameters	Set value
Relative humidity limit value min. (HPV)	35 35 50 % r. h.
Relative humidity limit value max. (IV)	55 60 70 % r. h.
CO2 limit value min.	500 800 900 ppm

15 Commissioning software

Parameters	Set value
CO2 limit value max.	1000 1200 1500 ppm
VOC limit value min.	500 800 900 ppm
VOC limit value max.	1000 1200 1500 ppm
PPB 30 K relative hu- midity limit value min. (HPV)	35 40 45 % r. h.
PPB 30 K relative hu- midity limit value max. (IV)	50 70 85 % r. h.

EnOcean wireless

Maico PushPull commissioning	– 🗆 ×
EnOcean wireless	
1. EnOcean wireless	yes
2. Learning mode	On
3. EnOcean unit list	
4. Unlearn units	Unlearn units
5. PP 45 RC learning mode	
6. PP 45 RC unit list	
7. PPB 30 RC learning mode	
8. PPB 30 RC unit list	

Parameters	Set value
Teaching mode	off, on
EnOcean unit list	EEP list
Teach-out units	

1 The PP 45 EO EnOcean module can only be used in combination with the RLS 45 K control. The activation of the PP 45 EO and the teaching-in and teaching-out of radio components and devices is only possible with the commissioning software.

15.6 Menu settings – Installer (only for specialist installers)

NOTICE Incorrect settings can cause faults and malfunctions.

Settings can only be undertaken at the installer level by authorized installers specialised in ventilation technology.

Maico Push	Pull commissioning Installer		(b),
		Installer	Password: ****
E		[-

Password entry

After entering the password **6940**, you are taken to the installer level.

Exiting the installer level

1. Close Windows screen.

Installer level — standard display



Left side

- · Current operating mode
- · Current ventilation level
- · Faults: visible when fault is present.

Right side

• **Query:** Shows current system values and system statuses for the specialist installer.

- Settings: Basic system settings for the specialist installer, such as number/selection of device types, function selection 230 V input etc.
- Instructions: Information/PDF instructions for the specialist installer
- Complete commissioning/maintenance: To save a commissioning or maintenance protocol. This includes project data, information regarding the planner, installer and customers as well as notes. The unit date, all settings and a fault logbook are automatically input.
- **Input/read out data set:** To read out or input the device configurations. This can, for example, be sent to the manufacture in case servicing is needed. Externally created configuration data can be input.

Basic settings – Specialist installer

•	Basic settings	
1. Lumino	osity LED indicator	4
2. Lumino	osity LED standby	
3. Time L	ED auto. Standby	5 min
4. Device	type PP 45/PPB 30 O	PP 45
5. Numbe	er of devices PP 45/PPB 30 O	1 unit pair PP 45/ 1 unit PPB 30 O
6. Numbe	er of PPB 30 K	No PPB 30 K
10. Start		
11. Overr		
12. Powe	er units	No further power units/RLS
	IE K 220 VAC input function	Sleen function

Parameters	Set value
Luminosity of LED in- dicator	2, 3, 4 , 5
Luminosity of LED standby	0, 1 , 2
Automatic operation LED standby	0 3 6 minutes
Selection of unit type PP 45 / PPB 30 O	PP 45 , PPB 30 O
Quantity of units PP 45 / PPB 30 O	1 PP 45 / 1 PPB 30 O unit pair 2 PP 45 / 2 PPB 30 O unit pairs 3 PP 45 / 3 PPB 30 O unit pairs 3 PP 45 units, operation with odd number of units

Parameters	Set value	
	5 PP 45 units, operation with odd number of units	
Quantity of PPB 30 K	No PPB 30 K 1 PPB 30 K 2 PPB 30 K 3 PPB 30 K	
PPB 30 K operating mode	Automatic operation system operation	
PPB 30 K sensor function	Exhaust air mode intensive ventilation	
PPB 30 K button function	Exhaust air mode intermittent ventilation	
PPB 30 K start delay button	0 120 sec.	
PPB 30 K duration button function	5 10 90 min.	
No. of power units	No further LTs/RLS 1 LT/RLS 2 LTs/RLS 3 LTs/RLS Slave no. 1 Slave no. 2 Slave no. 3	
RLS 45 K function 230 VAC input	Sleep function intermittent ventilation safety function supply air function	
Function Supply air function Overrun time	No overrun time 6 min. overrun time 15 min. overrun time	
Modbus communication	deactivated activated	
Modbus baud rate	9600 baud 19200 baud	
Modbus address	10 50	
Restore factory settings	Keep settings restore factory settings	

1 If the RS-485 interface is configured as a Modbus interface, no further components (sensors, power units, room air controls etc.) can be connected at this interface.

Ventilation

J Haico PushPull commissioning	_10 ×
X Ventilation	
1. Filter lifetime device filter	6 Month(s)
2. Filter change device filter	Filter change device filter
3. Duration ventilation step	30 minutes
4. Duration night time	60 minutes
5. Ventilation step off	Off possible

Parameters	Set value
Filter service life, unit filter	1 6 8 months
Filter change, unit filter: Acknowledgement	changed, not changed
Duration of ventilation level 5 (intermittent ventilation)	5 30 90 minutes
Duration of night time level 0 (sleep mode)	15 60 120 minutes
Ventilation level Off*	Off blocked, Off pos- sible

1 * Select Ventilation level 0 "Off blocked", if you want to ensure continuous ventilation operation. The ventilation units can then no longer be switched off.

Sensors



Parameters	Set value
Configuration of sensors: Number of in- ternal/external sensors max. 1/3	No sensors 7*

Parameters	Set value	
Relative humidity limit value min. (HPV)	35 35 50 % r. h.	
Relative humidity limit value max. (IV)	55 60 70 % r. h.	
CO2 limit value min.	500 800 900 ppm	
CO2 limit value max.	1000 1200 1500 ppm	
VOC limit value min.	500 800 900 ppm	
VOC limit value max.	1000 1200 1500 ppm	
PPB 30 relative humid- ity limit value min. (HPV)	35 40 45 % r. h.	
PPB 30 K Relative hu- midity limit value max. (IV)	50 70 85 % r. h.	

* Configuration sensors: 0 no sensors

1x internal sensor + no external sensor 1x internal sensor + 1x external sensor 1x internal sensor + 2x external sensors 1x internal sensor + 3x external sensors No internal sensor + 1x external sensor No internal sensor + 2x external sensors No internal sensor + 3x external sensors

Relative humidity limit value / CO2 limit value / VOC limit value:

With linear sensor control for ventilation (automatic operation), the volumetric flow varies in a continuously variable manner depending on the current relative humidity / CO2 / VOC concentration.

EnOcean wireless

The PP 45 EO EnOcean module (EnOcean extension module) can only be taught-in with the RLS 45 K commissioning software.

With the software, the teaching mode is switched on and a radio telegram is sent. All radio sensors/ radio switches are taught-in directly on the PP 45 EO. Only the EnOcean module is taught-in on the master.

15 Commissioning software



Parameters	Set value
EnOcean wireless	no, yes
Teaching mode	off, on
EnOcean unit list	EEP list
Teach-out units	off, on
PP 45 RC teaching mode	Teaching-in
PP 45 RC units list	PP 45 RC units 1-4
PPB 30 RC teaching mode	Teaching-in
PPB 30 RC units list	PPB 30 RC units 1-4

- 1. Activate EnOcean wireless with yes.
- Set teaching mode to On. The sub-menu shown above appears. Parameters 2 to 4 serve to teach-in or teach-out the sensors and radio switch. Parameters 5 to 7 serve to teachin or teach-out the PP45 EO on the master unit PP45 RC.

Before selection of step 5 "PP 45 RC teaching-in", it is necessary to define the PP45 RC units amongst themselves as master-slave
 PP45 RC units only function in pairs and only with master-slave assignment.



Parameters	Set value	
Deactivate teaching-in		
Manual EEP input	\rightarrow Following table	
Change name	bathroom, living room etc.	
Teach-out units	All released EnOcean components are un- learned	

Radio components which can be taught-in You can teach-in up to 8 connected EnOcean components. PP 45 radio components must support the EEP protocol. Radio components with the same EEP no. can be combined with the PP 45 system.

Radio components which can be learned- in	EEP
EasySens radio switch, 4-channel wall transmit- ter	F6-02-01
Humidity/temperature sensor	A5-04-01
CO2/temperature sensor	A5-09-08
VOC/temperature sensor*	A5-09-05
ViAct (Opus Bridge) 1- channel flush-mounted switch	D2-01-01

* No EnOcean VOC sensor currently available.

Complete commissioning/maintenance



To save a commissioning or maintenance protocol. This includes project data, information regarding the planner, installer and customers as well as notes. The unit date, all settings and a fault logbook are automatically stored. A print file is generated so that you can save or print it.

Input/read out data set



To read out or input the device configurations. This can, for example, be sent to the manufacture in case servicing is needed. Externally created configuration data can be input.

16 Faults/rectification

1 Call on the services of a trained electrician any time there is a fault. Faults may only be remedied by trained electricians.

I Fault messages and filter change displays are shown in the operating instructions. These must be read before rectifying a fault.

17 Spare parts

For spare parts \rightarrow PP 45 installation instructions or PPB 30 final installation kit.

18 Accessories

ltem	Designation	Article no.
1	PP 45 O : Final installa- tion kit, Object version	0095.0240
2	PP 45 K: Final installa- tion kit, Comfort version	0095.0241
3	PP 45 RC : Final installa- tion kit, wireless version	0095.0242
4	PP 45 RHK : Shell sleeve, short (500 mm)	0059.0081
5	PP 45 RHL: Shell sleeve, long (800 mm)	0059.0082
6	PP 45 AK : External cover, plastic	0093.0176
7	PP 45 AE : External cover, stainless steel	0093.0177
8	PP 45 AW : External cover galvanised steel, painted white	0093.0178
9	PP 45 LE : Soffit element with stainless steel ex- ternal cover	0093.0179
10	RLS 45 O: Object room air control	0157.0359
11	RLS 45 K: Comfort room air control	0157.0360
12	PP 45 LT: Power unit	0157.0361
13	PP 45 EO : Wireless ex- tension module (EnOcean)	0157.0362
14	DS 45 RC: Radio switch	0157.0363
15	PP 45 HYI : Integrated humidity sensor	0157.0364
16	PP 45 HY : Humidity sensor module	0157.0365
17	PP 45 CO2: CO2 sensor module	0157.0366
18	PP 45 VOC: VOC sensor module	0157.0367
19	PP 45 G2 : Filter class ISO 16890, ISO coarse 30 % (outside air filter G2)	0093.0273
20	PP 45 G3 : Filter class ISO 16890, ISO coarse 45 % (supply air filter G3)	0093.0274

19 Decommissioning/dismantling

Ventilation units may only be dismantled by a trained specialist.

20 Environmentally responsible disposal

 Old devices and electronic components may only be dismantled by specialists with electrical training. Proper disposal avoids detrimental impact on people and the environment and allows valuable raw materials to be reused with the least amount of environmental impact.



Do not dispose of the following components in household waste! Old devices, wearing parts (e.g. air filter), defective components, electrical and electronic scrap, environmentally hazardous liquids/oils, etc. Dispose of them in an environmentally friendly manner and recycle them at the appropriate collection points (\rightarrow Waste Management Act).

- 1. Separate the components according to material groups.
- 2. Dispose of packaging materials (cardboard, filling materials, plastics) via appropriate recycling systems or recycling centres.
- 3. Observe the respective country-specific and local regulations.

Company information

© Maico Elektroapparate-Fabrik GmbH. Translation of the original operating instructions. Misprints, errors and technical changes are reserved. The brands, brand names and protected trade marks that are referred to in this document refer to their owners or their products.

Sommaire

	Concept de commande PP 45				
	Concept de commande PPB 30				
	Con PPE	cept de commande PP 45 RC / 3 30 RC (radio)	63		
1	Ava	nt-propos	64		
2	Séc	urité	64		
3	Utili	sation conforme	64		
4	Con tion	nbinaisons appareils de ventila- / commandes d'air ambiant	65		
5	Exigences sur le lieu d'installation / 6				
6	Car	actéristiques techniques	66		
	6.1	Caractéristiques techniques PP 45	66		
	6.2	Caractéristiques techniques PPB 30	67		
7	Vue sibi	d'ensemble de l'appareil et pos- lités de raccordement	68		
	7.1	Combinaisons K1–K18 (RLS 45 K)	68		
	7.2	Combinaisons K20–K27 (RLS 45 O)	69		
	7.3	Combinaisons EnOcean K30 (ra- dio)	69		
8	Car	actéristiques du système	70		
	8.1	PP 45 O / PP 45 K / PP 45 RC	70		
	8.2	PPB 30 O	70		
	8.3	PPB 30 K / PPB 30 RC	71		
	8.4	Commande d'air ambiant câblée RLS 45 O / RLS 45 K	71		
	8.5	Système radio d'appareils PP 45 RC / PPB 30 RC	71		
	8.6	Mode Service	71		
	8.7	Détecteurs	72		
	8.8	Éléments de puissance PP 45 LT ou commandes RLS 45 O / RLS 45 K	72		
	8.9	RLS 45 K : entrée 230 V	72		
	8.10	Interface ModBus (domotique)	72		
9	Exte mer	ensions du système – raccorde- nts d'autres composants	73		
	9.1	Consignes de sécurité raccord 230 V	73		
	9.2	Détecteurs externes	73		
	9.3	Commandes d'air ambiant supplé- mentaires (fonctionnement paral- lèle)	74		

	9.4	Module d'extension EnOcean PP 45 EO	74
	9.5	Élément de puissance PP 45 LT	74
	9.6	Interface ModBus (raccordement domotique)	75
	9.7	Fonctionnement avec un nombre impair d'appareils	75
	9.8	RLS 45 K : fonctions supplémen- taires sur l'entrée 230 V	75
10	Mis	e en service	77
	10.1	Conditions préalables à la mise en service	77
	10.2	Mise en service du système de ventilation	77
11	Fon	ctionnement radiocommandé	78
	11.1	Signification des LED sur PP 45 RC / PPB 30 RC	78
	11.2	Composants radio initialisables (EEP)	78
	11.3	Apprentissage Acteur radio En- Ocean PP 45 ACT	79
12	Inte	rface USB	79
40	•	nexion ModBus	
13	Cor		79
13 14	Mod	le Service	79 80
13 14 15	Moc Log	le Service iciel de mise en service	79 80 80
13 14 15	Mod Log 15.1	de Service iciel de mise en service Configuration du système requise	79 80 80 80
13 14 15	Mod Log 15.1 15.2	de Service iciel de mise en service Configuration du système requise Raccorder l'ordinateur portable, té- lécharger le logiciel	79 80 80 80 80
13 14 15	Moc Log 15.1 15.2 15.3	de Service iciel de mise en service Configuration du système requise Raccorder l'ordinateur portable, té- lécharger le logiciel Logiciel de mise en service : Utili- sation	 79 80 80 80 80 80
13 14 15	Moc Log 15.1 15.2 15.3	de Service iciel de mise en service Configuration du système requise Raccorder l'ordinateur portable, té- lécharger le logiciel Logiciel de mise en service : Utili- sation	 79 80 80 80 80 80 80 82
13 14 15	Mod Log 15.1 15.2 15.3 15.4 15.5	de Service iciel de mise en service Configuration du système requise Raccorder l'ordinateur portable, té- lécharger le logiciel Logiciel de mise en service : Utili- sation Menu Interrogation Menu Réglages – Opérateur	 79 80 80 80 80 80 80 82 83
13 14 15	Mod Log 15.1 15.2 15.3 15.4 15.5 15.6	de Service iciel de mise en service Configuration du système requise Raccorder l'ordinateur portable, té- lécharger le logiciel Logiciel de mise en service : Utili- sation Menu Interrogation Menu Réglages – Opérateur Menu Réglages – Installateur (seulement pour installateurs spé- cialisés)	 79 80 <
13 14 15 16	Moc Log 15.1 15.2 15.3 15.4 15.5 15.6 Dys dys	de Service iciel de mise en service Configuration du système requise Raccorder l'ordinateur portable, té- lécharger le logiciel Logiciel de mise en service : Utili- sation Menu Interrogation Menu Réglages – Opérateur Menu Réglages – Installateur (seulement pour installateurs spé- cialisés) fonctionnements / élimination de fonctionnements	 79 80 <
13 14 15 16 17	Con Moo Log 15.1 15.2 15.3 15.4 15.5 15.6 Dys Pièc	de Service iciel de mise en service Configuration du système requise Raccorder l'ordinateur portable, té- lécharger le logiciel Logiciel de mise en service : Utili- sation Menu Interrogation Menu Réglages – Opérateur Menu Réglages – Installateur (seulement pour installateurs spé- cialisés) fonctionnements / élimination de fonctionnements	 79 80 <
13 14 15 16 17 18	Cor Moc Log 15.1 15.2 15.3 15.4 15.5 Dys dys Pièc Acco	de Service iciel de mise en service Configuration du système requise Raccorder l'ordinateur portable, té- lécharger le logiciel Logiciel de mise en service : Utili- sation Menu Interrogation Menu Réglages – Opérateur Menu Réglages – Installateur (seulement pour installateurs spé- cialisés) fonctionnements / élimination de fonctionnements	 79 80 <
13 14 15 16 17 18	Cor Mod Log 15.1 15.2 15.3 15.4 15.5 15.6 Dys dys Pièd Acco Mis	de Service iciel de mise en service Configuration du système requise Raccorder l'ordinateur portable, té- lécharger le logiciel Logiciel de mise en service : Utili- sation Menu Interrogation Menu Réglages – Opérateur Menu Réglages – Installateur (seulement pour installateurs spé- cialisés) fonctionnements / élimination de fonctionnements ces de rechange e hors service / Démontage	 79 80 <
13 14 15 16 17 18 19 20	Moc Log 15.1 15.2 15.3 15.4 15.5 15.6 Nys dys Pièc Acc Mis Élin rom	de Service iciel de mise en service Configuration du système requise Raccorder l'ordinateur portable, té- lécharger le logiciel Logiciel de mise en service : Utili- sation Menu Interrogation Menu Réglages – Opérateur Menu Réglages – Installateur (seulement pour installateurs spé- cialisés) fonctionnements / élimination de fonctionnements ces de rechange e hors service / Démontage mination dans le respect de l'envi- mement	 79 80 <
13 14 15 16 17 18 19 20	Moc Log 15.1 15.2 15.3 15.4 15.5 15.6 Dys dys Pièc Acco Mis Élin roni Mer	de Service	 79 80 <



Concept de commande PPB 30



Concept de commande PP 45 RC / PPB 30 RC (radio)

PP 45 RC - System 🛜



Mixed System 🛜 PP 45 RC / PPB 30 RC





1 Avant-propos

Cette notice d'**installation et de mise en service** contient des informations importantes sur l'installation des composants de ventilation, la mise en service et les diverses possibilités de réglage du système de ventilation. Vous y trouverez des informations sur les raccords au système bus ou à l'entrée 230 V de la commande **RLS 45**.

Respecter le supplément Consignes de sécurité fourni.

En combinaison avec la commande **RLS 45 K** vous pouvez également utiliser le logiciel de mise en service [\blacktriangleright 80]. Pour télécharger le logiciel de mise en service \rightarrow www.maico-ventilatoren.com ou



Avant la mise en service, lisez également les notices suivantes.

- Pour informations sur le montage de gaine murale et des éléments encastrés extérieurs → Notice gros œuvre PP 45 / PPB 30.
- Pour informations sur l'installation standard des appareils de ventilation et des commandes → Notice de montage Kit de montage final PP 45 ou Kit de montage final PPB 30.
- Pour informations sur la commande et la fonction \rightarrow Notice d'utilisation PP 45 / PPB 30 sur internet.
- Pour informations sur les réglages des appareils via le mode Service → Notice d'utilisation PP 45 / PPB 30 sur internet.
- Pour le montage des accessoires → Supplément des accessoires.

Notices et vidéos complémentaires

- Notice brève Remplacement de filtre, réglage des niveaux de ventilation et des modes de fonctionnement
- Vidéo Installation PP 45 RC / PPB 30
- Vidéo Remplacement de filtre PP 45 / Vidéo Remplacement de filtre PPB 30
- · Vidéo Raccordement des commandes
- Vidéo Apprentissage maîtres et esclaves PP 45 RC
- Vidéo Montage et apprentissage interrupteur radio DS 45 RC

 Vidéo Menu de service RLS 45 K, Vidéo Menu de service RLS 45 O, Vidéo Menu de service PP 45 RC

2 Sécurité

- Avant le montage, lisez attentivement cette notice et les consignes de sécurité fournies.
- Suivez les instructions.
- Remettez les notices au propriétaire / à l'exploitant pour conservation.

 Les dispositifs de sécurité sont destinés à votre protection et ne doivent pas être contournés ou manipulés.

3 Utilisation conforme

Les **appareils de ventilation PP 45 / PPB 30** à récupération de chaleur servent à évacuer / insuffler l'air des appartements, bureaux ou espaces similaires. Ils conviennent aux constructions neuves et en rénovation. Les appareils sont conçus pour 24h de service. Le système de ventilation de l'unité d'utilisation doit être agencé selon la norme DIN 1946-6.

Les **PP 45** sont des appareils de ventilation qui conviennent uniquement à l'utilisation dans les **espaces d'air entrant**. Pour obtenir une ventilation efficace des appareils **PP 45**, nous recommandons de faire fonctionner les **PP 45 par paires** en alternant l'insufflation et l'évacuation d'air. Les **PP 45** existent dans les variantes d'appareils **O**, **K** et **RC**.

Les **PPB 30** sont des appareils de ventilation équilibrée qui sont prévus de préférence pour l'utilisation dans les **espaces d'air sortant (salle de bains, WC ou cuisine avec fenêtres**) et qui insufflent et évacuent simultanément l'air des pièces. Le mode Air sortant démarre en fonction du réglage de façon entièrement automatique ou bien, en appuyant sur une touche manuellement. Les **PPB 30** peuvent être utilisés comme appareils individuels ou en liaison avec d'autres appareils **PPB 30** / **PP 45**. Les **PPB 30** existent dans les variantes d'appareils **O, K** et **RC**. Ils disposent du type de protection IP X4. La zone de protection doit être définie en fonction de la variante d'appareils utilisée.

Les **PP 45** sont montés dans les murs extérieurs (épaisseur du mur 265 – 790 mm), les **PPB 30** dans les murs extérieurs (épaisseur du mur 320 – 790 mm). Le branchement électrique s'effectue sur une installation électrique permanente. L'unité de ventilateur / d'échangeur de chaleur est conçue comme module d'insertion tubulaire et peut être démontée pour la réparation et le nettoyage.

Une protection externe PP 45 / PPB 30 avec écoulement de condensat est prescrit pour le montage avec une gaine murale. Pour PP 45, on peut également envisager un montage dans l'embrasure de la fenêtre avec l'élément d'embrasure PP 45 LE.

Les appareils de ventilation **PP 45 / PPB 30** sont exclusivement réservés à l'usage domestique et similaires. Toute utilisation autre ou dépassant ce cadre est considérée comme non conforme.

4 Combinaisons appareils de ventilation / commandes d'air ambiant

La commande de l'appareil de ventilation s'effectue avec une commande d'air ambiant RLS 45 O, RLS 45 K ou DS 45 RC adaptée pour la variante d'appareil.

- PP 45 O, PP 45 K et PPB 30 O avec commande RLS 45 O ou RLS 45 K
- PPB 30 K avec commande RLS 45 K
- PP 45 RC et PPB 30 RC avec interrupteur radio DS 45 RC (ou bien avec RLS 45 K + module d'extension radio PP 45 EO).

N'est pas admis

- un fonctionnement simultané des appareils PPB 30 K avec une commande RLS 45 O.
- avec une commande PPB 30 Kavec des appareils d'air sortant (par ex. ER... / ECA...).
- un mélange d'appareils PPB 30 O et PP 45 O / PP 45 K sur l'interface du ventilateur (Fan1 / Fan2).

Commande RLS 45 K

- Configuration avec interface PC / USB : USB (A) / Câble Mini-USB (B).
- 3 modes de fonctionnement : récupération de chaleur, ventilation transversale et mode automatique
- 5 niveaux de ventilation
- ventilation par à-coups avec limitation dans le temps, débranchement, coupure de sécurité, ModBus etc.
- Extensible par module radio **PP 45 EO** pour intégrer des détecteurs radio

Commande RLS 45 O

· Configuration en mode Service

- 3 modes de fonctionnement : récupération de chaleur, ventilation transversale et mode automatique
- 5 niveaux de ventilation

Commande DS 45 RC

→ Notice séparée des accessoires.

5 Exigences sur le lieu d'installation / le montage

Température ambiante - 15 °C à + 40 °C Température des 40 °C max. fluides Humidité maximale au-**PP 45** · 70 % torisée dans le local **PPB 30**: 90% d'installation à 20 °C, pas de condensation Montage mural prévoir une surface de mur plane et stable Montage de l'appareil Ne pas percer les avant-trous et les points de fixation des capots extérieurs et intérieurs dans les composants porteurs, comme par exemple le linteau ou l'anneau d'ancrage prévoir un espace de Remplacement de filtre travail suffisant devant l'appareil Lieu d'installation ré-Ne pas monter récepcepteur radio teur radio avec antenne interne sur le côté mur de l'émetteur Lieu d'installation ap-Appareils/Commandes pareils/commandes non appropriés pour les zones extérieures. Protéger les appareils de ventilation/commandes de l'humidité et de l'eau · Utiliser les commandes RLS/DS uniquement hors des zones de protection 0, 1 et 2. • Utiliser les appareils de ventilation PP 45 uniquement hors des zones de protection 0, 1 et 2. • Utiliser les appareils de ventilation PPB 30 O PPB 30 K uniquement hors des zones de protection 0. • Utiliser les appareils de ventilation PPB 30

RC uniquement hors des zones de protection 0 et 1.

6 Caractéristiques techniques

6.1 Caractéristiques techniques PP 45

Diamètra avtériaur	DN 160
Diametre exterieur	
Longueur gaine murale	PP 45 RHK : 500 mm PP 45 RHL : 800 mm
Épaisseur du mur	min. 265 mm max. 490 ou 790 mm
Filtre à air extérieur	Classe de filtre ISO 16890 ISO coarse 45 % (G3)
Filtre à air intérieur	Classe de filtre ISO 16890 ISO coarse 30 % (G2)
Débit d'air / appareil	42 m³/h
Type de protection	IP 00
Niveau de pression acoustique : distance 1 m, conditions de champ libre (niveau de ventilation 1 à 5)	23 / 28 / 33 / 37 / 40 dB(A)
Tension de service	PP 45 O , PP 45 K : 12 V PP 45 RC : 230 V
Fréquence du secteur	50/60 Hz
Débits d'air aux ni- veaux de ventilation 1, 2, 3, 4, 5	15 / 20 / 30 / 36 / 42 m³/ h
Puissance absorbée	1,2 / 1,7 / 2,1 / 2,8 / 3,5 W
Longueur admissible du câble pour raccor- dement câblé	á partir du point neutre, max. 25 m par appareil de ventilation
Poids du module d'in- sertion complet	3 kg
Composants radio : Plage de fréquence (selon EN 300220-1)	868,35 MHz
Récepteur radio avec antenne interne	Ne pas monter sur le côté mur de l'émetteur
Portées « radio » dans	
le bâtiment, selon ma- tériau de construc- tion :	jusqu'à :

6 Caractéristiques techniques

PP 45 EO → PP 45 RC 30 m		Composants radio :	868,35 MHz	
PP 45 RC \rightarrow PP 45 RC	30 m	Plage de fréquence		
Dour DD 45 DC	40 m	(Selon EN 300220-1)		
comme amplificateur de signal		Récepteur radio avec antenne interne	Ne pas monter sur le côté mur de l'émette	
Pour des caractéristiques	s techniques supplémen-	Portées « radio » dans		

taires \rightarrow Plaque signalétique.

6.2 Caractéristiques techniques PPB 30

Diamètre extérieur	DN 160
Longueur gaine murale	PP 45 RHK : 500 mm PP 45 RHL : 800 mm
Épaisseur du mur	320 – 790 mm
Filtre à air	Classe de filtre ISO 16890 ISO coarse 45 % (G3) 2 pièces
Débit d'air / appareil	26 m³/h
Type de protection	IP X4
Niveau de pression acoustique : distance 1 m, conditions de champ libre (niveau de ventilation 1 - 5)	18 / 32 / 41 / 45 / 49 dB(A)
Tension de service	PPB 30 O, PPB 30 K : 12 V PPB 30 RC : 230 V
Fréquence du secteur	50/60 Hz
Débit d'air mode Ré- cupération de chaleur Niveau de ventilation 1 - 5	5 / 12 / 18 / 22 / 26 m³/h
Débit d'air mode Air	4 E 100 3/le
sortant (sans récupé- ration de chaleur)	45 m ⁻ /n
sortant (sans récupé- ration de chaleur) Puissance absorbée	45 m²/n 1,7 / 2,5 / 3,4 / 4,4 / 5,3 W
sortant (sans récupé- ration de chaleur) Puissance absorbée Taux de disponibilité de la chaleur	45 m/n 1,7 / 2,5 / 3,4 / 4,4 / 5,3 W 73,3 % (niveau 3)
sortant (sans récupé- ration de chaleur) Puissance absorbée Taux de disponibilité de la chaleur SPI	45 m²/n 1,7 / 2,5 / 3,4 / 4,4 / 5,3 W 73,3 % (niveau 3) 0,19 W / (m³/h)
sortant (sans récupé- ration de chaleur) Puissance absorbée Taux de disponibilité de la chaleur SPI Valeur SEC	45 m²/n 1,7 / 2,5 / 3,4 / 4,4 / 5,3 W 73,3 % (niveau 3) 0,19 W / (m³/h) A (-39,71 kWh / (m²*a))
sortant (sans récupé- ration de chaleur) Puissance absorbée Taux de disponibilité de la chaleur SPI Valeur SEC Longueur admissible du câble pour raccor- dement câblé	45 m/n 1,7 / 2,5 / 3,4 / 4,4 / 5,3 W 73,3 % (niveau 3) 0,19 W / (m³/h) A (-39,71 kWh / (m²*a)) á partir du point neutre, max. 25 m par appareil de ventilation

Composants radio : Plage de fréquence (selon EN 300220-1)	868,35 MHz
Récepteur radio avec antenne interne	Ne pas monter sur le côté mur de l'émetteur
Portées « radio » dans le bâtiment, selon ma- tériau de construc- tion :	jusqu'à :
DS 45 RC \rightarrow PP 45 RC	30 m
PP 45 EO \rightarrow PP 45 RC	30 m
PP 45 RC \rightarrow PP 45 RC	30 m
Pour PP 45 RC comme amplificateur de signal	40 m
B I I I I I I I I I I	

Pour des caractéristiques techniques supplémentaires \rightarrow Plaque signalétique.

7 Vue d'ensemble de l'appareil et possibilités de raccordement

1 Les tableaux suivants indiquent le nombre éventuels de composants et leurs possibilités de combinaisons.

7.1 Combinaisons K1-K18 (RLS 45 K)

Appareil de ventila- tion, dé- tecteur	PP 45 O / PP 45 K	PPB 30 O	PPB 30 K	Appareils d'air sor- tant p. ex. ER / ECA	Détecteurs externes (PP 45 HY, CO2, COV) et LT	Détecteur interne PP 45 HYI	Module d'exten- sion En- Ocean PP 45 EO
N° combi- naison	Interface Fan1 / Fan2	Interface Fan1 / Fan2	Bus RS 48 5	Entrée 230 V sur RLS 45 K	Bus RS 48 5	Bus I2C	Bus RS 48 5
K1	2			1	0-3	0-1	0-1
K2	3			1	0-3	0-1	0-1
K3	4			1	0-3	0-1	0-1
K4	5			1	0-3	0-1	0-1
K5	6			1	0-3	0-1	0-1
K6		1		1	0-3	0-1	0-1
K7		2		1	0-3	0-1	0-1
K8		3		1	0-3	0-1	0-1
K9			1		0-3	0-1	0-1
K10			2		0-3	0-1	0-1
K11			3		0-3	0-1	0-1
K12	2		1		0-3	0-1	0-1
K13	3		1		0-3	0-1	0-1
K14	4		1		0-3	0-1	0-1
K15	2		2		0-3	0-1	0-1
K16		1	1		0-3	0-1	0-1
K17		2	1		0-3	0-1	0-1
K18		1	2		0-3	0-1	0-1

Fonctions supplémentaires

 $\ensuremath{\text{K1-K8}}$: fonction Air entrant pour mode Air sortant $\ensuremath{\text{ER}}$

K9-K11 : compensation du débit d'air mode Air sortant via passage d'air extérieur **ALD**

K12-K18 : fonction Air entrant pour mode Air sortant PPB 30 K.

Remarque : compensation du débit d'air seulement pour 1 appareil PPB 30 K.

* En cas d'utilisation de PP 45 EO, on peut apprendre au maximum 8 détecteurs radio et 4x PP 45 RC (maître).

7.2 Combinaisons K20-K27 (RLS 45 O)

Appareil de venti- lation, détecteur	PP 45 O / PP 45 K	PPB 30 O	Détecteurs ex- ternes (PP 45 HY, CO2, COV) et LT	Détecteur interne PP 45 HYI
N° combinaison	Interface du venti- lateur Fan1 / Fan2	Interface du venti- lateur Fan1 / Fan2	Bus RS 485	Bus I2C
K20	2		0-3	0-1
K21	3		0-3	0-1
K22	4		0-3	0-1
K23	5		0-3	0-1
K24	6		0-3	0-1
K25		1	0-3	0-1
K26		2	0-3	0-1
K27		3	0-3	0-1

Fonctions supplémentaires

K25 : mode Air sortant possible pour 1x **PPB 30 O + RLS 45 O**. Pour démarrer, appuyer sur la touche optionnelle « Niveau de ventilation » pendant > 2 secondes.

7.3 Combinaisons EnOcean K30 (radio)

Appareil de ventilation, dé- tecteur	PP 45 RC	PP 45 O / PP 45 K	Appareils d'air sortant p. ex.ER / ECA *	Appareils d'air sortant p. exER / ECA*	Détecteurs ra- dio externes EnOcean
N° combinai- son	DS 45 RC	RLS 45 K + PP 45 EO	PP 45 ACT	Entrée 230 V	Radio En- Ocean
K30	au choix		1		0-8

Fonctions supplémentaires

K30 : nombre quelconque, si c'est à portée. Arrivée d'air seulement de 2 appareils **PP 45 RC**.

* Seuls des appareils d'air sortant câblés sont admis (n'utiliser aucun appareil d'air sortant RC).

8 Caractéristiques du système

- Pour possibilités de raccordement → Vue d'ensemble Concepts de commande.
- Sur les appareils Objet ou RC les valeurs limites de détecteur sont fixes et ne peuvent pas être modifiées. Les valeurs limites du détecteur des appareils Confort peuvent être modifiées/ réglées avec le logiciel de mise en service.
- Le mode de fonctionnement et le niveau de ventilation réglés sur **RLS 45 O** ou **RLS 45 K** s'applique à toutes les commandes d'air ambiant et appareils de ventilation, tout comme la fonction Externe Arrêt.
- Les fonctions supplémentaires (ventilation par à-coups, mode de mise en veille) ne s'appliquent qu'aux appareils de ventilation sur la commande d'air ambiant correspondante.
- La **fonction Air entrant** n'est effectuée que par les appareils de ventilation sur la commande d'air ambiant correspondante.
- Mode Service : mode destiné à l'installateur spécialisé, servant à régler et à configurer les fonctions des appareils ainsi qu'à connecter les détecteurs raccordés par câble.
- Logiciel de mise en service (RLS 45 K) : La commande RLS 45 K permet aussi d'utiliser le logiciel de mise en service.
- Avec un nombre impair de 3 ou 5 appareils de ventilation, la commande assure la compensation du débit d'air entre les appareils d'air entrant et d'air sortant → Mode Service [▶ 71]. Avec un nombre impair d'appareils de ventilation, le plus petit nombre d'appareils sera connecté aux bornes du Fan1.
- Les appareils individuels (stand-alone) peuvent fonctionner avec un passage d'air extérieur supplémentaire par des murs extérieurs (dans la même pièce).
- Il est recommandé de laisser le système de ventilation allumé en permanence.
- La fonction Fonctionnement automatique selon les besoins n'est disponible que si un détecteur est raccordé et activé en mode Service.

8.1 PP 45 O / PP 45 K / PP 45 RC

En mode Récupération de chaleur, les paires d'appareils de ventilation **PP 45** commutent toutes les 60 secondes du mode Air entrant au mode Air sortant. Ceci assure l'insufflation / l'évacuation d'air alternante.

En mode Ventilation transversale (sans récupération de chaleur), les appareils de ventilation fonctionnent en permanence dans une direction, en mode Air entrant ou Air sortant.

Avec un détecteur d'humidité, CO2 ou de qualité de l'air (COV) connecté à une commande d'air ambiant, on peut activer manuellement le fonctionnement automatique selon les besoins avec commande par détecteur. Le débit d'air des appareils est adapté en continu en fonction des valeurs mesurées par détecteur (H, CO2, COV). Le mode de fonctionnement réglé demeure inchangé.

8.2 PPB 30 O

L'appareil **PPB 30 O** est utilisé de préférence dans les espaces d'air sortant (salle de bains, WC, cuisine). La pièce est ventilée et aérée simultanément.

En mode Récupération de chaleur, les deux ventilateurs internes commutent toutes les 60 secondes du mode Air sortant au mode Air entrant ou dans le sens inverse. L'air entrant est réchauffé par récupération de chaleur via l'échangeur de chaleur céramique, l'énergie calorifique est extraite de l'air sortant.

En mode Ventilation transversale (sans récupération de chaleur), les appareils de ventilation fonctionnent en permanence dans une direction, en mode Air entrant ou Air sortant.

Si un seul appareil **PPB 30 O** est raccordé à la commande **RLS 45 O**, un mode Air sortant exclusif peut être réalisé (en appuyant sur la touche **Niveau de ventilation** > 2 secondes). La pression doit être compensée dans ce cas par les passages d'air extérieur ALD.

Pour ce faire, les deux ventilateurs commutent sur air sortant (aucune récupération de chaleur). Avec un détecteur d'humidité, CO2 ou de qualité de l'air (COV) connecté à une commande d'air ambiant, on peut activer manuellement le fonctionnement automatique selon les besoins avec commande par détecteur. Le débit d'air de tous les appareils est adapté en continu en fonction des valeurs mesurées par détecteur (H, CO2, COV). Le mode de fonctionnement réglé demeure inchangé.

8.3 PPB 30 K / PPB 30 RC

L'appareil PPB 30 K fonctionne comme le PPB 30 O décrit auparavant, mais avec des fonctions supplémentaires suivantes.

Fonctions supplémentaires

- Le PPB 30 K possède un détecteur d'humidité intégré en série. Pour la mesure de l'humidité, la valeur du détecteur interne est toujours prise en compte. Les valeurs mesurées par d'autres détecteurs raccordés à la RLS 45 K ne sont pas prises en considération.
- Pour le mode de déshumidification, la ventilation intensive (VI) ou la fonction Air sortant (AS) peut être réglée :

PPB 30 K \rightarrow Logiciel de mise en service [\blacktriangleright 80] **PPB 30 RC** \rightarrow Mode Service [\triangleright 80]

 Le PPB 30 K / PPB 30 RC possède 2 modes de fonctionnement avec une fonctionnalité différente :

mode automatique (réglage) ou mode système (dépassement de la valeur limite)

Le mode de fonctionnement approprié pour votre PPB 30 K peut être sélectionné et réglé à l'aide du logiciel de mise en service. Pour PPB 30 RC le réglage s'effectue en Mode Service [> 80].

8.4 Commande d'air ambiant câblée RLS 45 O / RLS 45 K

1 Combinaisons de RLS 45 O et PPB 30 K ne sont pas autorisées.

Chaque **RLS 45 O** peut commander jusqu'à 6 ventilateurs, par exemple 6x appareils **PP 45** ou 3x appareils **PPB 30 O**. Un **système mixte** est **impossible** sur une commande **RLS 45 O**.

Chaque **RLS 45 K** peut commander jusqu'à 6 ventilateurs, par exemple 6x **PP 45**, 3x **PPB 30 O / PPB 30 K** ou un mix d'appareils **PPB 30 K** et **PP 45**.

Sur la **RLS**, tous les réglages sont effectués et les états des appareils sont affichés. **PP 45 O**, **PP 45 K** et **PPB 30 O** sont reliés aux raccords Fan1 et Fan2. Les **PPB 30 K** sont exclusivement reliés au bus RS 485.

8.5 Système radio d'appareils PP 45 RC / PPB 30 RC

- Chaque appareil de ventilation PP 45 RC / PPB 30 RC est équipé d'un module radio.
- Les appareils RC sont pilotés par un interrupteur radio **DS 45 RC**. Il est tout simplement collé au mur sur le lieu d'installation.

1 Lieu d'installation : ne pas monter le récepteur avec une antenne interne sur le côté mur de l'émetteur.

- Des systèmes combinés câblés peuvent également être utilisés avec le module EnOcean PP 45 EO. Ils sont alors pilotés avec la commande RLS 45 K.
- Le système radio peut être complété par un acteur radio 1 canal PP 45 ACT pour la fonction « Air entrant pour appareils d'air sortant ». Pour raccordement → Notice de montage acteur radio.

Fonctionnement maître – esclave

- Sur les systèmes radiocommandés les paires d'appareils PP 45 apparentées fonctionnent en mode Maître / Esclave.
- Les appareils esclaves (appareils RC, détecteurs radio, interrupteurs radio, etc.) sont appris sur l'appareil maître. L'appareil maître prend alors la gestion en charge avec l'appareil esclave → Composants radio initialisables (EEP).
- À chaque appareil de ventilation maître ne correspond qu'un seul appareil esclave.
- Les appareils de ventilation esclaves sont associés au maître.
- Les composants supplémentaires (détecteurs radio, interrupteurs radio, etc.) sont exclusivement appris sur l'appareil maître.
- Pour l'apprentissage des composants EnOcean
 → Notice d'utilisation PP 45 / PPB 30.

8.6 Mode Service

Mode destiné à l'installateur spécialisé, servant à régler et à configurer les fonctions des appareils ainsi qu'à connecter les détecteurs câblés \rightarrow Mise en service [\triangleright 77].

La commande **RLS 45 K** permet aussi d'utiliser le logiciel de mise en service [**b** 80].

8.7 Détecteurs

Les détecteurs câblés sont raccordés à une commande RLS 45 O ou RLS 45 K.

Occupation : au maximum 1 détecteur interne et 3 détecteurs externes par commande. Les détecteurs (internes / externes) ne peuvent être branchés / appris que sur la RLS maître.

Sur un maître **PP 45 RC / PPB 30 RC** on peut apprendre jusqu'à **8 détecteurs radio**. Le choix de l'occupation est libre. Pour les types de détecteurs à utiliser \rightarrow Composants radio initialisables (EEP).

Les **détecteurs externes** sont raccordés à une interface RS 485 de la commande d'air ambiant. Cela permet de rajouter au système différents détecteurs externes → Mode Service [▶ 71]. Pour les détecteurs externes, l'adressage se fait par interrupteur rotatif dans le boîtier du détecteur :

- Position 0 : détecteur 1
- Position 1 : détecteur 2
- Position 2 : détecteur 3

8.8 Éléments de puissance PP 45 LT ou commandes RLS 45 O / RLS 45 K

Le système de ventilation peut être complété sur la commande principale par 3 éléments de puissance au maximum (avec respectivement 6 appareils de ventilation **PP 45 O / PP 45 K** par élément de puissance) ou par 3 autres commandes **RLS 45 O / RLS 45 K** au max. L'activation s'effectue en Mode Service [**>** 80].

La commande principale (\rightarrow Vue d'ensemble Concepts de commande [\triangleright 61]) fait office de maître et donne les ordres. Les réglages peuvent être modifiés manuellement sur les commandes esclaves.

Si une commande d'air ambiant est utilisée comme esclave, sélectionner l'adressage Esclave 1, 2 ou 3 (en fonction du nombre d'esclaves) dans leur menu Service.

Les éléments de puissance sont adressés comme suit :

- 1. Raccorder PP 45 LT à la RLS maître.
- Activer l'élément de puissance par le logiciel de mise en service ou en Mode Service [▶ 80].



- Appuyer une seule fois sur la touche [T] située sur l'élément de puissance.
- ⇒ La communication entre la RLS maître et PP 45 LT est établie.

8.9 RLS 45 K : entrée 230 V

L'entrée 230 V est câblée par un interrupteur/bouton à fournir par le client. Pour pouvoir utiliser la fonction supplémentaire, sélectionner et activer la fonction supplémentaire souhaitée en mode Service. Les fonctions supplémentaires suivantes sont disponibles :

- · mode de mise en veille
- ventilation par à-coups
- fonction de sécurité (Externe ARRÊT)
- mode Air entrant avec durée de fonctionnement par temporisation de 0 min.
- mode Air entrant avec durée de fonctionnement par temporisation de 6 min.
- mode Air entrant avec durée de fonctionnement par temporisation de 15 min.

8.10 Interface ModBus (domotique)

Avec les paramètres ModBus en mode Service, il est possible de configurer l'interface RS 485 des commandes **RLS 45 O** et **RLS 45 K** de manière à la transformer en interface ModBus → Logiciel de mise en service [▶ 80].

1 Si l'interface RS 485 est utilisée comme interface ModBus, il est impossible de connecter d'autres composants (PPB 30 K, détecteurs, éléments de puissance, commandes d'air ambiant, etc.) à cette interface.
9 Extensions du système – raccordements d'autres composants

 Les installations standard sont décrites dans la notice de montage Kit de montage final PP 45 ou PPB 30. Lisez-la impérativement avant de continuer avec d'autres raccordements.

9.1 Consignes de sécurité raccord 230 V

Les appareils de ventilation **PP 45 RC**et les commandes **RLS 45 0** / **RLS 45 K** sont alimentés en 230 V. Respectez les consignes de sécurité suivantes.

Avant de procéder aux installations électriques, couper tous les circuits d'alimentation électrique, désactiver le fusible secteur, sécuriser contre toute remise en service intempestive et apposer un panneau d'avertissement de manière bien visible. En fonctionnement, le capot de la platine et le cache de protection avant du boîtier intérieur doivent être montés.

AVERTISSEMENT Risque de brûlure / d'incendie en cas de surcharge suite à un raccordement erroné ou au raccordement de trop d'appareils à une RLS 45 O / RLS 45 K. Connecter les appareils conformément au schéma de raccordement. Respecter le nombre d'appareils de ventilation par commande d'air ambiant / élément de puissance.

AVERTISSEMENT Risque d'électrocution en raison d'une absence de séparation ou d'une séparation insuffisante entre la basse tension de 12 V et 230 V.

Assurer un écart de sécurité entre les câbles 230 V et 12 V (SELV). Assurer un écart minimum de 8 mm.

AVERTISSEMENT Risque d'électrocution en raison d'un raccordement erroné à l'entrée 230 V des appareils PP 45 RC, PPB 30 RC et de la commande RLS 45 O / RLS 45 K.

Veiller à la concordance de phase de tous les composants raccordés au système de ventilation.

AVERTISSEMENT Risque d'électrocution en cas d'une installation de la commande d'air ambiant RLS 45 O / RLS 45 K à l'intérieur de la zone de protection.

Aucune protection IP n'est disponible (IP 00). Installation de la commande d'air ambiant autorisée uniquement hors des zones de protection 0, 1, 2.

AVERTISSEMENT Risque d'électrocution en cas d'une installation des appareils de ventilation à l'intérieur de la zone de protection.

Installation d'appareils dans les zones de protection prédéfinies seulement admissible selon le type de protection IP. Utiliser **PP 45** uniquement hors des zones de protection 0, 1 et 2. Utiliser **PPB 30 O / PPB 30 K** uniquement hors de la zone de protection 0. Utiliser **PPB 30 RC** uniquement hors des zones de protection 0 et 1.

 En cas de câblage de plusieurs paires d'appareils / appareils de ventilation, toujours utiliser une boîte encastrée profonde ou double (boîte encastrée à fournir par le client).

1 Dénuder suffisamment les fils des câbles de raccordement.

9.2 Détecteurs externes



Le raccordement d'un détecteur externe câblé est réalisé sur l'interface RS 485 de la commande Commande **RLS 45 0** / **RLS 45 K** (au max. 3 détecteurs par commande).

Le fonctionnement selon les besoins (mode automatique commandé par détecteurs) ne s'applique qu'aux appareils de ventilation raccordés à la même commande d'air ambiant que les détecteurs.

Détecteurs externes raccordables

- Module détecteur d'humidité PP 45 HY
- Module détecteur CO2PP 45 CO2
- Module détecteur COV PP 45 VOC

Raccordement des détecteurs

- Installer et câbler le détecteur externe → Notice de montage Kit de montage final.
- Pour les détecteurs externes, l'adressage se fait par interrupteur rotatif sur le boîtier du détecteur :



Position 0 = détecteur 1, position 1 = détecteur 2, position 2 = détecteur 3

Les détecteurs (externe et internes) sont uniquement appris sur le maître.

- Sortir la commande d'air ambiant de la boîte encastrée et connecter le câble de raccordement du détecteur sur la borne de raccordement enfichable de l'interface RS 485 → Schémas de câblage, notice de montage Kit de montage final.
- 4. Placer la commande d'air ambiant dans la boîte encastrée et la visser avec 2 vis dans la boîte encastrée.
- Poser le bandeau frontal. Veiller à ce qu'il s'encliquette. En présence d'un bandeau frontal, veiller à ce que l'ouverture du détecteur (trou percé dans le bandeau frontal) se trouve au-dessus du détecteur.
- Mise en service du système de ventilation → Mise en service [▶ 77].
- Activer le détecteur : en mode Service → Notice de montage Kit de montage final ou avec le logiciel de mise en service [▶ 80].

9.3 Commandes d'air ambiant supplémentaires (fonctionnement parallèle)

Raccorder les commandes d'air ambiant supplémentaires sur l'interface RS 485 de la commande **RLS 45 O** / **RLS 45 K** \rightarrow Notice de montage Kit de montage final ou avec le logiciel de mise en service [\triangleright 80].

Un système **PP 45** / **PPB 30** peut être complété par 3 commandes câblées supplémentaires au maximum.

Le mode de fonctionnement réglé, le niveau de ventilation et la fonction supplémentaire Externe ARRÊT (si configurée) s'appliquent à tous les appareils de ventilation.

Les autres fonctions supplémentaires (mode de mise en veille, ventilation par à-coups, mode Air entrant) ne s'appliquent qu'aux appareils connectés à la commande d'air ambiant.

Si une commande d'air ambiant est utilisée comme esclave, sélectionner l'adressage Esclave 1, 2 ou 3 (en fonction du nombre d'esclaves) dans leur menu Service.

 \rightarrow Mise en service [\blacktriangleright 77] ou logiciel de mise en service [\triangleright 80].

9.4 Module d'extension EnOcean PP 45 EO

Le module d'extension EnOcean **PP 45 EO** permet de piloter des appareils de ventilation **PP 45** radiocommandés également avec la commande **RLS 45 K** câblée. Raccorder le **PP 45 EO** sur l'interface RS 485 de la **RLS 45 K**.

1 Le module EnOcean PP 45 EO ne peut être appris qu'avec le logiciel de mise en service (RLS 45 K). Celui-ci active le mode d'apprentissage et envoie un radio-télégramme. Tous les détecteurs / interrupteurs radio sont appris directement sur le PP 45 EO. Seul le module En-Ocean est appris sur le maître.

 \rightarrow Mise en service [\blacktriangleright 77] ou logiciel de mise en service [\triangleright 80].

9.5 Élément de puissance PP 45 LT

Raccorder les éléments de puissance sur l'interface RS 485 de la **RLS 45 O** / **RLS 45 K**. Un système **PP 45** / **PPB 30** peut être complété par 3 éléments de puissance (modules secteur) **PP 45 LT** au maximum. On peut raccorder 3 paires d'appareils (6 appareils) sur chaque élément de puissance.

La première **RLS** fait office de maître et donne les ordres. Les commandes esclaves peuvent modifier les ordres en permanence.

Ceci permet de constituer des systèmes de jusqu'à 24 appareils de ventilation **PP 45** câblés (6 + 3*6 = 24 appareils de ventilation). Pour les systèmes **PPB 30**, le nombre d'appareils diminue en conséquence (au max. 3 **PPB 30**, 1 **PPB 30** = 2 appareils (car 2 ventilateurs par **PPB 30**).

Pour les longueurs de câble admissibles \rightarrow Caractéristiques techniques [\blacktriangleright 66], pour les types de

câbles de raccordement admissibles \rightarrow Notice de montage Kit de montage final.

Les éléments de puissance sont raccordés à la borne de raccordement enfichable de la commande d'air ambiant \rightarrow Notice de montage Kit de montage final, Schémas de raccordement.

Recommandation : en cas de raccordement de plus de deux appareils **PP 45 / PPB 30**, réaliser le raccordement dans une boîte encastrée séparée. Installer en général la commande **RLS** dans une boîte encastrée profonde.

Tous les appareils de ventilation d'un groupe (Fan1 ou Fan2) de l'ensemble du système de ventilation fonctionnent ensemble au mode insufflation et évacuation d'air.

L'adressage des éléments de puissance est effectué en appuyant sur le bouton [T] de l'élément de puissance [\triangleright 72].

9.6 Interface ModBus (raccordement domotique)

Pour un raccordement domotique, l'interface RS 485 de la commande **RLS 45 O** / **RLS 45 K** doit être transformée en interface ModBus. Le bus RS 485 n'est donc plus disponible.

L'interface ModBus est activée en mode Service ou avec le logiciel de mise en service [▶ 80]. L'interface peut être configurée avec des débits en bauds de 9 600 ou 19 200 et les adresses 10 à 50.

1 Si l'interface RS 485 est utilisée comme interface ModBus, il est impossible de connecter d'autres composants (appareils de ventilation, détecteurs, éléments de puissance, commandes d'air ambiant, etc.) à cette interface.

9.7 Fonctionnement avec un nombre impair d'appareils

Effectuer le branchement électrique sur les raccords Fan1 et Fan2.

Pour le raccordement de 3 ou 5 appareils de ventilation :

- raccorder le plus grand nombre (2 ou 3) d'appareils de ventilation au groupe « Fan2 » et
- le plus petit nombre (1 ou 2) au groupe « Fan1 ».

Avec un nombre impair d'appareils, le débit d'air du groupe Fan2 est automatiquement compensé par celui du groupe Fan1.

En mode Ventilation transversale, les appareils de ventilation du groupe Fan1 (air sortant) fonctionnent avec un débit d'air plus élevé. La compensation automatique du débit d'air est assurée en fonctionnement automatique selon les besoins

 \rightarrow Mise en service [\blacktriangleright 77] ou logiciel de mise en service [\triangleright 80].

9.8 RLS 45 K : fonctions supplémentaires sur l'entrée 230 V

I Pour le branchement électrique → Notice de montage Kit de montage final, Schémas des connexions.

L'entrée 230 V CA de la **RLS 45 K** permet d'utiliser une fonction supplémentaire par câblage (interrupteur, bouton).

L'activation d'une fonction supplémentaire fait clignoter la LED **Fonctionnement selon les be**soins.

En mode Service, sélectionnez l'une des **fonctions supplémentaires** suivantes:

- mode de mise en veille
- ventilation par à-coups
- fonction de sécurité (Externe ARRÊT)
- mode Air entrant avec durée de fonctionnement par temporisation de 0 min.
- mode Air entrant avec durée de fonctionnement par temporisation de 6 min.
- mode Air entrant avec durée de fonctionnement par temporisation de 15 min.

La fonction de l'entrée 230 V n'est prise en compte que sur la commande **RLS 45 K** pilotée directement. Les commandes d'air ambiant supplémentaires continuent à fonctionner au niveau de ventilation réglé jusqu'à présent. La LED de la fonction automatique clignote lentement.

Exception : la fonction de sécurité (Externe AR-RÊT) agit sur toutes les commandes d'air ambiant du système de ventilation. Si celle-ci est activée, tous les appareils de ventilation du système s'arrêtent, indépendamment de la commande/l'élément de puissance à laquelle/auquel ils sont raccordés.

Fonction Mode de mise en veille (débranchement à durée limitée) Mode de mise en veille au niveau de ventilation 0 : fonction uniquement disponible surRLS 45 K / DS 45 RC



Le mode de mise en veille peut être activé dans tous les modes de fonctionnement. Appuyer pendant 2 se-

condes sur la touche, la LED A clignote lentement. Sur les appareils RC, tous les 3 LED s'allument et s'éteignent l'une après l'autre.

Durée de fonctionnement 60 minutes (peut également être réglée entre 15 et 120 minutes avec le logiciel de mise en service). Une fois ce temps écoulé, l'appareil de ventilation revient au niveau de ventilation précédemment utilisé. Pour annuler, appuyer sur une touche quelconque. De plus, un câblage externe est également possible par actionnement d'un bouton sur l'entrée 230 V de la **RLS 45 K**.

Fonction Ventilation par à-coups (ventilation intensive limitée dans le temps) Ventilation par à-coups au niveau de ventilation 5 : fonction uniquement disponible surRLS 45 K / DS 45 RC



La ventilation par à-coups peut être activée dans tous les modes de fonctionnement. Appuyer pendant 2 se-

condes sur la touche, la LED A clignote lentement. Sur les appareils RC, la LED du mode de fonctionnement actuel clignote 2x 5 fois.

Durée de fonctionnement 30 minutes (peut également être réglée entre 5 et 90 minutes avec le logiciel de mise en service). Une fois ce temps écoulé, l'appareil de ventilation revient au niveau de ventilation précédemment utilisé. Pour annuler, appuyer sur une touche quelconque.

De plus, un câblage externe est également possible par actionnement d'un bouton sur l'entrée 230 V de la RLS 45 K.

Fonction Externe ARRÊT

Cette fonction permet la coupure centralisée de tous les appareils de ventilation du système.

Fonction Mode Air entrant avec durée de fonctionnement par temporisation pour appareil d'air sortant ou PPB 30

Dès que l'activation d'un appareil d'air sortant est détectée à l'entrée 230 V, la compensation du débit d'air est prise en charge par tous les appareils de ventilation **PP 45** connectés à la **RLS 45 K**.

La compensation du débit d'air est fixée à 60 m³/h au total (pour appareils d'air sortant) ou 45 m³/h (pour appareils **PPB 30**), répartie entre le nombre d'appareils de ventilation.

Il est important que le nombre d'appareils configuré en mode Service soit correct.

Grâce au raccordement de l'appareiIPPB 30 K à l'interface RS 485 et à l'activation consécutive, les appareiIsPP 45 refoulent 45 m³/h d'air entrant. C'est pourquoi, il est impossible de combiner IePPB 30 Kavec des appareils d'air sortant avec compensation du débit d'air si ceux-ci sont raccordés à la même commande d'air ambiant.

Recommandation : utiliser uniquement des appareils d'air sortant avec un débit d'air sortant de 60 m³/h, par ex. **ER 60 ..., ECA 100 ipro ...**.

Une fois la durée de fonctionnement par temporisation écoulée, les appareils de ventilation reviennent au niveau de ventilation précédemment sélectionné.

Sur les appareils d'air sortant à minuterie de temporisation (6 ou 15 minutes), la minuterie peut être réglée en mode Service sur la **RLS** ou avec le logiciel de mise en service.

1 Observer impérativement les consignes du schéma de raccordement et le réglage du nombre d'appareils en mode Service.

Le fonctionnement d'appareils d'air sortant avec démarrage piloté par détecteur, automatique n'est pas détecté par la RLS.

Raccordement des composants



AVERTISSEMENT Risque d'électrocution en raison d'un raccordement erroné à l'entrée 230 V de la commande.

Veiller à la concordance de phase de tous les composants raccordés au système de ventilation.

- Installer et réaliser le branchement électrique des composants supplémentaires (boutons, interrupteurs, appareils d'air sortant, etc.) → Notice correspondante.
- Sortir la commande d'air ambiant de la boîte encastrée et connecter le câble de raccordement du composant supplémentaire à la RLS 45 K conformément au schéma de raccordement.
- 3. Placer la commande d'air ambiant dans la boîte encastrée et la visser avec 4 vis dans la boîte encastrée.
- Poser le bandeau frontal. Veiller à ce qu'il s'encliquette. En cas d'utilisation de détecteurs PP 45 HYI, veiller à ce que l'ouverture du détecteur (trou percé dans le bandeau frontal) se trouve au-dessus du détecteur.
- Mettre le système de ventilation en service [▶ 77], activer le détecteur → Notice de montage Kit de montage final, Mode Service ou Mise en service [▶ 77].

10 Mise en service

Procéder à la mise en service des appareils de ventilation comme suit.

Inscrivez ensuite les composants connectés aux commandes en mode Service et activez, le cas échéant, l'interface ModBus. Sur les appareils radiocommandés, l'interface EnOcean ou ModBus.

Pour des informations relatives aux paramètres du mode Service \rightarrow Notice de montage Kit de montage final **PP 45** ou **PPB 30**.

En cas d'utilisation de la commande **RLS 45 K** utiliser le logiciel de mise en service [▶ 80].

10.1 Conditions préalables à la mise en service

La mise en service n'est autorisée qu'aux conditions suivantes :

- · le bâtiment est habitable.
- toutes les gaines de raccordement sont correctement montées et fixées.
- tous les matériaux de protection sont retirés.
- tous les appareils de ventilation et commandes d'air ambiant sont montés correctement.

10.2 Mise en service du système de ventilation

- S'assurer que tous les appareils de ventilation, commandes d'air ambiant et composants du système sont connectés correctement conformément au schéma de câblage en annexe.
- Retirer le panneau d'avertissement. Activer les fusibles secteur. Les appareils de ventilation démarrent au niveau de ventilation 2 et au mode Récupération de chaleur.
- Appeler le mode Service [▶ 71] ou le logiciel de mise en service [▶ 80] et procéder au réglage des paramètres.
- 4. Pour conclure, procéder à un test de fonctionnement :

• Tester la commande et les modes de fonctionnement.

• Tester les niveaux de ventilation et la fonction Arrêt.

• Sur les appareils radiocommandés, tester les fonctions EnOcean.

• Tester les LED des commandes d'air ambiant ou des appareils de ventilation à commande radio \rightarrow Notice d'utilisation.

11 Fonctionnement radiocommandé

Le fonctionnement radiocommandé (EnOcean) est réalisé comme suit :

- Système uniquement à commande radio DS 45 RC + PP 45 RC / PP 45 RC / PPB 30 RC …
- Système combiné RLS 45 K + max. 6 PP 45 K / PP 45 O ou RLS 45 K+ max. 3 PPB 30 O / PPB 30 K
- Système combiné PP 45 EO + PP 45 RC / PPB 30 RC

Autres caractéristiques

- Pour la portée des composants radio → Caractéristiques techniques [▶ 66].
- Pour d'éventuelles combinaisons radio \rightarrow Vue d'ensemble Concepts de commande
- Le mode Radio (EnOcean) est activé par Installateur spécialisé. Une fois le mode Radio installé, vous pouvez apprendre / effacer les composants radio EnOcean directement sur l'appareil de ventilation.

Le processus d'apprentissage est décrit de manière détaillée dans la notice d'utilisation. Lisez-la impérativement avant de continuer l'apprentissage.

11.1 Signification des LED sur PP 45 RC / PPB 30 RC

LED	Signification
orange	La LED clignote x fois (x = niveau de ventila- tion choisi) lorsque le mode de fonctionne- ment Récupération de chaleur est sélectionné. Si le fonctionnement selon les besoins est sélectionné, la LED s'al- lume pendant 5 se- condes.
bleu	La LED clignote x fois (x = niveau de ventila- tion choisi) lorsque le mode de fonctionne- ment Ventilation trans- versale est sélectionné. Si le fonctionnement selon les besoins est sélectionné, la LED s'al-

LED	Signification
	lume pendant 5 se- condes. En mode Air sortant (PPB 30 RC), la LED s'allume 2x pen- dant 2 sec.
rouge	Indicateur de remplace- ment de filtre et témoin de défaut.

11.2 Composants radio initialisables (EEP)

Les composants radio **PP 45** / **PPB 30** doivent prendre en charge le protocole de communication EEP. Les composants radio portant le numéro EEP en bas peuvent être combinés.

Туре	EEP
Interrupteur radio DS 45 RC , émetteur mural 4 canaux	F6-02-01
Détecteur d'humidité / Sonde de température*	A5-04-01
Détecteur CO2 / Sonde de tem- pérature	A5-09-08
Détecteur COV / Sonde de tem- pérature**	A5-09-05
PP 45 ACT : Interrupteur encas- tré 1 canal	D2-01-01

* non disponible pour les appareils **PPB 30**.

** pas de détecteur COV EnOcean disponible actuellement.

 Sur les systèmes à commande radio, on peut utiliser jusqu'à 8 détecteurs radio dans la mesure où ils sont à portée.

Acteur radio PP 45 ACT (1 canal) : Le
 PP 45 Act sert à activer la fonction « Air entrant pour appareils d'air sortant » des appareils PP 45 RC. Le PP 45 ACT est raccordé et
appris conformément à la Notice de montage
et mode d'emploi.

Conseils pour l'apprentissage

- Les composants radio sont directement appris sur le maître RC (touche APPRENTISSAGE).
- À chaque appareil de ventilation maître de même type ne correspond qu'un seul appareil esclave. Exception : pour les systèmes de paires d'appareils PP 45 RC et PPB 30 RC, l'apprentissage supplémentaire du PPB 30 RC est possible dans le maître PP 45.

- L'appareil maître surveille le fonctionnement correct d'une paire d'appareils.
- Le mode d'apprentissage est désactivé après chaque sauvegarde d'un composant radio, de sorte qu'il doit être réactivé pour l'apprentissage du composant suivant.
- En l'absence de réception pendant 120 secondes, l'apprentissage est interrompu (la LED de l'appareil de ventilation s'éteint).
- Les télégrammes d'initialisation d'appareils non pris en charge sont ignorés.

11.3 Apprentissage Acteur radio En-Ocean PP 45 ACT



L'acteur EnOcean **PP 45 ACT** permet de combiner des appareils à commande radio PushPull **PP 45 RC** avec des appareils d'air sortant câblés (**ECA, ER**).

L'acteur EnOcean peut être utilisé comme un interrupteur d'éclairage normal. Les appareils d'air sortant câblés (**ECA, ER**) sont mis en marche en appuyant sur une touche.

En même temps, un radio-télégramme est envoyé à l'appareil maître **PP 45 RC**. Les appareils **PP 45 RC** (maître + esclave) garantissent l'air entrant nécessaire pour les appareils d'air sortant.

L'apprentissage sur l'appareil **PP 45 RC** (uniquement appareil maître) est identique à celui d'un détecteur.

De par l'interconnexion Maître-Esclave les deux appareils **PP 45 RC** délivrent respectivement 30 m³/h d'air entrant avec la fonction « Air entrant pour appareils d'air sortant ».

C'est pourquoi nous conseillons de n'employer le **PP 45 ACT** qu'avec 2x appareils à commande radio **PP 45 RC**. L'acteur doit être appris uniquement à l'aide de l'appareil maître.

Apprentissage PP 45 ACT à l'aide de l'appareil maître PP 45 RC

- Branchement électrique de PP 45 ACT → Notice de montage Kit de montage final, annexe Schémas de raccordement.
- Vérifier les fonctions du ventilateur d'air sortant. Si celles-ci fonctionnent correctement, arrêter l'appareil d'air sortant avec le PP 45 ACT.
- 3. Mettre l'appareil maître **PP45 RC** en mode d'apprentissage.
- Appuyer une fois sur la touche T4 du PP 45 ACT. L'appareil d'air sortant se met en marche. Les appareils sont maintenant appris de manière harmonisée.

1 Considérer la notice d'installation et d'utilisation PP 45 ACT ci-jointe pour l'installation et la mise en service.

 Vérifier les fonctions du ventilateur d'air sortant. Si celles-ci fonctionnent correctement, arrêter l'appareil d'air sortant avec le PP 45 ACT.

12 Interface USB

L'interface USB sert à établir une liaison entre un ordinateur portable et la commande d'air ambiant. En combinaison avec le logiciel de mise en service [▶ 80], il est possible de paramétrer les appareils de ventilation.

13 Connexion ModBus

Le système de ventilation peut également être raccordé à un système de gestion technique du bâtiment (domotique). Pour ce faire, votre installateur spécialisé peut configurer l'interface RS 485 de la commande **RLS 45 O** ou **RLS 45 K** comme interface ModBus.

Cette interface est paramétrée en mode Service ou avec le logiciel de mise en service [> 80].

Si l'interface RS 485 est utilisée comme interface ModBus, il est impossible de connecter d'autres composants (PPB 30 K, détecteurs, éléments de puissance, commandes d'air ambiant, etc.) à cette interface.

14 Mode Service

I Pour des informations détaillées relatives au mode Service → Notice de montage Kit de montage final. Lisez-la impérativement avant de modifier les paramètres du système.

- Utilisez le mode Service pour activer les composants connectés aux commandes d'air ambiant.
- Activez l'interface EnOcean ou Modbus dans le cas où les appareils de ventilation RC sont connectés ou si un raccordement domotique est prévu.
- Si des commandes d'air ambiant connectées en parallèle sont actives, le mode Service peut être appelé à partir de chacune d'elles.
- Activez les commandes d'air ambiant, éléments de puissance, détecteurs et modules EnOcean supplémentaires à la RLS maître. Les autres RLS doivent être paramétrées et adressées en tant qu'esclave via le mode Service.
- Les systèmes à commande RLS 45 K peuvent aussi être configurés par PC (USB) + logiciel de mise en service.
- Le module EnOcean PP 45 EO ne peut être appris qu'avec le logiciel de mise en service + RLS 45 K.

15 Logiciel de mise en service

Comme alternative au Mode Service, les **systèmes RLS 45 K** peuvent être configurés par un logiciel de mise en service spécial (pour appareils **PP 45** et **PPB 30**). Le logiciel est adapté aux systèmes PC / ordinateurs portables et téléchargeable sur www.maico-ventilatoren.com.

15.1 Configuration du système re-

quise

PC avec accès Internet (vraisemblablement payant). Non autorisé pour d'autres systèmes d'exploitation tels que Mac-OS (Mac-OS est une marque de Apple Inc., USA).

Configuration minimum du PC : Windows Vista® SP2 y compris Microsoft .Net Framework 4.5®, processeur avec RAM de 1 GHz, 2 Go, 3 Go d'espace libre sur le disque dur, USB 2.0, LAN-100 Mbits/s. (Windows® est une marque de Microsoft Corporation, USA).

15.2 Raccorder l'ordinateur portable, télécharger le logiciel

 Scannez le code QR avec votre ordinateur portable et téléchargez le logiciel de mise en service sur votre ordinateur portable. Vous pouvez également appeler la zone de téléchargement sous www.maico-ventilatoren.com et télécharger le logiciel de mise en service PushPull.



2. Enlever le cadre de la RLS 45 K.



- Relier la commande RLS 45 K au PC / à l'ordinateur portable (USB).
- Démarrer le logiciel de mise en service. Appuyer sur Établir liaison via USB. Le menu de paramétrage apparaît.
- Régler les paramètres conformément à la composition de votre système. Sauvegarder les réglages.

15.3 Logiciel de mise en service : Utilisation



Après le démarrage du programme, la liaison est activée par clic de souris. L'affichage de base suivant apparaît :



Côté gauche

- Mode de fonctionnement actuel : récupération de chaleur ou ventilation transversale
- Niveau de ventilation actuel : arrêt, niveau de ventilation 1 à 5, ventilation par à-coups ou repos nocturne
- **Dysfonctionnements :** visible en présence de dysfonctionnements

Côté droit

- Interrogation : montre les valeurs et les états actuels du système pour l'utilisateur.
- Réglages : possibilités de réglage pour l'utilisateur comme la luminosité des LED, durée de fonctionnement jusqu'au remplacement de filtres, mode automatique etc.
- Notices d'instructions : informations / notices d'instructions PDF pour l'opérateur



Confirmer l'entrée

- 1. Appuyer sur le champ à droite en bas.
- ⇒ Le symbole de confirmation (case cochée) apparaît.
- ⇒ « Exécuté » s'affiche pendant 3 secondes.

Retour à un niveau

- 2. Appuyer sur le champ flèche à gauche. Appeler le niveau de menu
- 3. Appuyer sur le champ Home.

Terminer le logiciel de mise en service

4. Fermer la fenêtre Windows.

 Champs sur fond gris : Fonction et paramètres de réglage ne sont modifiables manuellement.

L Champs sur fond bleu : Fonction ou paramètres de réglage actifs / modifiables.



15.4 Menu Interrogation

Affichage des valeurs réelles actuelles du système de ventilation. Seulement fonction d'interrogation, aucun réglage n'est possible.

Interrogation

Malco PuthPall mise on service		
X Ventilation	Détecteurs	États de commutatio
Heures de service	Version logiciel	Radio EnOcean
Dysfonctionnement		



X	Ventilation
	Détecteurs
ļ÷ļ	États de commutation
	Heures de service
	Version logiciel
(ال	Radio EnOcean
	Dysfonctionnements

-

Interrogation Ventilation



Interrogation Détecteurs

Jaico PushPall mise en service	_1#1×
Détecteurs	
1. Valeur humidité rel. détecteur RLS	-
2. Valeur température détecteur RLS	-
3. Valeur mesurée détecteur 1	-
4. Valeur mesurée détecteur 2	-
5. Valeur mesurée détecteur 3	-
6. Détecteur HR externe (ModBus)	-
7. Détecteur qualité d'air externe (ModBus)	-
8. PPB 30 K appareil 1 valeur mesurée HR	-
9. PPB 30 K appareil 2 valeur mesurée HR	-
10. PPB 30 K appareil 3 valeur mesurée HR	-
a e	

Interrogation États de commutation

Maico Pushifull mise en service	노란 ×
États de commutation	
1. RLS Entrée 230 VAC	arrêt
2. état appareil 1 PPB 30 K	-
	-
	-
💼 🔚 🔚	
	Tito hadvare uver Tito Stad and the second A RLS Entráce 230 VAC 2. état appareil 3 PPB 30 K 4. état appareil 3 PPB 30 K

Interrogation Heures de service

Alico PushPull mise en service	X
Heures de service	
1. Niveau de ventilation 1	Oh
2. Niveau de ventilation 2	1h
3. Niveau de ventilation 3	Oh
4. Niveau de ventilation 4	Oh
5. Niveau de ventilation 5	Oh
6. Ventilation totale	1h

-

A

Interrogation Version logiciel



Interrogation Radio EnOcean

Maico PushPall mise en service	_1812
Radio EnOcean	
1. Aucun appareil	Туре:
2. Aucun appareil	Туре:
3. Aucun appareil	Туре:
4. Aucun appareil	Туре:
5. Aucun appareil	Туре:
6. Aucun appareil	Туре:
7. Aucun appareil	Туре:
8. Aucun appareil	Туре:
9. Aucun appareil	PP 45 RC
10. Aucun appareil	PP 45 RC
11. Aucun appareil	PP 45 RC
12. Aucun appareil	PP 45 RC

Interrogation Dysfonctionnements



15.5 Menu Réglages – Opérateur

I Réglage usine en gras



	Réglages de base
8	Ventilation
	Détecteurs
	Radio EnOcean
2	Installateur

Réglages de base

Haico PushPull mise en service	X
Réglages de base	
1. Luminosité indicateur LED	4
2. Luminosité LED veille	1
3. Temps LED veille auto	5 min
_	
Paramètre	Valeur de réglage
Luminosité indicateur	2345

Paramètre	Valeur de réglage
Luminosité indicateur LED	2, 3, 4 , 5
Luminosité LED veille	0, 1, 2
Temps LED veille auto	0 3 6 minutes

Ventilation

Aico PushPull mise en service	×
X Ventilation	
1. Durée de vie du filtre d'appareil	6 Mois
2. Changement du filtre d'appareil	Changement du filtre d'appareil
3. Durée niveau de ventilation	30 minutes
4. Durée repos nocturne	60 minutes
a	

Paramètre	Valeur de réglage
durée d'utilisation filtre d'appareil	1 6 8 mois
Remplacement de filtre d'appareil : Acquitte- ment	changé, pas changé
Durée niveau de venti- lation Niveau 5 (ventila- tion par à-coups)	5 30 90 minutes
Durée repos nocturne Niveau 0 (mode de mise en veille)	15 60 120 minutes

Détecteurs

J Haico PushPull mise en service	_8×
Détecteurs	
1. Valeur limite min. d'humidité rel.	40%
2. Valeur limite max. d'humidité rel.	70%
3. Valeur limite CO2 min.	800ppm
4. Valeur limite CO2 max.	1200ppm
5. Valeur limite COV min.	800ppm
6. Valeur limite COV max.	1200ppm
7. PPB 30 K Valeur limite min. d'humidité rel.	
8. PPB 30 K Valeur limite max. d'humidité rel.	

Paramètre	Valeur de réglage
Valeur limite min. d'hu- midité relative (VPH)	35 35 50 % d'hu- midité relative de l'air
Valeur limite max. d'hu- midité relative (VI)	55 60 70 % d'hu- midité relative de l'air
Valeur limite min. CO2	500 800 900 ppm
Valeur limite max. CO2	1000 1200 1500 ppm
Valeur limite min. COV	500 800 900 ppm

←

Paramètre	Valeur de réglage
Valeur limite max. COV	1000 1200 1500 ppm
PPB 30 K Valeur limite min. d'humidité relative (VPH)	35 40 45 % d'hu- midité relative de l'air
PPB 30 K Valeur limite max. d'humidité relative (VI)	50 70 85 % d'hu- midité relative de l'air

Radio EnOcean

Maico PushPull mise en service	- Ø ×
Radio EnOcean	
1. Radio EnOcean	oui
2. Mode d'apprentissage	Marche
3. Liste d'appareils EnOcean	
4. Déprogrammer appareils	Déprogrammer appareils
5. PP 45 RC Mode d'apprentissage	
6. PP 45 RC Éditeur d'appareils	
7. PPB 30 RC Mode d'apprentissage	
8. PPB 30 RC Éditeur d'appareils	
Paramòtro	Valour de réglage
raiamette	valeur de reglage
Modo d'appropriesago	Arrôt Marcho

i ulullotto	valcal ac legiage
Mode d'apprentissage	Arrêt, Marche
Liste d'appareils En- Ocean	Liste EEP
déprogrammer des ap- pareils	

Le module EnOcean PP 45 EO ne peut être utilisé qu'avec la commande RLS 45 K. L'activation du module PP 45 EO et l'apprentissage et la déprogrammation des composants radio et des appareils ne sont possibles qu'avec le logiciel de mise en service.

E

15.6 Menu Réglages – Installateur (seulement pour installateurs spécialisés)

ATTENTION Des réglages erronés peuvent entraîner des défauts et des dysfonctionnements.

Seuls les installateurs spécialisés autorisés de la technique de ventilation ont le droit de procéder aux réglages du niveau installateur.

P Malco Publika mise en service				
8	Installateur			
	Installateur		Mot de passe: 🚥	
E		—		\checkmark

Saisie d'un mot de passe

Après la saisie du mot de passe **6940**, vous accédez au niveau installateur.

Terminer le niveau installateur

1. Fermer la fenêtre Windows.

Niveau installateur - Affichage de base



Côté gauche

- Mode de fonctionnement actuel
- Niveau de ventilation actuel
- Dysfonctionnements : visible en présence de dysfonctionnements.

Côté droit

- Interrogation : montre les valeurs et les états actuels du système pour l'installateur spécialisé.
- **Réglages :** réglages fondamentaux du système pour l'installateur spécialisé comme nombre / sélection de types d'appareils, sélection de la fonction, entrée 230 V etc.
- Notices d'instructions : informations / notices d'instructions PDF pour l'installateur spécialisé
- Clôturer la mise en service / la maintenance : pour sauvegarder un compte-rendu de mise en service ou d'entretien. Ce compte-rendu contient des données du projet, des indications sur le concepteur, l'installateur et le client ainsi que des notes. Les données d'appareil, tous les réglages et un journal des dysfonctionnements sont entrés automatiquement.
- Entrer / lire l'enregistrement de données : pour lire ou entrer la configuration des appareils. Elle peut, par exemple en cas de service, être envoyée au fabricant. Les données de configuration créées en externe peuvent être entrées.

Réglages de base Installateur spécialisé

100	alco PushPull mise en service	10 X
Œ	Réglages de base	
1	. Luminosité indicateur LED	
2	. Luminosité LED veille	
3	. Temps LED veille auto	
4	. Type d'appareil PP 45/PPB 30 O	
5	. Nombre d'appareils PP 45/PPB 30 O	1 pair
6	i. Nombre de PPB 30 K	
7		
8		
9		
1		
1		
1	2. Eléments de puissance	
1	3. Entrée 230 VAC RLS 45 K	
÷	n 🗖	

Paramètre	Valeur de réglage
Luminosité indicateur LED	2, 3, 4 , 5
Luminosité LED veille	0, 1 , 2
Mode automatique LED veille	0 3 6 minutes
Sélection type d'appa- reil PP 45 / PPB 30 O	PP 45 , PPB 30 O

Paramètre	Valeur de réglage	Paramètre	Valeur de réglage	
Nombre d'appareils PP 45 / PPB 30 O	1 paire d'appareils PP 45 / 1 PPB 30 O 2 paires d'appareils PP 45 / 2 PPB 30 O 3 paires d'appareils PP 45 / 3 PPB 30 O	Taux de transfert Mod- Bus	9 600 bauds 19 200 bauds	
		Adresse ModBus	10 50	
		Rétablir réglages usine	Conserver les ré- glages Rétablir réglages usine	
un nombre impair de appareils PP 45 Fonctionnement avec un nombre impair de appareils PP 45		1 L'utilisation de l'interface RS 485 comme in- terface ModBus, interdit la connexion d'autres composants (détecteurs, éléments de puis- sance, commandes d'air ambiant, etc.) à cette		
Nombre de PPB 30 K	Pas de PPB 30 K 1 PPB 30 K 2 PPB 30 K 3 PPB 30 K	Ventilation University of the servers Ventilation Ventilation	(8). 8	
PPB 30 K Mode de fonctionne- ment	Mode automatique Mode système	1. Durée de vie du filtre d'appareil 2. Changement du filtre d'appareil 3. Durée niveau de ventilation 4. Durée repos nocturne	6 Mois Changement du filtre d'appareil 30 minutes 60 minutes	
PPB 30 K Fonction détecteur	Mode Air sortant Ventilation intensive	5. Niveau de ventilation Arrêt	Arrêt possible	
PPB 30 K Fonction bouton	Mode Air sortant Ventilation par à-coups			
PPB 30 K Bouton Temporisation	0 120 s			
de démarrage				
de démarrage PPB 30 K Durée Fonction bouton	5 10 90 min.	Paramètre	Valeur de réglage	
de démarrage PPB 30 K Durée Fonction bouton Nombre d'éléments de puissance	5 10 90 min. Pas d'autres LT / RLS 1 LT / RLS	Paramètre durée d'utilisation filtre d'appareil	Valeur de réglage 1 6 8 mois	
de démarrage PPB 30 K Durée Fonction bouton Nombre d'éléments de puissance	5 10 90 min. Pas d'autres LT / RLS 1 LT / RLS 2 LT / RLS 3 LT / RLS Esclave N° 1	Paramètre durée d'utilisation filtre d'appareil Remplacement de filtre d'appareil : Acquitte- ment	Valeur de réglage 1 6 8 mois changé, pas changé	
de démarrage PPB 30 K Durée Fonction bouton Nombre d'éléments de puissance RI S 45 K Fonction	5 10 90 min. Pas d'autres LT / RLS 1 LT / RLS 2 LT / RLS 3 LT / RLS Esclave N° 1 Esclave N° 2 Esclave N° 3 Fonction mise en	Paramètre durée d'utilisation filtre d'appareil Remplacement de filtre d'appareil : Acquitte- ment Durée niveau de venti- lation Niveau 5 (ventila- tion nar à-cours)	Valeur de réglage 1 6 8 mois changé, pas changé 5 30 90 minutes	
de démarrage PPB 30 K Durée Fonction bouton Nombre d'éléments de puissance RLS 45 K Fonction Entrée 230 VCA	5 10 90 min. Pas d'autres LT / RLS 1 LT / RLS 2 LT / RLS 3 LT / RLS 3 LT / RLS Esclave N° 1 Esclave N° 2 Esclave N° 3 Fonction mise en veille Ventilation par à-coups Fonction de sécurité Egorction Air entrant	Paramètre durée d'utilisation filtre d'appareil Remplacement de filtre d'appareil : Acquitte- ment Durée niveau de venti- lation Niveau 5 (ventila- tion par à-coups) Durée repos nocturne Niveau 0 (mode de mise en veille)	Valeur de réglage 1 6 8 mois changé, pas changé 5 30 90 minutes 15 60 120 minutes	
de démarrage PPB 30 K Durée Fonction bouton Nombre d'éléments de puissance RLS 45 K Fonction Entrée 230 VCA Fonction Air entrant Du-	5 10 90 min. Pas d'autres LT / RLS 1 LT / RLS 2 LT / RLS 3 LT / RLS 3 LT / RLS Esclave N° 1 Esclave N° 2 Esclave N° 3 Fonction mise en veille Ventilation par à-coups Fonction de sécurité Fonction Air entrant Aucune durée de fonctionemement par	Paramètre durée d'utilisation filtre d'appareil Remplacement de filtre d'appareil : Acquitte- ment Durée niveau de venti- lation Niveau 5 (ventila- tion par à-coups) Durée repos nocturne Niveau 0 (mode de mise en veille) Niveau de ventilation Arrêt*	Valeur de réglage 1 6 8 mois changé, pas changé 5 30 90 minutes 15 60 120 minutes Arrêt bloqué, Arrêt possible	
de démarrage PPB 30 K Durée Fonction bouton Nombre d'éléments de puissance RLS 45 K Fonction Entrée 230 VCA Fonction Air entrant Du- rée de fonctionnement par temporisation	5 10 90 min. Pas d'autres LT / RLS 1 LT / RLS 2 LT / RLS 3 LT / RLS 3 LT / RLS Esclave N° 1 Esclave N° 2 Esclave N° 3 Fonction mise en veille Ventilation par à-coups Fonction de sécurité Fonction Air entrant Aucune durée de fonctionnement par temporisation Durée de fonctionne- ment par temporisation 6 min. Durée de fonctionne- ment par temporisation 15 min. désactivée	Paramètre durée d'utilisation filtre d'appareil Remplacement de filtre d'appareil : Acquitte- ment Durée niveau de venti- lation Niveau 5 (ventila- tion par à-coups) Durée repos nocturne Niveau 0 (mode de mise en veille) Niveau de ventilation Arrêt* * Sélectionnez le niv ventilation ininterromp ventilation ne peuvent	Valeur de réglage 1 6 8 mois changé, pas changé 5 30 90 minutes 15 60 120 minutes Arrêt bloqué, Arrêt possible eau de ventilation 0 lez garantir un mode plus être mis à l'arrêt.	

Détecteurs

J Maico PushPull mise en service	183
Détecteurs	
1. Configuration détecteurs	Sans détecteurs
2. Valeur limite min. d'humidité rel.	40%
3. Valeur limite max. d'humidité rel.	70%
4. Valeur limite CO2 min.	800ppm
5. Valeur limite CO2 max.	1200ppm
6. Valeur limite COV min.	800ppm
7. Valeur limite COV max.	1200ppm
8. PPB 30 K Valeur limite min. d'humidité rel.	
9. PPB 30 K Valeur limite max. d'humidité rel.	

Paramètre	Valeur de réglage
Configuration détec- teurs : Nombre de dé- tecteurs internes / ex- ternes max. 1/3	Aucun détecteur 7*
Valeur limite min. d'hu- midité relative (VPH)	35 35 50 % d'hu- midité relative de l'air
Valeur limite max. d'hu- midité relative (VI)	55 60 70 % d'hu- midité relative de l'air
Valeur limite min. CO2	500 800 900 ppm
Valeur limite max. CO2	1000 1200 1500 ppm
Valeur limite min. COV	500 800 900 ppm
Valeur limite max. COV	1000 1200 1500 ppm
PPB 30 Valeur limite min. d'humidité relative (VPH)	35 40 45 % d'hu- midité relative de l'air
PPB 30 K Valeur limite max. d'humidité relative (VI)	50 70 85 % d'hu- midité relative de l'air

* Configuration détecteurs :

0 Aucun détecteur

1x détecteur interne + aucun détecteur externe 1x détecteur interne + 1x détecteur externe 1x détecteur interne + 2x détecteur externe 1x détecteur interne + 3x détecteur externe Aucun détecteur interne + 1x détecteur externe Aucun détecteur interne + 2x détecteur externe Aucun détecteur interne + 3x détecteur externe

Valeur limite d'humidité relative / Valeur limite CO2 / Valeur limite COV :

Avec la régulation linéaire des détecteurs pour la ventilation (mode automatique), le débit d'air varie en continu selon la concentration actuelle d'humidité relative / de CO2 / COV.

Radio EnOcean

B

Le module EnOcean PP 45 EO (module d'extension EnOcean) ne peut être appris qu'avec le logiciel de mise en service RLS 45 K.

Celui-ci active le mode d'apprentissage et envoie un radio-télégramme. Tous les détecteurs / interrupteurs radio sont appris directement sur le PP 45 EO. Seul le module EnOcean est appris sur le maître.

🚽 Maico PushP	ull mise en service		-	ø	×
7	Radio EnOcean				Ľ
1. Radi) EnOcean				oui
2. Mod	e d'apprentissage			Marc	he
3. Liste	d'appareils EnOcean				
4. Dépr	ogrammer appareils I	Déprogram	ner ap	opare	ils
5. PP 4	i RC Mode d'apprentissage				
6. PP 4	i RC Éditeur d'appareils				
7. PPB	30 RC Mode d'apprentissage				
8. PPB	30 RC Éditeur d'appareils				

Paramètre	Valeur de réglage
Radio EnOcean	Non,, oui
Mode d'apprentissage	Arrêt, marche
Liste d'appareils En- Ocean	Liste EEP
déprogrammer des ap- pareils	Désactivé, activé
Mode d'apprentissage PP 45 RC	Apprentissage
Liste d'appareils PP 45 RC	Appareil PP 45 RC 1-4
Mode d'apprentissage PPB 30 RC	Apprentissage
Liste d'appareils PPB 30 RC	Appareil PPB 30 RC 1-4

- 1. Activer avec **oui** radio EnOcean.
- Régler le mode d'apprentissage sur Marche. Un sous-menu représenté ci-dessus s'affiche. Les paramètres 2 à 4 servent à l'apprentissage ou à la déprogrammation des détecteurs et des interrupteurs radio. Les paramètres 5 à 7 servent à l'apprentissage ou à la déprogrammation du PP45 EO sur l'appareil maître PP45 RC.

1 Avant la sélection de « 5. PP 45 RC Teach-In », définir impérativement en alternance les appareils PP45 RC comme Maître / Esclave. Les appareils PP45 RC fonctionnent uniquement par paire et en cas d'affectation Maître / Esclave.



Paramètre	Valeur de réglage
Désactiver apprentis- sage	
Saisie d'EEP manuelle	\rightarrow tableau suivant
Modifier nom	Salle de bains, salon etc.
déprogrammer des ap- pareils	Tous les composants EnOcean activés sont déprogrammées

Composants radio initialisables

Vous pouvez apprendre jusqu'à 8 composants EnOcean raccordés. Les composants radio PP 45 doivent prendre en charge le protocole de communication EEP. Les composants radio portant le même numéro EEP sont combinables au système PP 45.

Composants radio ini- EEP tialisables

Interrupteur radio Easy- Sens, émetteur mural 4 canaux	F6-02-01
Détecteur d'humidité / Sonde de température	A5-04-01
Détecteur CO2 / Sonde de température	A5-09-08
Détecteur COV / Sonde de température*	A5-09-05
ViAct (Opus Bridge) In- terrupteur encastré 1 canal	D2-01-01

* pas de détecteur COV EnOcean disponible actuellement.

Clôturer la mise en service / l'entretien



Pour sauvegarder un compte-rendu de mise en service ou d'entretien. Ce compte-rendu contient des données du projet, des indications sur le concepteur, l'installateur et le client ainsi que des notes. Les données d'appareil, tous les réglages et un journal des dysfonctionnements sont archivés automatiquement. Le fichier à imprimer est créé, vous pouvez le sauvegarder ou l'imprimer.

Entrer/lire enregistrement de données



Pour lire ou entrer la configuration des appareils. Elle peut, par exemple en cas de service, être envoyée au fabricant. Les données de configuration créées en externe peuvent être entrées.

16 Dysfonctionnements / élimination de dysfonctionnements

I En cas de dysfonctionnement, consulter un électricien qualifié. Seul un électricien qualifié est autorisé à remédier aux dysfonctionnements.

Les messages de dysfonctionnement et les affichages de remplacement des filtres sont indiqués dans le notice d'utilisation. Lisez-la impérativement avant d'éliminer un dysfonctionnement.

17 Pièces de rechange

Pour les pièces de rechange \rightarrow Notice de montage Kit de montage final PP 45 ou PPB 30.

18 Accessoires

Pos.	Désignation	Réf.
1	PP 45 O : kit de montage final, version Objet	0095.0240
2	PP 45 K : kit de montage final, version Confort	0095,0241
3	PP 45 RC : kit de mon- tage final, version Radio	0095.0242
4	PP 45 RHK : gaine de montage gros œuvre courte (500 mm)	0059.0081
5	PP 45 RHL : gaine de montage gros œuvre longue (800 mm)	0059,0082
6	PP 45 AK : protection externe, plastique	0093.0176
7	PP 45 AE : protection ex- terne, acier inoxydable	0093.0177
8	PP 45 AW : protection externe, acier zingué, la- qué blanc	0093.0178
9	PP 45 LE : élément d'embrasure avec protec- tion externe en acier in- oxydable	0093.0179
10	RLS 45 O : commande d'air ambiant Objet	0157.0359
11	RLS 45 K : commande d'air ambiant Confort	0157.0360
12	PP 45 LT : élément de puissance	0157.0361

Pos.	Désignation	Réf.
13	PP 45 EO : module d'ex- tension radio (EnOcean)	0157.0362
14	DS 45 RC : interrupteur radio	0157.0363
15	PP 45 HYI : détecteur d'humidité intégré	0157.0364
16	PP 45 HY : module dé- tecteur d'humidité	0157.0365
17	PP 45 CO2 : module dé- tecteur CO2	0157.0366
18	PP 45 VOC : module dé- tecteur COV	0157.0367
19	PP 45 G2 : classe de filtre ISO 16890, ISO co- arse 30 % (filtre à air ex- térieur G2)	0093.0273
20	PP 45 G3 : classe de filtre ISO 16890, ISO co- arse 45 % (filtre à air en- trant G3)	0093.0274

19 Mise hors service / Démontage

Les appareils de ventilation ne doivent être démontés que par des spécialistes initiés à l'électrotechnique.

20 Élimination dans le respect de l'environnement

i Les appareils usagés et composants électriques ne doivent être démontés que par des personnes initiées à l'électrotechnique. Une élimination dans les règles de l'art évite les effets négatifs sur l'homme et l'environnement et permet un recyclage de matières premières précieuses, tout en minimisant l'impact sur l'environnement.



Ne pas éliminer les composants suivants avec les ordures ménagères !

Appareils usagés, pièces d'usure (p. ex. filtres à air), composants défectueux, déchets électriques et électroniques, liquides / huiles nuisibles à l'environnement etc. Apportez-les aux points de collecte pouvant assurer une élimination et un recyclage respectueux de l'environnement (\rightarrow législation concernant la gestion des déchets).

- 1. Triez les composants selon les groupes de matériaux.
- Éliminez les matériaux d'emballage (carton, matériaux de remplissage, plastiques) via des systèmes de recyclage et des déchetteries adaptés.
- 3. Respectez les prescriptions nationales et locales.

Mentions légales

© Maico Elektroapparate-Fabrik GmbH. Traduction du mode d'emploi d'origine en langue allemande. Sous réserve de fautes d'impression, d'erreurs et de modifications techniques. Les marques, marques commerciales et marques déposées, dont il est fait mention dans ce document se rapportent à leurs propriétaires ou leurs produits.



Maico Elektroapparate-Fabrik GmbH Steinbeisstr. 20 78056 Villingen-Schwenningen Deutschland Service +49 7720 6940 info@maico.de