ZENDURE SuperChargeRD

EN

Satellite Plug Quick Guide

1.Specificationss
Name: Satellite Plug
Model: ZDSATP16
Electrical Rating: 100-250V AC,50Hz
Load Current: 16A Max
Wireless Type: Wifi 2.4GHz&Bluetooth
APP Support: IOS&Android

2.Product Overview
① Power on/off,Reset Wi-Fi
1.Short Press the button to turn on/off.
2.Press and hold for 5s to reset Wi-Fi(One-click to start Wi-Fi connection),another 5s to enter AP Wi-Fi connection Mode.
② Wireless/Power indicate
1.Power On:the red light on.
2.Start WIFI Connecting: the blue light flashing.
3. WIFI Connected:the blue light is off.

3. Control With Zendure App
The Zendure App gives users the ability to control the Satellite Plug and monitor household energy consumption remotely.Read the Zendure App user guide and access the download link here:
https://zendure.com/pages/download-center

Privacy Policy
By using Zendure Products, Applications and Services, you consent to the Zendure Terms of Use and Privacy Policy, which you can access via the "About" section of the "User" page in the Zendure App.

4.FCC Statement
This device complies with part 15 of the FCC Rules.Operation is subject to the following two conditions:(1)This device may not cause harmful interference.And(2)this device must accept any interference received,including interference that may casuse undesired operation.

RF Exposure Information
The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

5.WARNING
- Plug in fully to the wall outlet while using. Do not insert a conductor or other tools to the socket hole.
- If there is radio frequency interference, it might affect the operation. Indoor use only.
- Do not use in bathroom and other damp locations.
- Please ensure the security of the electricity, resistive load current 16A Max.
- Please keep the device out of the reach of children to avoid danger.

6.Warranty
The product carries a one-year warranty from purchase date.Please feel free to contact us when you have any product problem or suggestions.
Customer Service Email:
support@zendure.com

封面

Zendure App

ZENDURE TECHNOLOGY CO., LIMITED.
© 2023 Zendure USA Inc.All Rights Reserved.
Printed on recycled materials. Made in China

封底

ZENDURE SuperChargeRD

EN

Satellite Plug Quick Guide

1.Specificationss
Name: Satellite Plug
Model: ZDSATP16
Electrical Rating: 100-250V AC,50Hz
Load Current: 16A Max
Wireless Type: Wifi 2.4GHz&Bluetooth
APP Support: IOS&Android

2.Product Overview
① Power on/off,Reset
1.Short Press the button to turn on/off.
2.Press and hold for 5s to restore factory sting.
② Wireless/Power indicate
1.Power On:the red light on.
2.Start WIFI Connecting: the blue light flashing.

折成型效果

ZENDURE SuperChargeRD

EN

Satellite Plug Quick Guide

1.Specificationss
Name: Satellite Plug
Model: ZDSATP16
Electrical Rating: 100-250V AC,50Hz
Load Current: 16A Max
Wireless Type: Wifi 2.4GHz&Bluetooth
APP Support: IOS&Android

2.Product Overview
① Power on/off,Reset Wi-Fi
1.Short Press the button to turn on/off.
2.Press and hold for 5s to reset Wi-Fi(One-click to start Wi-Fi connection),another 5s to enter AP Wi-Fi connection Mode.
② Wireless/Power indicate
1.Power On:the red light on.
2.Start WIFI Connecting: the blue light flashing.
3. WIFI Connected:the blue light is off.

3. Control With Zendure APP
The Zendure App gives users the ability to control the Satellite Plug and monitor household energy consumption remotely.Read the Zendure App user guide and access the download link here:
https://zendure.com/pages/download-center

Privacy Policy
By using Zendure Products, Applications and Services, you consent to the Zendure Terms of Use and Privacy Policy, which you can access via the "About" section of the "User" page in the Zendure App.

4.FCC Statement
This device complies with part 15 of the FCC Rules.Operation is subject to the following two conditions:(1)This device may not cause harmful interference.And(2)this device must accept any interference received,including interference that may casuse undesired operation.

RF Exposure Information
The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

5.WARNING
- Plug in fully to the wall outlet while using. Do not insert a conductor or other tools to the socket hole.
- If there is radio frequency interference, it might affect the operation. Indoor use only.
- Do not use in bathroom and other damp locations.
- Please ensure the security of the electricity, resistive load current 16A Max.
- Please keep the device out of the reach of children to avoid danger.

6.Warranty
The product carries a one-year warranty from purchase date.Please feel free to contact us when you have any product problem or suggestions.
Customer Service Email:
support@zendure.com

Zendure App

ZENDURE TECHNOLOGY CO., LIMITED.
© 2023 Zendure USA Inc.All Rights Reserved.
Printed on recycled materials. Made in China

ZENDURE SuperChargeRD

EN

Satellite Plug Quick Guide

1.Specificationss
Name: Satellite Plug
Model: ZDSATP16
Electrical Rating: 100-250V AC,50Hz
Load Current: 16A Max
Wireless Type: Wifi 2.4GHz&Bluetooth
APP Support: IOS&Android

2.Product Overview
① Power on/off,Reset Wi-Fi
1.Short Press the button to turn on/off.
2.Press and hold for 5s to reset Wi-Fi(One-click to start Wi-Fi connection),another 5s to enter AP Wi-Fi connection Mode.
② Wireless/Power indicate
1.Power On:the red light on.
2.Start WIFI Connecting: the blue light flashing.
3. WIFI Connected:the blue light is off.

3. Control With Zendure APP
The Zendure App gives users the ability to control the Satellite Plug and monitor household energy consumption remotely.Read the Zendure App user guide and access the download link here:
https://zendure.com/pages/download-center

Privacy Policy
By using Zendure Products, Applications and Services, you consent to the Zendure Terms of Use and Privacy Policy, which you can access via the "About" section of the "User" page in the Zendure App.

4.FCC Statement
This device complies with part 15 of the FCC Rules.Operation is subject to the following two conditions:(1)This device may not cause harmful interference.And(2)this device must accept any interference received,including interference that may casuse undesired operation.

RF Exposure Information
The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

5.WARNING
- Plug in fully to the wall outlet while using. Do not insert a conductor or other tools to the socket hole.
- If there is radio frequency interference, it might affect the operation. Indoor use only.
- Do not use in bathroom and other damp locations.
- Please ensure the security of the electricity, resistive load current 16A Max.
- Please keep the device out of the reach of children to avoid danger.

6.Warranty
The product carries a one-year warranty from purchase date.Please feel free to contact us when you have any product problem or suggestions.
Customer Service Email:
support@zendure.com

Zendure App

ZENDURE TECHNOLOGY CO., LIMITED.
© 2023 Zendure USA Inc.All Rights Reserved.
Printed on recycled materials. Made in China

ZENDURE SuperChargeRD

FR

Guide Rapide De La Prise Satellite

1.CARACTÉRISTIQUES
Nom: Prise Satellite
Modèle: ZDSATP16
Tension Nominale: 100-250V AC,50Hz
Courant De Charge: 16A Max
Type De Communication Sans Fil: Wi-Fi 2,4 Ghz Bluetooth
Prise En Charge De L'application: IOS&Android

2.Présentation Du Produit
①Marche/Arrêt, réinitialisation du Wi-Fi
· Appuyez brièvement sur le bouton pour allumer/éteindre
·Appuyez et maintenir pendant 5s pour réinitialiser le Wi-Fi (Appuyer une fois pour démarrer la connexion Wi-Fi), appuyer à nouveau pendant 5s pour entrer en mode Connexion Point d'Accès Wi-Fi.
② Sans fil/Alimentation indiquer
·Puissance en Marche :la lumière rouge sur
·Démarrer la connexion WIFI: le voyant bleu clignote
·Wi-Fi connecté : le voyant bleu est éteint.

3.Control With Zendure APP
L'application Zenture donne aux utilisateurs la possibilité de contrôler à distance la prise de satellite et de surveiller la consommation d'énergie des ménages.
Lisez le guide de l'utilisateur de l'application Zenture et accédez au lien de téléchargement ici:
https://zendure.com/pages/download-center

Politique de confidentialité
En utilisant les produits, applications et services Zenture, vous acceptez les conditions d'utilisation et la politique de confidentialité de Zenture, auxquelles vous pouvez accéder via la section "À propos" de la page "Utilisateur" de l'application Zenture.

4.Déclaration de la FCC
Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. L'opération est soumise aux deux conditions suivantes:(1)Cet appareil ne peut pas provoquer une interférence nocive.Et(2)Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris des interférences qui peuvent casser un fonctionnement indésirable.
Informations sur l'exposition à la RF
L'appareil a été évalué pour répondre aux exigences générales d'exposition aux RF.
L'appareil peut être utilisé en condition d'exposition portable sans restriction.

5. ATTENTION
·Branchez complètement à la prise murale pendant l'utilisation. N'insérez pas de conducteur ou d'autres outils pour le trou de douille.
·S'il y a des interférences radiofréquences, cela pourrait affecter l'opération.
·Utilisation intérieure uniquement.
·N'utilisez pas dans la salle de bain et d'autres emplacements humides.
·Veuillez assurer la sécurité de l'électricité, courant de charge résistive 16A max.
·Veuillez garder l'appareil hors de portée des enfants pour éviter le danger.

6.Garantie
Le produit propose une garantie d'un an à partir de la date d'achat. Veuillez vous sentir libre de nous contacter lorsque vous avez un problème de produit ou des suggestions.
Email du service client: support@zendure.com

ZENDURE SuperChargeRD

DE

Satellite Plug Quick Guide

1.Spezifikationen
Name: Satelitenstopfen
Modell: ZDSATP16
Elektrische Bewertung: 100-250 V AC, 50 Hz
Laststrom: 16a max
Drahtloser Typ: WiFi 2.4GHz & Bluetooth
App -Support: iOS & Android

2. Produktübersicht
(1) Einschalten/Ausschalten, WiFi zurücksetzen.
· Kurz drücken Sie die Taste, um ein-/auszuschalten
· 5 Sekunden gedrückt halten, um das WIFI zurücksetzen (Einmal klicken, um die WIFI-Verbindung zu starten), weitere 5 Sekunden zum Betreten des AP WIFI-Verbindungsmodus.
(2) Wireless/Kraft geben an
·Einschalten: das rote Licht an
· Starten Sie WiFi Connecting: Das blaue Licht blinkt
· WiFi verbunden: die blaue Lampe ist aus.

3.Kontrolle mit Zendure App
Die Zendure -App bietet den Benutzern die Möglichkeit, das Satellite -Plug und die Überwachung des Energieverbrauchs des Haushalts aus der Ferne zu steuern.
Lesen Sie den Zendure -App -Benutzerhandbuch und greifen Sie hier auf den Link Download zu:
https://zendure.com/pages/download-center

Datenschutz-Bestimmungen
Durch die Nutzung von Zendure -Produkten, -Anwendungen und -Diensten stimmen Sie den Zendure -Nutzungs- und Datenschutzbestimmungen zu, auf die Sie über den Abschnitt "Über" der Seite "Benutzer" in der Zendure -App zugreifen können

4.WARNUNG
.Stecken Sie sie während der Verwendung vollständig an den Wandauslass ein. Fügen Sie keinen Leiter oder andere Werkzeuge in die Sockelloch.
.Wenn Funkfrequenzstörungen vorliegen, kann dies den Vorgang beeinflussen.
.Nur Innen benutzen.
.Verwenden Sie nicht in Badezimmer und anderen feuchten Orten.
.Bitte stellen Sie sicher, dass die Sicherheit des Stroms und des Widerstandslaststroms 16A Max.
Bitte halten Sie das Gerät außerhalb der Reichweite der Kinder, um Gefahr zu vermeiden.

5.Garantie
Das Produkt hat eine einjährige Garantie vom Kaufdatum. Bitte fühlen Sie sich gerne mit uns kontaktieren, wenn Sie Produktprobleme oder Vorschläge haben.
Kundendienst -E -Mail:
support@zendure.com

ZENDURE SuperChargeRD

IT

Guida rapida con spina satellitare

1.Specifiche
Nome: spina satellitare
Modello: ZDSATP16
Valutazione elettrica: 100-250 V AC, 50Hz
CARICARE CORRENTE: 16A max
Tipo wireless: WiFi 2.4GHz e Bluetooth
Supporto app: iOS e Android

2.Panoramica del Prodotto
(1) Accensione/Spegnimento, Reset Wi-Fi
. Short Premere il pulsante per attivare/spegnere
. Tenere premuto per 5s per resettare il Wi-Fi (Clic singolo per avviare la connessione Wi-Fi), tenere premuto per altri 5s per entrare in Modalità Connessione AP Wi-Fi.
(2) Wireless/Power Indica
· Accendi: la luce rossa accesa
· Avvia WiFi Connecting: la lampeggiatura della luce blu
· Wi-Fi connesso: la luce blu è spenta.

3.Controllo con l'app Zendure
L'app ZENDURE offre agli utenti la possibilità di controllare il consumo di energia del plug e monitorare in remoto.
Leggi la Guida dell'utente dell'app Zendure e accedi al link per il download qui:
https://zendure.com/pages/download-center

politica sulla riservatezza
Utilizzando prodotti ZENDURE, applicazioni e servizi, acconsenti alle condizioni di utilizzo e alla privacy ZENDURE, a cui è possibile accedere tramite la sezione "Informazioni" della pagina "Utente" nell'app Zendure.

4.AVVERTIMENTO
Plug completamente all'uscita del muro durante l'uso. Non inserire un conduttore o altri strumenti a foro socket.
. Se esiste un'interferenza a radiofrequenza, potrebbe influire sull'operazione.
. Solo uso interno.
. Non utilizzare in bagno e in altre località umide.
. Assicurati che la sicurezza dell'elettricità, corrente di carico resistivo 16A max.
. Tieni il dispositivo fuori dalla portata dei bambini per evitare il pericolo.

5.Garanzia
Il prodotto trasporta una garanzia di un anno dalla data di acquisto. Sentiti libero di contattarci quando si hanno problemi o suggerimenti del prodotto.
Email del servizio clienti:
support@zendure.com

ZENDURE SuperChargeRD

ES

Guía rápida de satélite enchufe

1.ESPECIFICACIONES
Nombre: enchufe satelital
Modelo: ZDSATP16
Calificación eléctrica: 100-250V CA, 50Hz
Corriente de carga: 16a max
Tipo inalámbrico: Wifi 2.4GHz y Bluetooth
Soporte de la aplicación: iOS y Android

2.Descripción del producto
(1) Encender/apagar,Reiniciar Wi-Fi
·Presione breve el botón para encender/apagar
·Mantener presionado por 5s para reiniciar el Wi-Fi (Clic para iniciar la conexión Wi-Fi), mantener presionado por otros 5s para entrar en el Modo Conexión Punto de Acceso Wi-Fi.
(2) Inalámbrico/potencia indicar
·Encendido: la luz roja encendida
·Iniciar WiFi Conectación: la luz azul parpadeando
·Wi-Fi conectado: la luz azul está apagada.

3.Control con la aplicación Zendure
La aplicación Zendure brinda a los usuarios la capacidad de controlar el enchufe satelital y monitorear el consumo de energía del hogar de forma remota.
Lea la guía del usuario de la aplicación Zendure y acceda al enlace de descarga aquí:
https://zendure.com/pages/download-center

Política de privacidad
Mediante el uso de productos, aplicaciones y servicios Zendure, usted acepta los Términos de uso de Zendure de uso y Política de privacidad, a la que puede acceder a través de la sección "Acerca de" de la página "Usuario" en la aplicación Zendure

4.ADVERTENCIA
.Conecte completamente a la salida de la pared mientras usa. No inserte un conductor u otras herramientas en el orificio del enchufe.
.Si hay interferencia de radiofrecuencia, podría afectar la operación.
.Solamente para uso en interiores.
.No use en el baño y otras ubicaciones húmedas.
.Asegure la seguridad de la electricidad y la corriente de carga resistiva 16A Max.
.Mantenga el dispositivo fuera del alcance de los niños para evitar el peligro.

5.Garantía
El producto tiene una garantía de un año desde la fecha de compra. Por favor, no dude en contactarnos cuando tenga algún problema o sugerencia del producto.
Correo electrónico de servicio al cliente:
support@zendure.com

ZENDURE SuperChargeRD

NL

Snelgids voor satellietstekker

1.SPECIFICATIES
Naam: Satellietstekker
Model: ZDSATP16
Elektrische classificatie: 100-250V AC, 50Hz
Laadstroom: 16A Max
Draadloos type: wifi 2,4 GHz en Bluetooth
APP-ondersteuning: IOS en Android

2.Productoverzicht
(1) Aan/uit, Wi-Fi resetten
·Druk kort op de knop om in/uit te schakelen
·5 seconden ingedrukt houden om de Wi-Fi te resetten (Één keer klikken om de Wi-Fi verbinding te starten), nog 5 seconden ingedrukt houden om de AP Wi-Fi verbindingsmodus te openen.
(2) Draadloos/Power aangeven
·Power On: het rode lampje aan
·Start WIFI Connecting: het blauwe lampje knippert
·Wi-Fi verbonden: het blauwe lampje is uit.

3.Controle Met Zendure APP
De Zendure-app geeft gebruikers de mogelijkheid om de Satellite Plug te bedienen en het energieverbruik van het huishouden op afstand te monitoren.
Lees de gebruikershandleiding van de Zendure-app en open de downloadlink hier:
https://zendure.com/pages/download-center

Privacybeleid
Door producten, toepassingen en diensten van Zendure te gebruiken, stemt u in met de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van Zendure, waartoe u toegang hebt via het gedeelte "Over" van de pagina "Gebruiker" in de Zendure-app

4.WAARSCHUWING
.Steek tijdens gebruik de stekker volledig in het stopcontact. Steek geen geleider of ander gereedschap in het contactgat.
.Als er radiofrequentie-interferentie is, kan dit de werking beïnvloeden.
.Uitsluitend voor gebruik binnenshuis.
.Niet gebruiken in badkamers en andere vochtige ruimtes.
.Zorg voor de veiligheid van de elektriciteit, ohmse laadstroom 16A Max.
.Houd het apparaat buiten het bereik van kinderen om gevaar te voorkomen.

5.Garantie
Het product heeft een garantie van een jaar vanaf de aankoopdatum. Neem gerust contact met ons op als u een productprobleem of suggesties heeft.
E-mail klantenservice:
support@zendure.com

ZENDURE SuperChargeRD

NO

Hurtigveiledning for satellittplugg

1.SPESIFIKASJONER
Navn: Satellittplugg
Modell: ZDSATP16
Elektrisk karakter: 100-250V AC,50Hz
Laststrøm: 16A Maks
Trådløs type: Wifi 2,4 GHz og Bluetooth
APP-støtte: IOS og Android

2.Produktoversikt
(1) På/av, tilbakestill Wi-Fi
·Kort Trykk på knappen for å slå på/av
·Hold inne i 5 sekunder for å tilbakestille Wi-Fi (ett klikk for å starte Wi-Fi-tilkoblingen), hold inne i 5 sekunder til for å gå inn i AP Wi-Fi tilkoblingsmodus.
(2) Trådløs/strømindikator
·Strøm på: det røde lyset lyser
·Start WIFI-tilkobling: det blå lyset blinker
·WIFI tilkoblet: den blå lampen er av.

3.Kontroll med Zendure APP
Zendure-appen gir brukerne muligheten til å kontrollere satellittpluggen og overvåke husholdningens energiforbruk eksternt.
Les Zendure App brukerveiledning og få tilgang til nedlastingslenken her:
https://zendure.com/pages/download-center

Personvernerklæring
Ved å bruke Zendure-produkter, -applikasjoner og -tjenester, samtykker du til Zendure-vilkårene for bruk og personvernregler, som du kan få tilgang til via "Om"-delen av "Bruker"-siden i Zendure-appen.

4.ADVARSEL
.Plugg helt inn i stikkontakten mens du bruker. Ikke sett inn en leder eller annet verktøy i stikkontakthullet.
.Hvis det er radiofrekvensinterferens, kan det påvirke driften.
.Kun innendørs bruk.
.Ikke bruk på bad og andre fuktige steder..
.Vennligst sørg for sikkerheten til elektrisiteten, resistiv laststrøm 16A Maks.
.Vennligst oppbevar enheten utilgjengelig for barn for å unngå fare.

5.Garanti
Produktet har ett års garanti fra kjøpsdatoen. Ta gjerne kontakt med oss når du har et produktproblem eller forslag.
E-post til kundeservice:
support@zendure.com

ZENDURE SuperChargeRD

UKR

Короткий посібник із супутникової розетки

1.ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Назва: супутниковий штекер
Модель: ZDSATP16
Електрична напруга: 100-250 В змінного струму, 50 Гц
Струм навантаження: 16A Макс
Тип бездротового зв'язку: Wi-Fi 2,4 ГГц і Bluetooth
Підтримка додатків: IOS і Android

2. Огляд продукту
(1) Увімк/вимк, скинути Wi-Fi
·Коротко натисніть кнопку, щоб увімкнути/вимкнути
·Натисніть та утримуйте 5 секунд, щоб скинути Wi-Fi (Одне натискання, щоб розпочати підключення Wi-Fi), ще 5 секунд, щоб увійти в режим підключення точки доступу Wi-Fi.
(2) Індикація бездротового зв'язку/живлення
·Живлення увімкнено: горить червоне світло
·Розпочати підключення WIFI: синє світло блимає
·Wi-Fi підключено: синє світло вимкнено.

3.Керуйте за допомогою Zendure APP
Додаток Zendure дає користувачам можливість дистанційно контролювати супутникову розетку та контролювати споживання енергії домогосподарством.
Прочитайте посібник користувача програми Zendure і перейдіть за посиланням для завантаження тут:
https://zendure.com/pages/download-center

Політика конфіденційності
Використовуючи продукти, програми та послуги Zendure, ви погоджуєтеся з Умовами використання та політикою конфіденційності Zendure, доступ до яких ви можете отримати в розділі «Про» сторінки «Користувач» у програмі Zendure.

4.УВАГА
·Під час використання повністю вставте вилку в розетку. Не вставляйте провідник або інші інструменти в отвір розетки.
·Якщо є радіочастотні перешкоди, це може вплинути на роботу.
· Тільки для використання в приміщенні.
·Не використовуйте у ванній та інших вологих місцях.
·Будь ласка, переконайтеся в безпеці електрики, резистивний струм навантаження 16A Макс.
· Тримайте пристрій у недоступному для дітей місці, щоб уникнути небезпеки.

5.Гарантія
На продукт надається річна гарантія з дати покупки. Будь ласка, не соромтеся зв'язуватися з нами, якщо у вас виникнуть будь-які проблеми з продуктом або пропозиції
Електронна адреса служби підтримки клієнтів:
support@zendure.com

ZENDURE SuperChargeRD

TC

衛星插座快速指南

1.規格
名稱：衛星插頭
型號：ZDSATP16
電等級：100-250V AC，50Hz
負載電流：最大16A
無線類型：WiFi 2.4GHz和藍牙
應用支持：IOS和Android

2.產品概述
(1) 電源開/關，重置WiFi
·按按鈕即開/關閉
·按住5秒重啟Wi-Fi(一鍵配網),再按5秒進入AP Wi-Fi連接模式
(2) 無線通信和電源指示燈
·開機：紅燈亮
·開啟配網：藍燈閃爍
·網絡已連接：藍燈關閉

3.使用Zendure APP控制
Zendure 應用程序使用戶能夠遠程控制衛星插頭和監控家庭能源消耗。下載 Zendure App，并阅读用戶指南请访問此處的下載鏈接：
https://zendure.com/pages/download-center

隐私政策
使用 Zendure 產品、應用程序和服務，即表示您同意 Zendure 使用條款和隱私政策，您可以通過 Zendure 應用程序"用戶"頁面的"關於"部分訪問這些條款。

4.警告
·使用時完全插入墙上插座。
·請勿將導體或其他工具插入 插座孔。
·如果有射頻干擾，可能會影響操作。
·僅限室內使用。
·請勿在浴室等潮濕場所使用。
·請確保用電安全，阻性負載電流16A Max。
·請將設備放在兒童接觸不到的地方，以免發生危險。

5.保修
該產品自購買之日起享有一年保修。當您有任何產品問題或建議時，請隨時與我們聯繫。
客服郵箱： support@zendure.com

智能插座 说明书（9国语）
展开尺寸：380*140mm
材质：64g双铜哑光，单黑，双面印刷，N子折