

Montageanleitung Hot Air Stop KW400

Fensterabdichtung für Monoblock Klimageräte

Passend für alle Monoblocke und Ablufttrockner, verhindert das Rückströmen warmer Luft und Feuchtigkeit, verbesserte Kühlleistung, kein Eindringen von Insekten, für Dreh- Kippfenster und Dachfenster, leichte Montage durch Klettband, langlebiges UV beständiges und wasserdichtes Material, hochwertiger Reißverschluss mit zwei Schlitten zur individuellen Anpassung



1 Fenster zuerst öffnen und die zu beklebenden Flächen auf dem Fenster- rahmen und -flügel reinigen, so dass sie frei von Staub und Fett sind. Klett- verschluss öffnen und das Klettband (**Seite A**) auf den Fensterrahmen kleben.

Nicht auf die Anlagefläche der Fensterabdichtung kleben (Fenster muss sich weiterhin schließen lassen)!



2 Klettband (**Seite B**) auf die a) Außen - oder b) Innenseite des Fensterflügels kleben (Fenstergriffseite).

Achten Sie darauf, dass sich das Fenster weiterhin schließen lässt. Prüfen Sie vor dem Verkleben, dass der Klebestreifen nicht die Fensterrahmen beschädigt!



3 Erst die breite **Seite A** (Reißverschluss bleibt geschlossen) bei geöffnetem Fenster von der Mitte weg nach links und rechts, bzw. nach oben und unten komplett am Fensterrahmen ankletten.




4 Fenster schließen und darauf achten, dass der Hot Air Stop KW400 dabei nicht eingeklemmt wird.



5 Die schmale **Seite B** (bei geschlossenem Reißverschluss) von der Mitte weg nach links und rechts bzw. nach oben und unten komplett am Fensterflügel ankletten.



6 Fenster einen Spalt weit öffnen und den Luftschlauch mit Hilfe des Reißverschlusses im Hot Air Stop KW400 einklemmen.



B - Schmale Seite des Hot Air Stops KW400 stets am Fensterflügel anbringen

A - Breite Seite des Hot Air Stops KW400 stets am Fensterrahmen anbringen

