



EAN: 4013833028482

- 2 Jahre Garantie
- Herausnehmbare Besteckschublade
- 8 Spülprogramme, 3 Zusatzfunktionen
- Unterbaufähig

## Technische Daten

### Modell

Typ	Geschirrspüler, freistehend, 45 cm
Breite, cm	45
Unterbaufähig	•

### Ausstattung

Maßgedecke	11
Steuerung	LC-Display mit Sensortasten
Startzeitvorwahl	0-24 h
Restzeitanzeige	•
Trocknungssystem	Statisch
Doormatic	•
Glasschutzsystem	GlassPerfect

### Programme

Anzahl der Spülprogramme	8
All-in-Wash	•
Intensiv 70°	•
GlassCare	•
Vorspülen	•

Auto	•
Eco 50°	•
QuickWash	•
Mini 35 °C	•

**Zusatzfunktionen**

Express	•
Brillissimo	Extra Trocknen
Tab	Automatisch
TurboWash	•

**Innenausstattung**

VarioSlide Besteckkorb	•
Oberkorb beladen höhenverstellbar	3 Positionen
Herausnehmbare Schublade	•
Umklappbare Tellerreihen in Ober- und Unterkorb	•/•

**Sicherheit**

WaterProtect+	•
Kindersicherung	•
Warnanzeigen: Wasserzulauf geschlossen, Offene Tür, Wasserauslauf, Filter blockiert	•/-/•/-

**Verbrauchswerte (EU 2019/2017)**

Energieeffizienzindex (EEI)	55,9
Energieeffizienzklasse <sup>*)</sup>	E
Reinigungsleistungsindex	1,13
Trocknungsleistungsindex	1,07
Energieverbrauch Standard-Programm in kWh (pro Zyklus)	0,805
Wasserverbrauch Standard-Programm in l (pro Zyklus)	8,7
Programmdauer Standard-Programm (in h)	3:04
Geräuschpegel (dB(A) re 1 pW)	46
Klasse für den Geräuschpegel	C
Energieverbrauch im ausgeschalteten Zustand (W)	0,5
Energieverbrauch im unausgeschalteten Zustand (W)	0
Energieverbrauch bei Startverzögerung (W)	2,5

\*) Auf einer Skala von A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz)

**Technische Daten**

Inverter EcoMotor	•
Spannung / Frequenz, V / Hz	220-240/50
Max. Höhe für den Anschluss vom Boden aus, cm	100
Maximale Wasserzulauftemperatur, °C	60

**Abmessungen**

Tiefe mit geöffneter Tür, cm	115
Nettogewicht /Bruttogewicht, kg	39,6 / 42,1
Produktabmessungen(H x B x T), cm	85 x 44,8 x 60

**Farbvarianten**

X: Edelstahl Fingerprint Free	X
-------------------------------	---

**Dokumente**[EU\\_GSF\\_41825\\_X\\_2021](#)[GSF 41825 X Installationsanleitung](#)

Freistehender Geschirrspüler  
**GSF 41825 X**

**GRUNDIG**



