

Proximity Schlüssel

Art.-Nr. FUBE50020



- Für die berührungslose Bedienung der Alarmanlagen Secvest, Secvest 2WAY und Terxon
- Einfach vor die Zentrale oder das Bedienteil halten
- Mehrere Chipschlüssel für eine Alarmanlage verwendbar

Der Proximity Schlüssel ist ein optionales Zubehör zum berührungslosen (Scharf-/Unscharf-)Schalten von Alarmzentralen. Eine Code-Eingabe wird damit überflüssig, die eindeutige Authentifizierung des Benutzers erfolgt über den Proximity Schlüssel an der Alarmanlage.

Einfache Bedienung

Der Proximity Schlüssel dient zur einfachen, komfortablen Aktivierung und Deaktivierung der ABUS Alarmanlagen Secvest und Terxon. Zum Aktivieren oder Deaktivieren der Alarmzentrale hält man den Chip einfach vor die Zentrale bzw. das Bedienteil.

Installation und Programmierung

Der Chipschlüssel wird in die Alarmzentrale eingelernt, die Programmierung der Berechtigung erfolgt dann direkt an der Zentrale Basisstation. Die Spannung für die Code-Übertragung erhält der Proximity Schlüssel durch das Funkfeld des Empfängers, wodurch er keine eigene Batterie benötigt.

Technische Daten

Breite	34mm
--------	------

Farbe	Schwarz
Höhe	7,5mm