

# Renz-Montageanleitung



## Elektro

**RSA** - Taster und Module anschließen

Um den optimalen Antivandalismusschutz zu erhalten, empfehlen wir die Namensschildeinlage zu gravieren.




**1** RSA - Taster  
im eingebauten Zustand  
Schutzart IP 66



**2** **Achtung:**  
Taster und Module mit max. 12 V  
anschließen!




**3** **Klingeltaster** Die Beschriftungseinlagen dürfende maximale Größe nicht überschreiten! Funktionsstörung!



- 1** **Klingeltaster Lira**  
Tasterabdeckung: **97-9-82051**  
Tasteneinlage max. 55 x 12,5 mm  
**97-9-87000**
- 2** **Klingeltaster Seko**  
Tasteneinlage max. 47 x 14 mm
- 3** **Klingeltaster Lippert**  
Tasteneinlage max. 47 x 12 mm



**5** **Lichttaster**  
Die Beschriftungseinlagen dürfen die maximale Größe nicht überschreiten! Funktionsstörung!



- 1** **Lichttaster Lira**  
Tasteneinlage max. 55 x 12,5 mm
- 2** **Lichttaster Seko**  
Tasteneinlage max. 47 x 14 mm
- 3** **Lichttaster Lippert**  
Tasteneinlage max. 47 x 12 mm

## Beschriftung oder Austausch von Namensschildeinlagen



**1** **Taster Lira**  
Zwischen Tastenrahmen und Namensschild mit einem Bleistift die Abdeckung ausrasten.  
Einlage einlegen und Abdeckung wieder einrasten.



**2** **Taster Seko**  
An der Tasterseite nach innen Richtung Taster drücken und Sichtglas entnehmen.  
Einlage einlegen und Abdeckung wieder einrasten.



**3** **Taster Lippert**  
Schlüssel (optional) einstecken und drehen. Abdeckung wird hochgedrückt.  
Einlage einlegen und Abdeckung wieder einrasten.

**Bitte beachten Sie die Sicherheitshinweise!**



Elektroanschlüsse nur durch eine Elektrofachkraft vornehmen lassen!