



**ST 2,5**

**ST / STU 1, ST / STU / STU 2,5**



- ST.. Drehzahlsteller
- STU... Drehzahlsteller
- STS... Drehzahlsteller
- Klemme 1 Zusätzlicher Anschluss (ohne Regelung)
- M1 Ventilator