



ST 1

ST / STU 1, ST / STU / STU 2,5



- ST.. Drehzahlsteller
- STU... Drehzahlsteller
- STS... Drehzahlsteller
- Klemme 1 Zusätzlicher Anschluss (ohne Regelung)
- M1 Ventilator