

BS HAT Zubehör für HAT 155 F

Mit dem Betätigungsschutz BS HAT Zubehör wird der Handauslösetaster HAT 155 F vor unbeabsichtigter Betätigung geschützt.

Betätigungsschutz montieren

Schritt 1




- ▶ Batteriepack gemäß Abb. in Unterputz-Gerätedose einlegen.

Schritt 2



- ▶ Montagerahmen aufsetzen und festschrauben.

Schritt 3



- ▶ Oberen Teil des Betätigungsschutzes abenehmen.

Schritt 4



- ▶ Unteren Teil des Betätigungsschutzes auf Montage-rahmen ausrichten.
- ▶ Bohrlöcher ❶ und ❷ anzeichnen.
- ▶ Betätigungsschutz entfernen, Löcher in die Wand bohren und Dübel einsetzen (Empfehlung Hekatron: S5 Dübel mit dazu passenden Schrauben. Schrauben und Dübel für die Wandmontage sind im Lieferumfang nicht enthalten!).
- ▶ Betätigungsschutz wieder auf Montagerahmen ausrichten und festschrauben.


Schritt 5



- ▶ Oberen Teil des Betätigungsschutzes auf den unteren Teil aufsetzen und an den Ecken kräftig drücken, damit die Clipverbindungen sauber einrasten.
- ▶ Schrauben **3** festziehen.

Schritt 6



- ▶ Batteriepack an Taster anschließen.
-  Bevor der Taster mit dem Batteriepack verbunden wird, muss die Inbetriebnahme durchgeführt werden (siehe Montageanleitung HAT 155 F, Kapitel 7.2.1)!

Schritt 7



- ▶ Taster in den Betätigungsschutz einsetzen.
- ▶ Mit Schrauben **4** auf dem Montagerahmen fixieren.

Schritt 8



- ▶ Beschriftungsschild in die Abdeckhaube einlegen.

Schritt 9



- ▶ Abdeckhaube mit Beschriftungsschild auf den Taster „aufclipsen“.
- ▶ Klappe schließen.

Hekatron Brandschutz

Hekatron Vertriebs GmbH
Brühlmatten 9, 79295 Sulzburg
Tel: +49 7634 500-0
info@hekatron.de
hekatron-brandschutz.de