



**Busch-Jaeger  
Elektro GmbH**

73 - 1 - 5567  
19151

RC-Löschglied  
6899

Einbauanweisung

Nur für autorisiertes Elektrofachpersonal

---

#### Technische Daten

---

Nennspannung: 230 V ~, 50Hz

RC - Wert: 47  $\Omega$  + 0,39  $\mu$ F

Umgebungstemperatur: - 25 bis 75 °C

---

#### Wichtige Hinweise

---

Die Installation des RC - Gliedes muß von autorisiertem Elektrofachpersonal vorgenommen werden.

---

### Allgemeines

---

Das RC - Glied kann überall da eingesetzt werden, wo durch das Schalten von induktiven Verbrauchern (Transformatoren, Relais, Schütze, Motoren, Leuchtstofflampen o. ä.) hochempfindliche elektronische Geräte beeinflußt werden.

---

### Einbau

---

Um eine optimale Dämpfung der beim Schalten erzeugten Störspannung zu erzielen, sollte das RC - Glied möglichst nah an dem Gerät angeschlossen werden, an dem die Störung erzeugt wird.