

Einleitung

Diese Gebrauchsanleitung hilft Ihnen bei der

- bestimmungsgemäßen und
- sicheren

Montage der Pollerleuchten MGL9016 / MGL9017 und

anschließendem Gebrauch und Entsorgung der Pollerleuchten und Komponenten.

Pflichten im Umgang mit dieser Gebrauchsanleitung

Jede Person, die die Pollerleuchten MGL9016 / MGL9017

- montiert,
- reinigt oder
- entsorgt,

muss den vollständigen Inhalt dieser Gebrauchsanleitung zur Kenntnis genommen und verstanden haben.

Bewahren Sie diese Gebrauchsanleitung immer griffbereit und sicher auf. Bei einer Weitergabe der Anbauleuchte und Komponenten geben Sie die Gebrauchsanleitung mit.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Die Pollerleuchten MGL9016 / MGL9017 darf ausschließlich auf festen und tragfähigen Untergründen befestigt werden.

Die Pollerleuchten MGL9016 / MGL9017 gewährleistet die Schutzart IP65.

Die Pollerleuchten MGL9016 / MGL9017 ist für keine anderen Bereiche geeignet. Zum bestimmungsgemäßen Gebrauch gehört auch die Beachtung aller Informationen in dieser Gebrauchsanleitung, insbesondere die Beachtung der Sicherheitshinweise. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder Personenschäden führen.

Die MGL LICHT GmbH übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch entstehen.

Allgemeine Sicherheitshinweise

Die in dieser Leuchte eingebaute LED Lichtquelle darf ausschließlich durch den Hersteller oder eine von ihm qualifizierte Person ersetzt werden. Die Verbindungsleitung zwischen Lichtkopf und Anschlußbox dieser Leuchte darf nicht ersetzt werden. Falls die Leitung verletzt wurde, ist die Leuchte zu zerstören.

Gefahr durch unzureichende Qualifikation


Montage, Installation, Inbetriebnahme, Wartung, Reparatur, Außerbetriebnahme und Demontage dürfen nur Fachhandwerker (z. B. Elektro-Installateure) durchführen, die ausreichend dafür qualifiziert sind, alle produktbegleitenden Anleitungen beachten und alle einschlägigen Richtlinien, Normen, Gesetze und anderen Vorschriften einhalten. Gebrauchsanleitungen anderer Geräte oder Bauteile die in Verbindung mit der Einbauleuchte montiert oder betrieben werden, müssen ebenfalls beachtet werden.

Lebensgefahr durch Stromschlag

Wenn Sie spannungsführende Komponenten berühren, besteht Lebensgefahr durch Stromschlag.

Bevor Sie am Produkt arbeiten, schalten Sie das Produkt spannungsfrei, indem Sie alle Stromversorgungen abschalten und gegen Wiedereinschalten sichern.

Lebensgefahr durch Überhitzung



Die Leuchte kann durch nicht ausreichende Wärmeableitung beschädigt werden.

- Decken Sie die Leuchten niemals ab.
- Sorgen Sie für einen ausreichenden Wärmeaustausch sowohl von der Gehäuse als auch der Leuchtenseite.
- Achten Sie besonders darauf, dass kein Isolationsmaterial auf den Leuchten liegt.

Sachschaden durch anliegende Spannung bei Montage

Während der Verdrahtung und Installation der Leuchten und

Versorgungsgeräte immer spannungslos arbeiten.

Nichtbeachtung kann zur Zerstörung der LED- Module führen.

Entsorgung



Alle Elektro- und Elektronik-Altgeräte müssen getrennt vom Hausmüll über die dafür vorgesehenen Rücknahmestellen entsorgt werden. Mit der ordnungsgemäßen Entsorgung des alten Geräts vermeiden Sie Umweltschäden. Weitere Informationen zur Entsorgung erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde oder bei dem Händler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben.

Die Verpackung und das Verpackungsmaterial bestehen ausschließlich aus umweltfreundlichen Materialien. Sie können über die örtlichen Recycling-Sammelstellen entsorgt werden. Erkundigen Sie sich in Ihrer Stadt- oder Gemeindeverwaltung nach Möglichkeiten des Recyclings oder einer umwelt- und sachgerechten Entsorgung.

Introduction

This mounting instruction will help you with the

- intended and
- safe

mounting of the bollard luminaires MGL9016 / MGL9017 and components

and the subsequent usage and disposal of the surface mounted luminaire and components.

Duties with the handling of this mounting instruction

Every person who

- installs
- cleans or
- disposes

the bollard luminaires MGL9016 / MGL9017 and components must have read and understood the complete content of the present mounting instruction. Please store this mounting instruction safely and ready to hand.

In case of passing on the surface mounted luminaire and components, please also hand over the mounting instruction.

Intended use

The bollard luminaires MGL9016 / MGL9017 may only be mounted on a stable and sufficiently supporting underground. The bollard luminaires MGL9016 / MGL9017 is offering the protection class IP65.

The bollard luminaires MGL9016 / MGL9017 is not intended for other areas. Intended use also means that all the information in this mounting instruction, especially the safety instructions must be followed.

Any other usage is to be considered as no intended use and may lead to material damage or personal injury.

MGL Licht does not assume any liability for damages that result from improper use.

General safety instructions

The light source contained in this luminaire shall only be replaced by the manufacturer or his agent or a similar person.

The external flexible cable or cord of this luminaire cannot be replaced. If the cable is damaged, the luminaire shall be destroyed.

Danger due to insufficient qualification

The mounting, installation, commissioning, maintenance, repair, decommissioning and dismantling may only be carried out by expert technicians (e.g. electrical contractors) who are sufficiently qualified and who consider all product-related instructions, relevant directives, standards, laws and other provisions.


Mounting instructions of other devices or components that are mounted or operated in connection with the recessed luminaire, must also be taken into account.

Danger to life due to electric shock

In case you touch live components, there is danger of life due to electric shock.

Before starting any work on the product, please disconnect the product by switching off all power supplies and secure it against being switched on again.

Danger to life due to excessive heat



The downlight can be damaged by excessive heat.

- Luminaire not to be covered on the back side
- Satisfying cooling by convection on front and back side to be managed on site.
- Especially covering by insulation material of the back side needs to be avoided.

Material damage due to connected voltage during installation

Make sure that the luminaires and power supply units are always disconnected from the mains supply during wiring and installation work.

Otherwise, the LED modules may be destroyed.

Disposal



All electrical and electronic equipment waste must be disposed of separately from household waste via the specially provided collection points. By a proper disposal of your old device you avoid any environmental damage. Further information about the disposal can be obtained from your local authorities or from the retailer you purchased the product from.

The packaging and packaging material consist only of environmentally friendly materials.





It can be disposed of at the local Recycling Collection Points. Please contact your local responsible authority for information about the possibilities of recycling or of other safe and environmentally neutral disposal.

i

IP65

MGL9016
MGL9017

Type	Produktbeschreibung Product description	Eingangs- spannung Rated voltage	Betriebs- strom Input current	Leistungs- aufnahme Rated wattage	PF
MGL9016	LED Pollerleuchte PLQ800 3000K 20W 230V/50Hz SCHALTBAR ANTHR.	AC 230V 50HZ	500mA	20W	0,93
MGL9017	LED Pollerleuchte PLQ1500 3000K 20W 230V/50Hz SCHALTBAR ANTHR.				



4

PG 13,5 für Leitungsdurchmesser
von 4,3 bis 11,4 mm
PG 13,5 for cable diameter
von 4,3 bis 11,4 mm

blau / blue

braun / brown

Durchschleifen
Looping-in (feed through)

N

⊕

L1

8mm

H05RN-F
3C 1,5 mm²

5

2.

1.

6

7


i

Zubehör - Accessory


8

16


8




9




10




11



12



13



14

PG 13,5 für Leitungsdurchmesser
von 4,3 bis 11,4 mm
PG 13,5 for cable diameter
von 4,3 bis 11,4 mm

blau / blue

braun / brown

Durchschleifen
Looping-in (feed through)

N

⊕

L1

8mm

H05RN-F
3C 1,5 mm²

15

2.

1.

16

Die technischen Inhalte
entsprechen dem Stand der
Drucklegung.

Änderungen bleiben vorbehalten.

Keine Gewährleistung für
Druckfehler oder Irrtümer.

All technical information
is correct at the date
of printing.

This mounting instruction is
subject to change without notice.

No liability is taken for any
print errors or mistakes.

MGL LICHT GmbH
Steinweg 12 - 16
32657 Lemgo
Germany

Tel.: +49 (0) 5261 934758-0
Fax: +49 (0) 5261 934758-199

E-Mail: info@mgl-licht.de
Internet: www.mgl-licht.de