



LED Eye 35



		350 mA		
		1 W		
		50.000 h		



! Immer zuerst die LED - Strahler anstecken und zuletzt den LED - Konverter an das Netz an schließen, sonst kann eine Schädigung oder Zerstörung der LED'S erfolgen !
 First connect the LED spotlight to the converter and then connect the converter to the mains. This prevents the LED from getting damaged or destroyed!



Montage- und Bedienungsanleitung

Hera LED Einbauleuchte

Typ LED Eye 35

Bestimmungsgemäße Verwendung

LED-Minispot zur Allgemein- und Akzentbeleuchtung. Als Möbelleuchte gemäß VDE 0710 Teil 14/04.82 zum Einbau in Möbel zugelassen.

- !**
1. Beim Austausch von defekten Teilen dürfen nur Originalteile verwendet werden.
 2. Die Einbauabstände müssen eingehalten werden. Bei Nichtbeachtung besteht Überhitzungsgefahr.
 3. Alle Steckverbindungen immer bis zum Anschlag einführen.
 4. Das Leuchtmittel besteht aus nicht-wechselbaren Leuchtdioden (LED). Die Leuchte nicht demonstrieren da das Licht der Leuchtdioden das menschliche Auge verletzen kann.
 5. Anschluß nur an spezielle LED - Konverter Hera Typ LED 350/...W mit konstantem Ausgangsstrom 350 mA max.
 6. Werden andere als die angegebenen LED - Konverter eingesetzt, übernimmt Hera keine Gewährleistung.
 7. Immer zuerst die LED anschließen und zuletzt den Netzanschluss durchführen, sonst kann eine Schädigung oder Zerstörung der LED erfolgen !!

Entsorgen Sie elektrische Geräte nicht im Hausmüll, nutzen Sie die Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Wenn Sie das Gerät durch ein neues ersetzen, ist der Verkäufer gesetzlich verpflichtet, das alte mindestens kostenlos zur Entsorgung entgegenzunehmen.

Nachdruck auch auszugsweise verboten.
 Erklärung der Symbole: <http://www.hera-online.de/de/fachliches.html>

Assembly and operating Instructions

Hera Recessed LED Luminaire

Type LED Eye 35

Intended use

LED minispot used as standard and accent illumination. Approved as a furniture luminaire in accordance with VDE 0710 part 14/04.82 for installation in furniture.

- !**
1. Faulty parts should only be replaced with original parts.
 2. The specified installation distances must be maintained. This warning must be observed to avoid the risk of overheating.
 3. Always fully insert all plug connections.
 4. The light source of these luminaire are non-changeable light diodes (LED). Do not disassemble the luminaire as the light diode can cause damage to the eyes.
 5. Connection only to special LED - Converter Hera Type LED 350/...W with a constant output current 350 mA max.
 6. Hera grants no warranty when other LED converters as the prescribed converters are used.
 7. First connect the LED to the transformer and finally connect the transformer to the mains - otherwise the LED can be damaged or destroyed !!

Do not dispose of electrical appliances in household waste, use separate collection facilities. When replacing old appliances with new ones, the retailer is obliged by law to accept to take back your old appliance for disposal free of charge.

Reproduction of this document in whole or part is forbidden.
 Explanation of the Symbols: <http://www.hera-online.de/en/technical-information.html>