

# Vorabhinweise: GoodWe ET/EH/BH/BT Series


Stand: 13. Juli 2026

Für die Integration eines Hybridwechselrichters von GoodWe aus der ET/EH/BH/BT Series wird zusätzlich ein **Wi-Fi Kit-20** oder **WiFi/LAN Kit-20** benötigt.

Standardmäßig ist Modbus-TCP deaktiviert. In der Solar Go App können Sie Modbus-TCP einschalten.

Unter dem Menüpunkt:

*Kommunikationseinstellungen > RS485*



Modbus TCP ☒

COM-Adresse

Reichweite[1, 247]

Baudrate

*Screenshot aus Solar Go App: Kommunikationseinstellungen > RS485*