

D

Hinweise:

- Allgemeines Hinweisblatt **818278** beachten.

Montage:

- Abbildung 1:** Drehriegel **1** zuerst parallel zur Stromschiene **2** ausgerichtet handfest anziehen, anschließend Einspeiser **3** und Endkappe **4** vormontieren, Stromschiene in Lichtkanalprofil einsetzen und Drehriegel über Senkschrauben **5** umlegen und festziehen (ggf. zuerst kurz lösen).
- Abbildung 2:** Elektrischer Anschluss der Stromschiene am Beispiel LKDI-P 060...

GB


Notices:

Consider the general notes **818278**.

Installation:

Figure 1: Align the turning bolts **1** parallel to the contact track **2** and fix them hand-tight. Then pre-install feeder **3** and end cover **4**. Insert the contact track into the Lichtkanal profile and and fix it by folding the turning bolts via countersunk screws **5** (if necessary first loose them).

Figure 2: Electrical connection of the contact track using the example LKDI-P 060...

Abbildung 1 / Figure 1:

Abbildung 2 / Figure 2:
