



free@home

KURZANLEITUNG FÜR ANWENDER (DE)
KORTE HANDLEIDING VOOR GEBRUIKERS (NL)
QUICK START GUIDE FOR USERS (EN)

Inhalt

Inhoud

Contents

03 Mit dem Netzwerk verbinden

03 Konfiguration und Bedienung

04 Anmelden

04 Netzwerk einstellen

05 Ihre Favoriten anlegen

05 Zeitprofile anpassen

06 Legen Sie los

06 Sollten Sie Hilfe benötigen

07 Verbindung mit het netwerk

07 Configuratie en bediening

08 Aanmelden

08 Netwerk instellen

09 Favorieten aanleggen

09 Tijdprofielen aanpassen

010 Beginnen

010 Als u hulp nodig heeft

011 Connection with the network

011 Configuration and operation

012 Login

012 Setting the network

013 Creating your favourites

013 Adapting time profiles

014 Now start

014 If you need help



free@
home

Mit dem Netzwerk verbinden



Nachdem Ihr Installateur Ihr free@home-System installiert hat, muss der System Access Point ein Funknetz aufbauen, über das Sie von Ihrem Smartphone oder Tablet alle Funktionen steuern können.

- » Installieren Sie auf Ihrem Tablet die kostenlose App „free@home“ aus dem App Store (für iOS) oder aus dem Google Play Store (für Android).
- » Kontrollieren Sie, ob die linke LED des System Access Point grün leuchtet.

Konfiguration und Bedienung

Das System unterscheidet zwischen zwei Arten der Benutzung:

- Konfigurations-Modus. In diesem Modus können Sie alle Einstellungen vornehmen und neue Benutzer einrichten sowie die Netzwerkeinstellungen anpassen.
- Bedienungs-Modus. In diesem Modus können Sie alle Geräte und Szenen starten und stoppen. Sofern Sie keine Einstellungen vornehmen möchten, sollten Sie Ihr free@home immer in diesem Modus bedienen.

Der Administrationsmodus dient dem Installateur zum Einrichten des Systems. Der Administrationsmodus kann nur vom Installateur angepasst werden.


Anmelden



- » Starten Sie die App „free@home“.
- » Tippen Sie auf Ihren Benutzernamen und geben Sie Ihr Passwort ein.

Falls Sie sich zum ersten Mal anmelden, geben Sie ein selbst gewähltes Passwort zweimal ein.


Netzwerk einstellen



- » Tippen Sie auf „Konfiguration“.
- » Tippen Sie auf „Einstellungen“.
- » Tippen Sie auf „Netzwerk“.
- » Aktivieren Sie „WLAN-Client“ im Netzwerkmodus.
- » Tragen Sie „System Access Point“ als Funknetzname (SSID) ein.
- » Tragen Sie ein Passwort ein, um den unberechtigten Zugriff zu verhindern.
- » Aktivieren Sie „IP-Adresse automatisch beziehen“.

- » Tippen Sie auf das Häkchen, um die Einstellungen zu übernehmen.
- » Beenden Sie die App „free@home“.
- » Verbinden Sie Ihr Tablet in den Netzwerk-Einstellungen mit Ihrem Heimnetzwerk. Die App verbindet sich automatisch über Ihr Heimnetz mit dem System Access Point.
- » Falls Sie keine Verbindung mit dem System Access Point haben, streichen Sie mit dem Finger vom linken Bildschirmrand der App zur Mitte.
- » Tippen Sie auf das Symbol „Zahnrad“ ().
- » Tippen Sie auf „Reconnect“. Sobald der System Access Point erkannt wird, zeigt die App ein Häkchen neben dem Namen des System Access Point an.


Ihre Favoriten anlegen



Häufig benutzten Funktionen können Sie als Favoriten anlegen.

- » Tippen Sie auf „Konfiguration“.
- » Tippen Sie auf „Panel“.
- » Wählen Sie das gewünschte Stockwerk.
- » Tippen Sie auf das Symbol des Geräts oder der Szene.
- » Ziehen Sie das Gerät oder die Szene in die Favoritenleiste.
- » Tippen Sie auf „Synchronisieren“.

Zeitprofile anpassen



Falls Sie Geräte zeitabhängig steuern möchten, können Sie die jeweiligen Zeitprofile Ihren Bedürfnissen anpassen. Damit legen Sie fest, zu welcher Tageszeit und zu welchem Datum die Geräte geschaltet werden.

- » Tippen Sie auf „Konfiguration“.
- » Tippen Sie auf „Zeitsteuerung“.
- » Wählen Sie das gewünschte Stockwerk.
- » Tippen Sie auf den gewünschten Raum.
- » Tippen Sie auf den Namen des Geräts.

- » Wählen Sie das Symbol für das Ein- oder Ausschalten aus.
- » Verschieben Sie das markierte Symbol zum gewünschten Zeitpunkt. Optional können Sie den gewünschten Zeitpunkt auch im Feld „Verschiebung“ mit „+“ oder „-“ anpassen.
- » Geben Sie die gewünschten Wochentage an, an denen geschaltet werden soll.
- » Tippen Sie auf das Häkchen, um die Einstellungen zu übernehmen.

Legen Sie los

Sollten Sie Hilfe benötigen



Sollten Sie während der Konfiguration Hilfe benötigen, können Sie auf die Installationshandbücher oder die Onlinehilfe zurückgreifen.

- » Tippen Sie auf das Symbol „Hilfe“ (?) in der Navigationsleiste.
- » Tippen Sie auf „Inhaltsverzeichnis“ und wählen Sie den gewünschten Abschnitt.

- » Tippen Sie auf „Bedienung“.
- » Tippen Sie auf das Pfeilsymbol (➤) und wechseln Sie damit zum nächsten Stockwerk. Optional können Sie auf das Symbol „Würfel“ (■■■) in der Navigationsleiste tippen.
- » Wählen Sie im entsprechenden Stockwerk das gewünschte Gerät aus.

Verbinding met het netwerk



Nadat uw installateur uw free@home-systeem heeft geïnstalleerd, moet het System Access Point een radiografisch netwerk opbouwen waarbinnen u met uw smartphone of tablet alle functies kunt besturen.

- » Installeer de gratis app “free@home” uit de App Store (voor iOS) of uit de Google Play Store (voor Android) op uw tablet.
- » Controleer of de linker led van het System Access Point groen brandt.

- » Druk eventueel op de linkertoets en wacht totdat de led continu brandt.
- » Zet in de netwerkinstellingen van uw tablet het radiografische netwerk op “SysAPXXX”. De tablet maakt nu verbinding met het System Access Point.

Configuratie en bediening

Het systeem maakt een onderscheid tussen twee gebruikswijzen:

- Configuratiemodus. In deze modus kunt u alle instellingen aanpassen, nieuwe gebruikers configureren en netwerkinstellingen aanpassen.
- Bedieningsmodus. In deze modus kunt u alle apparaten en scènes starten en stoppen. Als u geen instellingen wilt aanpassen, zou u uw free@home altijd in deze modus moeten bedienen.

De administratiemodus is bedoeld voor het configureren van het systeem door de installateur. De administratiemodus kan alleen door de installateur worden aangepast.


Aanmelden



- » Start de app “free@home”.
- » Tik op uw gebruikersnaam en voer uw wachtwoord in.

Als u zich voor het eerst aanmeldt, voert u twee keer een door u gekozen wachtwoord in.

Netwerk instellen



- » Tik op “Configuratie”.
- » Tik op “Instellingen”
- » Tik op “Netwerk”.
- » Activeer “WLAN-client” in de netwerkmodus.
- » Vul “System Access Point” in als naam van het radiografische netwerk (SSID).
- » Voer een wachtwoord in om onbevoegde toegang te voorkomen.
- » Activeer “IP-adres automatisch verwerven”.

» Tik op het vinkje om de instellingen toe te passen.

» Beëindig de app “free@home”.

» Verbind uw tablet in de netwerkinstellingen met uw thuisnetwerk.


De app maakt automatisch via uw thuisnetwerk een verbinding met het System Access Point.

» Als u geen verbinding met het System Access Point heeft, veegt u met uw vinger van de linker rand van het beeldscherm van de app naar het midden.

» Tik op het symbool “tandwiel” (⚙️).

» Tik op “Reconnect”. Als het System Access Point wordt herkend, toont de app een vinkje naast de naam van het System Access Point.


Favorieten aanleggen



Vaak gebruikte functies kunt u als favorieten aanleggen.

- » Tik op "Configuratie".
- » Tik op "Panee".
- » Selecteer de gewenste etage.
- » Tik op het symbool van het apparaat of de scène.
- » Sleep het apparaat of de scène naar de favorietenbalk.
- » Tik op "Synchroniseren".

Tijdprofielen aanpassen



Als u apparaten tijdafhankelijk wilt besturen, kunt u de bijbehorende tijdprofielen aanpassen aan uw wensen. Zo legt u vast op welke tijd van de dag en op welke datum de apparaten worden geschakeld.

- » Tik op "Configuratie".
- » Tik op "Tijdsturing".
- » Selecteer de gewenste etage.
- » Tik op de gewenste ruimte.
- » Tik op de naam van het apparaat.

- » Kies het symbool voor het in- en uitschakelen.
- » Sleep het gemaakte symbool naar het gewenste tijdstip. Optioneel kunt u het gewenste tijdstip ook in het veld "Verschuiving" met "+" of "-" aanpassen.
- » Geef de gewenste weekdagen aan, waarop moet worden geschakeld.
- » Tik op het vinkje om de instellingen toe te passen.

Beginnen

Als u hulp nodig heeft



- Als u tijdens de configuratie hulp nodig heeft, kunt u de installatiehandboeken of de onlinehelp raadplegen.
- » Tik op het symbool “Help” (?) op de navigatiebalk.
 - » Tik op “Inhoudsopgave” en kies het gewenste deel.

- » Tik op “Bediening”.
- » Tik op het pijlsymbool (>) en ga zo naar de volgende etage. Optioneel kunt u op het symbool “kubus” (████) op de navigatiebalk tikken.
- » Selecteer op de etage het gewenste apparaat.

Connection with the network



After your fitter has installed your free@home system, the System Access Point must set up a radio network to enable you to control all functions via smartphone or tablet.

- » Install the free "free@home" app from the App Store (for iOS) or from the Google Play Store (for Android).
- » Check whether the left LED of the System Access Point lights up green.
- » If necessary, press the left button and

wait until the LED lights up permanently green.

- » In the network settings of your tablet, set the radio network on "SysAPXXX". The tablet will now connect itself directly with the System Access Point.

Configuration and operation



The system differentiates between two operating modes:

- Configuration mode. In this mode you can configure all settings, create new users and adjust the network settings.
- Operating mode. In this mode you can start and stop all devices and scenes. You should always operate your free@home in this mode if you do not wish to make any settings,

The administration mode serves the fitter for setting up the system. This mode can only be adjusted by the fitter.

Login

Setting the network




- » Start the "free@home" app.
- » Tip on your user name and enter your password.

If this is your first login, enter the password you have chosen twice.

- » Tip on "Configuration".
- » Tip on "Settings".
- » Tip on "Network".
- » Activated the "WLAN client" in the network mode.
- » Enter the "System Access Point" as name for the radio network (SSID).
- » Enter a password to prevent unauthorized access.
- » Activate "Obtain IP address automatically".

- » Tip on the tick to take over the settings.
- » Quit the "free@home" app.
- » Connect your tablet in the network settings with your home network.
The app automatically connects itself with the System Access Point via your home network.
- » If you are not connected with the System Access Point, swipe your finger from the left edge of the screen of the app to the centre.
- » Tip on the "Toothed-wheel" icon (⚙).
- » Tip on "Reconnect". As soon as the System Access Point is recognized the app displays a tick next to the name of the System Access Point.


Creating your favourites



Frequently used functions can also be created as favourites.

- » Tip on "Configuration".
- » Tip on "Panel".
- » Select the desired floor.
- » Tip on the icon of the device or the scene.
- » Pull the device or the scene into the favourites bar.
- » Tip on "Synchronize".

Adapting time profiles



If you wish to control the device based on time, you can adapt the respective time profiles to your requirements. This specifies at which time of the day and date the devices are to be switched.

- » Tip on "Configuration".
- » Tip on "Timing".
- » Select the desired floor.
- » Tip on the desired room.
- » Tip on the name of the device.

- » Select the icon for switching on or off.
- » Shift the icon to the desired time of day. As an option you can also adjust the desired time of day in field "Shifting" with "+" or "-".
- » Enter the desired weekday on which switching is to take place.
- » Tip on the tick to take over the settings.

Now start

If you need help



If you require assistance during configuration, you can check the installation manuals or use the online Help.

- » Tip on the "Help" (?) icon in navigation bar.
- » Tip on "Table of contents" and select the desired section.

- » Tip on "Operation".
- » Tip on the arrow icon (>) and change to the next floor. As an option you can also tip on the "Cube" icon (■■■) in the navigation bar.
- » Select the desired device on the corresponding floor.

Nachdruck und fotomechanische Wiedergabe
sind nur mit unserer ausdrücklichen Genehmigung
gestattet.

Die Druckerzeugnisse von Busch-Jaeger informieren
nach bestem Wissen, die Aussagen sind jedoch
nicht rechtsverbindlich. Alle Abbildungen und
Fotografien der dargestellten Produkte sind
in Bezug auf Farbigkeit, Abmessungen und
Ausstattung nicht verbindlich.

Die meisten Busch-Jaeger Produkte sind
eingetragene Warenzeichen.

Die Angaben in diesem Katalog sind ohne Gewähr.
Änderungen und Aktualisierungen, die dem
Fortschritt dienen, bleiben vorbehalten.

Alle Produkte in diesem Druckerzeugnis, die
den CE-Richtlinien entsprechen, tragen auf der
Verpackung und dem Produkt die entsprechende
Kennzeichnung.

© 2014 ABB AG

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd
en/of openbaar gemaakt door middel van druk,
fotokopie, microfilm, print, digitale bestanden,
verspreiding op het internet of welke andere
wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van Busch-Jaeger Elektro GmbH of
ABB b.v.

Hoewel aan de samenstelling van deze uitgave de
grootste zorg werd besteed, is het niet uitgesloten
dat toch foutieve gegevens zijn opgenomen. Voor
de eventueel hieruit voortvloeiende gevolgen
wijzen Busch-Jaeger Elektro GmbH en ABB b.v.
elke aansprakelijkheid van de hand. Ook aan de
op de afbeeldingen en foto's afgebeelde kleuren,
afmetingen en uitvoeringen van de producten
kunnen geen rechten ontleend worden.

De meeste producten van Busch-Jaeger zijn
gedeponeerde handelsmerken.

De informatie in deze catalogus wordt onder
voorbehoud verstrekt.

Dit voorbehoud geldt voor wijzigingen en
aanpassingen ten behoeve van de vooruitgang.
Bij alle in dit document beschreven producten,
die voldoen aan de CE-richtlijnen, wordt dit
aangegeven op de verpakking.

Reprinting and photomechanical reproduction is
permitted only with our express approval.

The printed material from Busch-Jaeger to the
best of our knowledge informs; it is, however, not
legally binding. All illustrations and photos of the
displayed products are not binding with regard to
chromaticity, dimensions and equipment.

The majority of Busch-Jaeger products are
registered trademarks.

All information in this catalogue is supplied without
liability.

Changes and updates which serve the purpose of
progress are reserved.

All products in this printed material, which conform
to CE directives, carry the appropriate identification
on the package or on the product.

© 2014 ABB AG



Ein Unternehmen der ABB-Gruppe

Busch-Jaeger Elektro GmbH
Postfach
58505 Lüdenscheid

Freisenbergstraße 2
58513 Lüdenscheid

www.BUSCH-JAEGER.com
info.bje@de.abb.com

Zentraler Vertriebsservice:
Tel. +49 (0)2351 956-1600
Fax +49 (0)2351 956-1700

A member of the ABB Group

ABB b.v.
Postbus
58505 Lüdenscheid

Freisenbergstraße 2
58513 Lüdenscheid

www.BUSCH-JAEGER.com/nl
info.lowvoltageproducts@nl.abb.com

Centrale verkoopservice:
Tel. +49 (0)2351 956-1600
Fax +49 (0)2351 956-1700

A member of the ABB Group

Busch-Jaeger Elektro GmbH
PO Box
58505 Lüdenscheid

Freisenbergstraße 2
58513 Lüdenscheid

www.BUSCH-JAEGER.com
info.bje@de.abb.com

Central sales service:
Tel. +49 (0)2351 956-1600
Fax +49 (0)2351 956-1700