



## testo 420 · Volumenstrommesshaube

Inbetriebnahme-Anleitung



---

# 1 Montage Standardhaube (610x610 mm)



1. Heben Sie die Haube am Alu-Rahmen an.
2. Schieben Sie die Stützstangen durch die Haube, entlang der Markierungen bis in die Trichter im Mess-Sockel.
3. Schieben Sie die Stützstangen am oberen Rand der Haube in die Halterungen.
4. Schrauben Sie ein kurzes und ein langes Teilstück der Stützstangen (4x) an den silbernen Enden zusammen.
5. Schieben Sie die Stützstangen (4x) durch die Haube, entlang der Markierungen bis in die Trichter im Mess-Sockel.
6. Schieben Sie die Stützstangen (4x) am oberen Rand der Haube in die Halterung  
- Die Haube ist montiert.

## 2 Messgerät anbringen



1. Stellen Sie sicher, dass das testo 420 komplett in die Geräte-Aufnahme eingeschoben ist. Achten Sie hierbei auf die Arretierung rechts und links in der Halterung.

### 3 Hintergrundbeleuchtung ein-/ ausschalten

1.  drücken.
- Die Hintergrundbeleuchtung wird ein-/ausgeschaltet.

### 4 Bluetooth ein-/ ausschalten

1. ▲ 3 sec. gedrückt halten
- Bluetooth wird ein/- ausgeschaltet.

