

Montageanleitung

(GB) mounting instruction (F) Notice de montage (PL) Instrukcja montażu (E) Instrucciones de montaje (I) Istruzioni di montaggio

HERO ...



RIDI Leuchten GmbH
Hauptstrasse 31 - 33 · D-72417Jungingen
Tel. 07477/872-0 · Fax 07477/872-48
kontakt@ridi-group.de · www.ridi-group.com














- D Für die Installation und für den Betrieb der Leuchten sind die nationalen Sicherheitsvorschriften zu beachten.
- (GB) Please note national safety instructions for installation and operation of this luminaire.
- Pour l'installation et le fonctionnement des luminaires il est impératif de respecter les normes nationales de sécurité en vigueur.
- PL W celu prawidłowej instalacji i poprawnego działania oprawy należy przestrzegać krajowych przepisów bezpieczeństwa.
- Para la instalación y la puesta en funcionamiento de las luminarias deben observarse las normas nacionales de seguridad.
- Per l'installazione e il funzionamento delle lampade si fa riferimento alle normative di sicurezza nazionali.
- Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden.



- Only the manufacturer, a trained service technician or another equally qualified person is permitted to replace the light source of this luminaire.
- E La source lumineuse de ce luminaire ne peut être remplacée que par le fabricant, un technicien de service mandaté par celui-ci ou une personne présentant une qualification analogue
- Wymiany źródła światła w tej oprawie oświetleniowej może dokonać wyłącznie producent bądź uprawniony pracownik serwisu albo osoba o podobnych kwalifikacjach.
- E La fuente de luz de esta luminaria solamente podrá ser sustituida por el fabricante o una persona designada por este, ya sea un técnico de servicio u otra persona debidamente cualificada.
- La sorgente luminosa di tale lampada può essere sostituita solo dal produttore o da un tecnico di assistenza da questi designato oppure da personale dotato di qualifica equivalente.



Druckfehler und Irrtum vorbehalten. Formelle und technische Änderungen behalten wir uns vor. Misprints and errors excepted.

We reserve the right of formal and technical modifications.

(D) Verwendung der Leuchte in einer Umgebung, in der eine Ablagerung von leitfähigem Staub auf der Leuchte erwartet werden kann.



(GB) Use of the luminaire in an environment where a conductive deposition of dust on the luminaire is expected.




- (F) Utilisation du luminaire dans un environnement où un dépôt de poussière conductrice peut être attendu.
- Pl Zastosowanie oprawy w otoczeniu, w którym można się spodziewać osiadania na oprawie pyłu przewodzącego.
- Uso de la luminaria en un entorno en el que pueda producirse una acumulación de polvo conductor sobre la misma.
- Applicazione della lampada in un ambiente in cui è prevedibile il deposito di polvere conduttiva sull'apparecchio.


























HERO 6000	1197	870-1120					1250
HERO 3000	627	300-550	285	32	372	110	650
HERO 1500	337	150-250					425
Тур	L	AE (min-max)	AE1	K	В	Н	


bauseits to be supplied on-site . À prévoir sur place we własnym zakresie por parte del cliente a cura del cliente








HERO 6000	3x	3x	3x	~
HERO 3000	2x	2x	2x	~
HERO 1500	2x	2x	2x	\
Тур	VLBP 0205887	VLKH 0205888	TRA 008 0200251	③







HERO 6000	3x	3x	6x	Х
HERO 3000	2x	2x	4x	\
HERO 1500	2x	2x	4x	>
Тур	VLBP 0205887	VLKH 0205888	ZSP-SK-3M 0207880	®







0218427 - ZBS - D HERO				
HERO 6000	1237		Х	
HERO 3000	667	164	✓	
HERO 1500	377		✓	
Тур	A1	A2		






0218426 - ZBS - W HERO				
HERO 6000	1237		✓	
HERO 3000	667	164	✓	
HERO 1500	377		✓	
Тур	A1	A2		





0209039 - ZBS - E HERO 337X372 0209040 - ZBS - E HERO 627X372					
HERO 3000	684	433	300	Х	
HERO 1500	398	455	300	Х	
Тур	LE	BE	min.HE		





no insulation
Pas d'isolation
bez izolacji
ningùn aislamiento

23-55
45-80
S (min-max)

